

- Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio de seu **GRILL MONDIAL**.
 - Após o uso, remova o plugue da tomada.
- Importante: Enquanto utilizar o aparelho, a lâmpada verde acenderá e apagará em ciclo, indicando que o termostato mantém a temperatura correta.**

COMO LIMPAR O SEU GRILL MONDIAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho esfrie.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e, em seguida seque-as com um pano seco ou papel-toalha.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, remova os resíduos com uma espátula de plástico ou madeira.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos para limpar, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química para limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

DICAS MONDIAL

- O **GRILL MONDIAL** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches com diversos tipos de pães: de forma, francês, italiano, bisnagas, etc.
- Você também pode fazer omeletes, ovos fritos, pizzas pequenas e grelhar linguças e salsichas.
- Experimente preparar suas receitas incluindo pedaços de bacon e guarnições, como cebola picada, tomate, salsinha, etc.
- Se preferir pães bem tostados, mantenha o sanduíche no aparelho por mais alguns instantes, até obter o ponto desejado.
- Antes de fazer espetinhos de churrasco, recomendamos que os espetos de madeira fiquem submersos em água para não queimarem durante o preparo e/ou danificarem o revestimento das chapas.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialeletrodomesticos.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

03/13 Rev. 01

Manual de Instruções

Sanduicheira S-12
MONDIAL
Fast



Grill & Sandwich

2 em 1



Modelo: 4050-01 (127V)

Modelo: 4050-02 (220V)

Parabéns, agora você possui um **GRILL MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não utilize adaptadores de plugue ou extensões, pois o produto pode não funcionar adequadamente. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento, permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
- Para evitar danos na superfície da mesa ou balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizá-lo sobre mármore ou granitos.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não o molhe nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- Não permita que o cabo plugue encoste nas superfícies quentes.
- Não mova ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

Chapas de alumínio com revestimento antiaderente

Lâmpada-Piloto



Trava de fechamento da tampa

ANTES DE UTILIZAR O SEU GRILL MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e, em seguida, seque-as com uma toalha de papel ou pano seco.
- Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas. Espalhe bem em toda superfície.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança e plugue o aparelho na tomada elétrica. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
- Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente.
- Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.
- O seu **GRILL MONDIAL** está pronto para ser utilizado.

COMO UTILIZAR O SEU GRILL MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada elétrica (compatível com a tensão elétrica indicada no produto).
- A luz vermelha, que indica o funcionamento, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde também acenderá, indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
- Enquanto o aparelho estiver aquecendo, prepare os sanduíches ou alimentos para grelhar.
- Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre a chapa antiaderente inferior.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança até ouvir um "clique". Nunca force a trava. Não é necessário que a tampa esteja travada para grelhar ou preparar sanduíches ou outros ingredientes. Basta que as duas chapas fiquem em contato com o alimento a ser grelhado.
- O tempo de preparo dependerá de sua preferência pessoal, do tipo do pão e do recheio.

Importante: durante a utilização, a lâmpada verde acenderá e apagará à medida que o termostato mantiver a temperatura ideal.

- Retire o alimento da chapa utilizando uma espátula de plástico ou madeira. Nunca utilize utensílios metálicos ou facas para não danificar o revestimento antiaderente.