

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usamos um aparelho elétrico, precauções básicas devem ser seguidas, inclusive as seguintes:

Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da tomada está de acordo com a do produto (127V ou 220V).

Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso e antes da limpeza.

Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças. Não use acessórios e principalmente fios elétricos que não sejam recomendados pelo fabricante.

Não utilize o produto com o cabo de força ou o plugue danificados. A aquisição e substituição do cabo de força ou plugue devem ser feitos pelo serviço autorizado Ford.

Em caso de queda procure um Posto Autorizado Ford.

Não carregue ou puxe o aparelho pelo cabo de força.

Não ligue o aparelho sobre o cabo de força.

Deixe o cabo de força distante de objetos quentes.

Não desconecte o aparelho puxando pelo cabo de força. Para desconectar segure no plugue.

Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue.

Não segure o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.

Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada.

Não deixe o produto funcionando ou conectado na tomada enquanto estiver ausente.

Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões.

Não processe líquidos ou alimentos quentes com temperatura superior a 80 °C.

A tampa da jarra do liquidificador deve permanecer fechada durante todo o funcionamento do aparelho.

Nunca ligue o produto com a jarra vazia e não remova a tampa da jarra antes que as lâminas parem.

Manuseie as lâminas com cuidado, evitando assim acidentes graves.

Não encha a jarra até o limite, coloque uma medida suficiente para que não derrame.

Retire dos alimentos: caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.

Não use este aparelho para outra finalidade além do uso doméstico.

Não tente abrir ou consertar o aparelho. Caso necessário, leve-o a um Posto Autorizado Ford.

Encaixe a jarra na base corretamente, antes de introduzir o plugue na tomada.

Nunca mergulhe o aparelho e nem lave a base sob água corrente. Limpe somente utilizando um pano úmido.

Nunca retire a jarra com o liquidificador em funcionamento.

Não toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado.

Se as lâminas ficarem presas, DESLIGUE O APARELHO antes de remover os ingredientes que as estão bloqueando.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

CONT.

conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Não permita que crianças usem o liquidificador sem supervisão.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CONHECENDO O PRODUTO E CARACTERÍSTICAS

O liquidificador F-1950 é ideal para o preparo das mais variadas receitas, é seguro, higiênico e fácil de limpar. Possui um design moderno e é feito com material resistente. Conheça seus principais componentes:

- 1- Sobretampa (max. 50 ml)
- 2- Tampa da jarra
- 3- Jarra Inox (max. 1500ml)
- 4- Alça da jarra
- 5- Lâminas
- 6- Botão Pulsar
- 7- Botão de controle de velocidade (1-5)
- 8- Base em aço inox
- 9- Pés de borracha (antederrapantes)
- 10- Porta fio



CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	5
Jarra transparente	Permite visualização do conteúdo interno.
Capacidade da jarra	MAX. 1500 ml.
Sobretampa	Permite a adição de ingredientes durante o preparo (MAX. 50ml)
Botão Pulsar	Função para agito intermitente.
Pé de borracha	Evita que o produto deslize.
Porta fio	Para melhor acondicionamento do fio, fica localizado na parte inferior da base.

ANTES DE USAR

Retire o liquidificador da embalagem.

Coloque o liquidificador em uma superfície plana.

Limpe a base com um pano úmido, nunca submerja na água ou coloque-a sob água corrente.

Lave a jarra, a tampa e o filtro em água morna. Enxágüe e seque completamente.

Importante: As lâminas são muito afiadas. Lave-as com cuidado.

INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o aparelho em uma superfície plana.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que está montado corretamente.

Encaixe a jarra na base do produto e gire no sentido horário até travar e no sentido anti-horário para destravar.

Junte a sobretampa na tampa da jarra.

Verifique se o botão seletor de velocidade não estão ativado.

Conecte o plugue do liquidificador na tomada.

Adicione os ingredientes na jarra do liquidificador.

Coloque a tampa.

Gire o Botão de velocidade para a velocidade desejada, para começar a processar os alimentos. (Veja a tabela de sugestão de uso).

Nota: Use o botão pulsar para preparos que necessitam de paradas frequentes.

Importante: Pare o liquidificador antes de adicionar novos ingredientes ou use a tampa superior que está localizada na tampa da jarra.

Para parar a operação, gire o botão para a posição 0.

Espere até que o motor pare completamente.

Remova a jarra da base.

Desconecte o plugue da tomada após o uso.

DICAS

Enquanto o liquidificador está sendo usado, você pode remover a sobretampa e acrescentar mais ingredientes na jarra.

Não deixe o liquidificador funcionar por mais de 1 minutos seguidos. Se você não terminou de processar sua receita, desligue o aparelho por 1 minuto antes de continuar o uso.

Corte ingredientes sólidos em pequenos pedaços antes de colocá-los dentro da jarra. Coloque-os em pequenas quantidades e aos poucos ao invés de processar grandes quantidades uma única vez.

SUGESTÕES DE USO

TABELA DE SUGESTÕES		
Velocidades	Misturas recomendadas	Tempo
1-3	Sucos / Cocktails / Vitaminas / Milk shakes com frutas macias. Mistura para pudins / Mousses / Flans / Molhos	40 a 60 s
4-5	Sucos / Cocktails / Vitaminas / Milk shakes com frutas duras. Misturas para sopas / Cremes e pastas Mistura para pudins / Mousses / Flans Misturas leves para bolos e tortas.	1 a 2 min
Pulsar	Agitar as misturas.	Tempo curto de operação

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o aparelho antes remover os acessórios (jarra, tampa da jarra e sobretampa). Separe os acessórios e as partes que você tenha usado e limpe-os em água morna ensaboada. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Para manter a qualidade de seu produto, limpe bem as peças após cada uso.

Enxague e seque bem.

Limpe a base com um pano úmido, nunca umeja na água ou coloque-a sob água corrente.

Guarde o liquidificador em um lugar seguro.

EM CASO DE DIFICULDADES

GUIA DE DEFEITOS		
Problemas	Causas	Solução
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
	A jarra não está corretamente encaixada.	Repita a operação de encaixe.
Excesso de ruído	Jarra mal posicionada.	Corrija o posicionamento da jarra.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado ou irregular.	Coloque o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos ou líquidos.	Use a capacidade utilizável recomendada.
As lâminas estão travando	Utilização de pedaços de alimentos grandes ou duros demais dentro da jarra.	Reduza o tamanho dos alimentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 127V 60Hz	Tensão 220V 60Hz
Potência 500W	Potência 500W

GARANTIA

Este produto possui 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela Ford. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A Ford obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia. Os produtos Ford são exclusivamente de uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

MODELO F-1950 LIQUIDIFICADOR



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES