

Gold Grill

Light Plus

Para utilizar a churrasqueira no chão (com pé)

Conteúdo:

01 Prateleira

04 Tubos em PVC lisos

04 Tubos com ponteira de borracha

Modo de Usar:

- 1) Encaixe os 4 tubos com a ponteira de borracha na parte inferior da prateleira. (Figura A).
- 2) Encaixe os 4 tubos lisos na parte superior da prateleira. (Figura B).
- 3) Encaixe os 4 tubos lisos na parte inferior da estrutura (Figura D), após pressione a estrutura nos 4 cantos para os tubos entrarem até o final e nivelar o produto.



Figura A



Figura B



Figura C



Figura D

Sua churrasqueira ficará assim



Após a montagem, colocar os demais acessórios, seguindo os seguintes passos:

*Primeiramente a bandeja, acrescentando água até a metade.

*A seguir, colocar a resistência já fixada na grelha, ou seja, resistência e grelha juntas, conforme Manual de Instruções.

Cuidados básicos:

- Não utilizar a churrasqueira com pé, numa inclinação de piso superior a 10 graus.
- Risco de tombamento do produto e derramamento de água da bandeja fervendo.
- Após o uso, esperar esfriar completamente antes de desmontá-la.



Gold Grill

Light Plus

anurb[®]

"Obrigado por fazer parte de nossa história!"

www.anurb.com.br

SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor ANURB:

sac@anurb.com.br

Fone: (11) 5021-4400

 (19) 99238-4423