



**Introdução**

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em [www.philips.com.br/walita](http://www.philips.com.br/walita).

**Descrição geral (fig. 1)**

- 1 Batedeira
- 2 Botão ejetor
- 3 Seletor de velocidades de 3 posições/posição desliga
- 4 Cordão elétrico com plugue
- 5 Botão de liberação da batedeira
- 6 Batedores para massas leves
- 7 Tigela (3,9L)
- 8 Encaixe da batedeira
- 9 Pedestal
- 10 Aberturas de armazenamento para batedores

**Importante**

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

**Perigo**

- Não mergulhe o motor na água nem lave-o em água corrente.

**Aviso**

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada é a mesma da tomada.
- Não use o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

**Atenção**

- Sempre insira os batedores na batedeira antes de conectá-la à tomada elétrica.
- Antes de ligar a batedeira, abaixe os batedores até a tigela com os ingredientes.
- Desconecte a batedeira da tomada antes de remover os batedores para fazer a limpeza.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. Se você usá-los, sua garantia não será mais válida.
- Não deixe o aparelho funcionando por mais de 10 minutos sem interrupção. Para processar uma quantidade grande de ingredientes, espere o aparelho esfriar antes de continuar.
- Não exceda os limites de quantidade e o tempo de processamento indicados.
- Não coloque a batedeira e o pedestal na lava-louças.
- Não use dois tipos de batedores diferentes para misturar os ingredientes.

**Campos eletromagnéticos (EMF)**

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

**Antes da primeira utilização**

Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

**Utilização do aparelho**

**Misturar sem a base**

**Batedores para massas leves**

- 1** Insira os batedores na batedeira (você ouvirá um "clique"). Se necessário, gire levemente os batedores enquanto os encaixa (fig. 2).
- 2** Insira o plugue na tomada elétrica.
- 3** Coloque os ingredientes na tigela.
  - Para obter melhores resultados, coloque primeiro os ingredientes líquidos na tigela e, em seguida, acrescente os secos.
  - Para saber os limites de quantidade e os tempos de processamento corretos, consulte o capítulo "Quantidade e tempos de processamento".
- 4** Abaixе os batedores até os ingredientes e selecione uma velocidade adequada (de 1 a 3) para ligar o aparelho.
  - Comece a misturar os ingredientes usando uma velocidade baixa para evitar que respinguem. Em seguida, selecione uma velocidade mais alta (fig. 3).
  - Caso você queira parar um pouco de misturar, desligue o aparelho e deixe-o (com os batedores encaixados) na posição de descanso antes de continuar (fig. 4).
- 5** Ao concluir o preparo, mova o seletor de velocidade até a posição 0 e remova o aparelho da tomada.
- 6** Pressione o botão para ejetar os batedores e retire-os da batedeira (fig. 5).

**Misturar no pedestal**

- 1** Insira os batedores na batedeira (você ouvirá um "clique"). Se necessário, gire levemente os batedores enquanto os encaixa (fig. 2).
- 2** Coloque a batedeira na base (fig. 6). Encaixe a parte posterior da batedeira na abertura do pedestal e abaixe-a (você ouvirá um "clique").
- 3** Insira o plugue na tomada elétrica.
- 4** Coloque os ingredientes na tigela.
  - Para obter melhores resultados, coloque primeiro os ingredientes líquidos na tigela e, em seguida, acrescente os secos.
  - Para saber os limites de quantidade e os tempos de processamento corretos, consulte a tabela "Quantidade e tempos de processamento".
- 5** Coloque a tigela no pedestal.
- 6** Mova a batedeira na posição horizontal de modo que os batedores sejam abaixados até os ingredientes (fig. 7).

**Coloque a batedeira na posição horizontal somente com a batedeira desligada.**

- 7** Ligue a batedeira.
- 8** Quando terminar de misturar, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- 9** Pressione o botão de liberação da batedeira (1) e incline o aparelho para trás (2) (fig. 8).
- 10** Levante a batedeira para removê-la do pedestal (fig. 9).
- 11** Pressione o botão para ejetar os batedores e retire-os da batedeira (fig. 5).

**Dicas**

- O uso da base é ideal para misturar grandes quantidades. Para processar uma quantidade pequena, recomendamos que você use uma tigela pequena e segure a batedeira com as mãos.
- Use os batedores para misturar massa de panqueca e waffle, bolo de caixa, cremes, coberturas, pudins instantâneos, sopas e molhos, e para bater claras em neve, ovos e maionese. Use-os também para preparar purê de batatas e chantili.
- Para evitar que os ingredientes respinguem quando você usar os batedores, comece a misturá-los em uma velocidade baixa e, em seguida, aumente a velocidade.

