

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the front of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, remove plug from wall outlet.
- Be sure removable plates are assembled and fastened properly.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This product is for household use only.

PREHEATING THE GRILL

- Close lid and plug cord into outlet.
- Allow grill to preheat 4 minutes before grilling. When desired temperature is reached, the indicator light turns off.

GRILLING

- Using a pot holder, carefully open the preheated grill.

Note: Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface. Chemicals that allow spray to come out of a can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.

- Carefully place foods to be cooked on lower grilling plate. Close lid.

Note: Do not overload grill.

- Close cover and allow food to cook for desired time.
- When finished cooking, unplug the appliance.
- Using pot holder or oven mitts carefully open lid.

Note: Always use heatproof plastic, nylon or wood utensils to avoid scratching nonstick surface of grill plates. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.

- Allow the drip tray to cool before removing it from under the grill. Wash and dry the grease tray after each use.

Suggested Cooking Chart			
	Rare 63 °C (145 °F)	Medium 71 °C (160 °F)	Well 76 °C (170 °F)
Salmon Steak 6 oz	4 min.		
Burgers 4 oz	4 - 5 min.	5 - 7 min.	6 - 8 min.
Chicken Breast 6 oz			9 min.
Steak 7 oz	4 - 6 min.	5 - 7 min.	6 - 8 min.

CARE AND CLEANING

 **Caution: To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely.**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Empty the drip tray, clean with warm, soapy water. Wipe dry.
2. Wipe outside of unit with a warm, wet sponge. Dry with soft, dry cloth.
3. DO NOT use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
4. DO NOT immerse in water or any other liquid.
5. Make sure to hold the lid open by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.
6. Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified service personnel.

Recomendamos que você leia e guarde este manual de uso e cuidados.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Para evitar incêndio, choques e ferimentos, siga sempre as seguintes medidas básicas de segurança ao utilizar aparelhos elétricos:

- Leia atentamente todas as instruções de uso;
- Para evitar choques elétricos, nunca mergulhe o cabo elétrico, plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Nunca acione a faca debaixo de uma torneira;
- A supervisão de um adulto é necessária quando o aparelho for utilizado por uma criança ou perto dela;
- Retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, antes de adicionar ou retirar acessórios e antes de limpá-lo; Retire o plugue da tomada para trocar as lâminas.
- Evite o contato com as partes móveis;
- Não utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, se apresentar qualquer tipo de defeito, tiver sofrido uma queda ou estiver avariado de alguma forma. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do número indicado na capa deste manual para obter o endereço de um Posto Autorizado, e leve o aparelho para um exame, reparo ou ajuste elétrico/mecânico.
- O uso de peças e acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choques elétricos e ferimentos;
- Não utilize o aparelho em áreas externas;
- Não deixe o cabo elétrico pender da borda da mesa ou balcão;
- Não deixe o cabo elétrico em contato com superfícies quentes e não coloque o aparelho em cima ou perto de fogão a gás ou elétrico, nem em forno aquecido;
- As lâminas são afiadas: manuseie-as com cuidado. Mantenha sempre suas mãos distantes da parte cortante das lâminas ao manuseá-las e guarde-as sempre com a face cortante virada para o outro lado, nunca em sua direção;
- Não utilize o produto para fins aos quais não foi destinado.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Este produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas.

PARAFUSO A PROVA DE ADULTERAÇÃO

Advertência: esse aparelho é equipado com um parafuso

à prova de adulteração para impedir a remoção da tampa externa. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não tente remover a tampa externa. Não há peças que possam ser consertadas pelo usuário na parte interna. O conserto deve ser realizado apenas pela equipe de serviço técnico autorizada.

CABO ELÉTRICO

Este produto vem acompanhado de um cabo elétrico curto para reduzir o risco de uma pessoa se enrolar ou tropeçar.

Observação: Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

COMO USAR

Este produto serve apenas para uso doméstico.

PREAQUECIMENTO DO GRILL

- Feche a tampa e conecte o cabo na tomada.
- Deixe que o grill preaqueça por 4 minutos antes de usá-lo. Ao atingir a temperatura desejada, a luz indicadora apaga.

GRELHAR

- Usando um pegador de painelas, abra cuidadosamente o grill preaquecido.

Observação: spray de cozimento em aerossol não deve ser usado em superfícies antiaderentes. Os produtos químicos que permitem a saída do aerossol se acumulam na superfície das grelhas e reduzem sua eficiência.

- Coloque os alimentos a serem preparados cuidadosamente na grelha inferior. Feche a tampa

Observação: não sobrecarregue o grill.

- Feche a tampa e deixe que o alimento cozinhe pelo tempo desejado..

- Ao terminar, desconecte o aparelho da tomada.

- Usando um pegador de painelas ou luva para forno abra a tampa cuidadosamente.

Observação: sempre use utensílios de plástico, nylon ou madeira resistentes ao calor para não riscar a superfície antiaderente das grelhas. Nunca use espetos, pinças, garfos ou facas de metal.

- Deixe que a bandeja coletora esfrie antes de removê-la de debaixo do grill. Lave e segue a bandeja de gordura após cada uso.

Tabela de sugestão de tempos de preparo			
	Mal passado 63 °C (145 °F)	Ao ponto 71 °C (160 °F)	Bem passado 76 °C (170 °F)
Filé de salmão 170g	4 min.		
Hambúrguer 110 g	4 - 5 min.	5 - 7 min.	6 - 8 min.
Peito de frango 170 g			9 min.
Bife 200 g	4 - 6 min.	5 - 7 min.	6 - 8 min.

CUIDADIS E LIMPEZA



Cuidado: para evitar queimaduras acidentais, deixe seu grill esfriar completamente.

Esse produto não contém peças que podem ser reparadas pelo usuário. Encaminhe o produto para uma oficina de manutenção qualificada.

1. Esvazie a bandeja coletora, limpe com água morna com sabão. Seque.
2. Limpe a parte externa da unidade com uma esponja umedecida em água morna. Seque com pano macio e seco.
3. Não use palha de aço, buchas ou limpadores abrasivos em nenhuma peça do grill.
4. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
5. Não se esqueça de manter a tampa aberta com as mãos durante a limpeza para evitar lesões pelo fechamento acidental.
6. Qualquer manutenção que requeira a desmontagem além da limpeza acima deve ser realizada por uma oficina de manutenção qualificada.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Garantia: Este produto, devidamente lacrado, é garantido pela Microlite S/A contra defeitos de material e mão-de-obra, pelo prazo total de um (1) ano a partir da data de Nota Fiscal de venda ao consumidor.



Abrangência: A garantia do produto fica automaticamente inválida se o produto for danificado em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, uso inapropriado, descuido, negligência, serviços não autorizados, uso comercial, reparos providos por pessoas ou entidades não credenciadas, desgaste normal, adição de peças ou acessórios que não sejam de fábrica, danos de instalação ou outras causas que não as constatadas como sendo de fabricação. A presente garantia é aplicável somente para produtos adquiridos e utilizados no Brasil e não se estende a produtos que não tenham sido operados de acordo com as instruções de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Proprietário fornecido pela Microlite S/A ou que tenham sido modificados ou peças danificadas que tenham tido o número de série removido, modificado, adulterado ou tornado ilegível.

Garantias Implícitas: Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Microlite S/A.

Execução da Garantia: Durante o prazo de vigência da garantia, o produto defeituoso será reparado ou substituído por um modelo similar equivalente a novo (a critério exclusivo da Microlite S/A) quando for encaminhado à Assistência Técnica autorizada da Microlite S/A ou o valor referente ao preço de compra será devolvido. O produto reparado ou substituído terá garantia pelo prazo remanescente da garantia original do produto e mais um (1) mês adicional. Nenhuma taxa será cobrada pelo reparo ou substituição.

Nas localidades onde não exista Assistência Técnica autorizada pela Microlite S/A, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

Itens Excluídos desta Garantia: Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome de Microlite S/A. Sob hipótese alguma a Microlite S/A será responsável por defeitos, mau funcionamento ou deficiência do produto, seja baseado em lei contratual, comercial ou qualquer outra teoria legal, incluindo, sem limitação, negligência, obrigação expressa, quebra da garantia e não cumprimento de cláusula contratual. A Microlite S/A não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos, ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade, ou prejuízos pecuniários.

Assistência Técnica: Em caso de mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Microlite S/A no número mencionado abaixo

Modelo/Model: GR0040B127V

Voltagem/Voltage: 127V

Modelo/Model: GR0040B220V

Voltagem/Voltage: 220V

Modelo/Model: GR0040R127V

Voltagem/Voltage: 127V

Modelo/Model: GR0040R220V

Voltagem/Voltage: 220V

Código da data/Date Code

© George Foreman é Marca registrada da Spectrum Brands, Inc. (SBI) ou uma de suas subsidiárias.

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI), or one of its subsidiaries.

Para maiores informações sobre os produtos, visite nosso site: www.georgeforeman.com.br

Perguntas ou comentários :

Lige para 0800 701 7989

© 2013 SBI. APPLICA CONSUMER PRODUCTS, INC.

FABRICADO NA CHINA

Desenhado nos EUA / Design by USA

IMPRESSO NA CHINA / PRINTED IN CHINA

Importado e Distribuído por / Imported and Distributed by:
Microlite S/A

CNPJ: 49.032.964/0067-37

GEORGE FOREMAN™

Models/Modelos: GR0040B127V GR0040B220V
GR0040R127V GR0040R220V

www.georgeforeman.com.br

 [Facebook.com/georgeforemanbrasil](https://www.facebook.com/georgeforemanbrasil)

 twitter.com/GeorgeForemanBr



CLASSIC-PLATE grill for 2 servings

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Grill cover
2. Power indicator light
- †3. Grease tray (GR0040)
(Part # GR0040B-01)

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts

CLASSIC-PLATE Grill para 2 porções

O produto pode variar ligeiramente da ilustração

1. Tampa do grill
2. Luz indicadora de energia
- †3. Bandeja de gordura (GR0040)
(Nº. de peça GR0040B-01)

Observação: † indica peças substituíveis/removíveis pelo cliente