

- Não deve ser utilizado para ferver leite, preparar café ou quaisquer outras bebidas, pois poderão danificá-lo ou prejudicar o seu funcionamento.
- Nunca coloque açúcar no interior da Jarra, pois isso poderá danificar o produto ou comprometer o seu perfeito funcionamento.
- Utilize apenas água limpa e filtrada. Não coloque qualquer outro líquido na Jarra.
- A Chaleira Elétrica só deve ser usada para ferver água. Não a utilize para aquecer sopas ou outros líquidos nem alimentos em jarras, garrafas ou enlatados.
- Para preparo de receitas como chás, cafés, sopas, chimarrão e afins, utilize a chaleira apenas para ferver a água, e dê continuidade ao preparo em outro recipiente.
- Certifique-se que esteja bem tampada, pois se a Tampa não estiver bem travada não ocorrerá o desligamento automático.

#### CUIDADO:

- Nunca ligue o produto sem água, pois a chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água.
- Respeite a indicação do nível de água MIN o e MAX indicados no interior do produto para garantir o perfeito funcionamento do aparelho.
- A chaleira só deve ser usada com a Base fornecida.
- Evite derramar água na Base do produto.
- Se a Base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar novamente.
- Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água o que pode acontecer quando o produto é usado por muitas vezes seguidas.
- Não desloque ou transporte o aparelho durante o funcionamento. Mantenha a Jarra fechada durante o aquecimento ou ao servir. Evite derramar água na base de aquecimento.
- Não toque no corpo da jarra elétrica, ela fica muito quente durante e algum tempo após o uso. Use sempre a Alça para manuseá-la.
- Nunca abra a Tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.
- A água quente pode causar queimaduras graves. Tenha cuidado quando manusear o aparelho com água quente em seu interior.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Não deixe o cabo de energia pendurado na ponta ou em cima da mesa em que o aparelho fica. O fio pode ser armazenado em torno da base do aparelho.

#### COMO LIMPAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

1. Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
2. Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.
3. Nunca guarde o aparelho se ainda estiver quente. Aguarde alguns mais ou menos 5 minutos até o resfriamento total do produto.

4. Este aparelho não deve ser imerso em água para limpeza.
5. A parte externa da Jarra deve ser feita com pano macio e umedecido.
6. Nunca utilize palha de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos durante a limpeza externa, pois pode danificar o aço inoxidável do seu aparelho.
7. Lave o interior da Jarra com detergente neutro e enxágue com bastante água. Seque bem por dentro e por fora.
8. Não limpe a Base do aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no interior.
9. Recoloque a Jarra corretamente na Base e certifique-se de que a Tampa está travada.
10. Repita a operação sempre que seu aparelho ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

**NOTA: As partes do aparelho não devem ser lavadas em máquina de lavar louça.**

#### MANUTENÇÃO

A remoção de camadas de minério regular prolonga a vida útil do seu aparelho. Em caso de utilização normal (até cinco vezes por dia), recomendamos a o seguinte procedimento seja realizado mensalmente, ou quando julgar necessário:

1. Encha a Jarra com água até a metade.
2. Ligue o aparelho.
3. Após o desligamento automático acrescente vinagre branco (8% de ácido acético) até a indicação MAX.
4. Deixe a solução atuando no aparelho de um dia para o outro.
5. Esvazie a Jarra e lave bem a parte interior.
6. Encha a Jarra com água corrente e ferva-a.
7. Esvazie a Jarra elétrica e lave-a com água corrente novamente.
8. Repita o procedimento se ainda houver camadas.

**DICA: Você também pode usar um removedor de camadas apropriado.**

#### COMO GUARDAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

1. Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o aparelho está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento futuro do seu produto.
2. Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
3. Enrole o Cabo Plugue no Porta-Fio localizado na parte inferior da Base, para não danificá-lo.
4. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
5. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

**ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**

**1 ANO DE GARANTIA**

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93**

**Segunda à Sexta, das 7h às 20h.  
Sábado, das 7h às 13h**

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - CEP 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China**

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

**“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

07/16 Rev. 00

PREMIUM



## Manual de Instruções

CE-06

Chaleira Elétrica  
**Pratic - INOX**



Modelo: 9520-01 (127V)

9520-02 (220V)

## CHALEIRA ELÉTRICA PREMIER INOX MONDIAL

**Parabéns,** agora você possui uma **CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua cozinha.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Só deve ser usado para ferver ou aquecer água. Nunca use o aparelho com outros líquidos ou para outros fins.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não especificados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Mantenha o aparelho longe de crianças ou pessoas incapacitadas especialmente quando estiver em uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, e não o mergulhe em água.
- É recomendável estar calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Só use o aparelho com o Cabo Plugue fornecido.
- Não corte nem substitua o plugue do aparelho, pois isso pode causar danos sérios ao equipamento.
- Para evitar riscos, se o Cabo Plugue sofrer qualquer dano, ele deve ser substituído por um original.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- O cabo plugue não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a chaleira.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
- Mantenha o cordão elétrico sempre recolhido no porta-fio quando for transportá-lo ou quando ele não estiver sendo usado.
- Nunca desligue o aparelho puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico.
- Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.

- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo e antes da limpeza.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- O fabricante não se torna responsável pelos danos ocasionados devidos a uma incorreta utilização do aparelho.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Assim, você ajuda a preservar o meio ambiente.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU PRODUTO



### ANTES DE UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Retire cuidadosamente o saco plástico que envolve o produto e os acessórios.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho ou sobre a placa de aquecimento.
- Descarte o material da embalagem corretamente e fora do alcance de crianças e animais domésticos para evitar acidentes.
- Posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho muito perto de paredes, cortinas ou móveis.
- Não utilize o aparelho sob armários ou prateleiras, ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera vapor que poderá danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis a calor ou umidade.
- Lave o interior da Jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano seco e macio na parte externa.
- Desenrole o Cabo Plugue e ajuste-o perfeitamente em seu encaixe na Base.
- Passe um pano úmido na Base.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Seu aparelho estará pronto para ser usado.

### COMO UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o máximo, coloque-a para funcionar e então esvazie quando finalizar o ciclo de aquecimento. Repita esse passo uma ou duas vezes para retirar todas as impurezas. Não utilize a água dos primeiros funcionamentos.

Para utilizar sua chaleira siga os passos:

1. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado, com o Botão "LIG/DESL" na posição (0).
2. Abra a Tampa da Jarra pressionando o botão de Abertura.
3. Encha com água limpa e fria, nunca excedendo o nível MAX indicado na parte interna do produto.
4. Feche a Tampa. Mantenha a Jarra fechada durante a fervura.
5. Encaixe corretamente a Jarra na Base de Aquecimento.
6. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
7. Conecte o Cabo Plugue na tomada.
8. Acione o Botão "LIG/DESL" localizado na parte superior da Alça, movimentando-o para cima para a posição (1).
9. A Lâmpada Piloto irá acender indicando o funcionamento.
10. Ao terminar de ferver a água, o aparelho se desligará automaticamente e a Lâmpada Piloto se apagará.
11. Esse produto pode ser desligado a qualquer momento acionando Botão "LIG/DESL" para a posição "0" de desligado (Botão acionado para baixo).
12. Para reaquecer uma quantidade de água, pressione o Botão "LIG/DESL" novamente. Quando a água ferver o produto se desligará automaticamente.

### Atenção:

- **Este produto NÃO foi desenvolvido para efusões de chás no seu interior.**