

MANUAL DO USUÁRIO

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
FULL FOR YOU CADENCE **MPR860**



 cadence

Obrigado por adquirir o Multiprocessador de alimentos Full for You Cadence, Modelo MPR860, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do multiprocessador, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante ou agente autorizado.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
- Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Não levante ou transporte o seu multiprocessador pela alça quando estiver encaixado na base, pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.
- Antes de ligar o produto certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
- O produto só funcionará com os acessórios bem encaixados e travados. Maiores informações no capítulo 4 - "Utilizando seu multiprocessador".
- Tome muito cuidado ao manusear as lâminas e discos, pois eles são muito afiados e podem causar ferimentos.
- Sempre remova a lâmina ou disco antes de despejar o conteúdo da jarra ou copo.
- Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Não coloque nenhum objeto dentro do produto quando ele estiver em funcionamento e nunca ligue-o com o recipiente vazio.
- Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.
- Não exceda o nível máximo indicado no manual.
- Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do tubo de alimentação ou contra as lâminas. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto.
- Antes de remover a jarra ou o liquidificador (dependendo do seu modelo de processador) da base sempre desligue o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam completamente paradas.



- Não adicione ao copo, ou jarra, ingredientes com temperatura acima de 80°C. Deixe-os esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los.
- Sempre desligue pelo botão de velocidade, na posição Desliga.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES



- 1 Base Principal
- 2 Botão de velocidade
- 3 Trava de segurança
- 4 Eixo adaptador
- 5 Jarra do multiprocessador
- 6 Tampa transparente
- 7 Tubo de alimentação
- 8 Píões
- 9.1 Lâmina de corte

- 9.2 Lâmina para bater massas leves
- 10 Disco para cortar / ralar
- 11 Cone
- 12 Peneira
- 13 Tampa medidora
- 14 Tampa
- 15 Jarra
- 16 Borracha de vedação
- 17 Conjunto da lâmina

Espremedor de Frutas



3 FUNÇÕES DO PRODUTO

Sistema de segurança

- Faz com que o motor ligue apenas se os acessórios estiverem encaixados corretamente, evitando acidentes

Motor com sistema de engrenagens

- Este multiprocessador possui um motor de alta potência e um conjunto de engrenagens que reúne força e velocidade, dependendo do acessório utilizado.

Botão de velocidades



Figura 1

Pulsar

- Utilize esta função toda a vez que precisar de rápidos acionamentos do motor como por exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente. Para utilizar, gire o botão para a esquerda e mantenha pelo tempo necessário, ao soltar o botão o motor irá parar.

Velocidade Média

- Para misturar massas, ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc.
- Fazer purês, papinhas, liquidificar gelatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes, etc.
- Para picar ou cortar vegetais ou alimentos macios.

Velocidade Alta

- Para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grãos. Fazer vitaminas com gelo, bater sorvete, creme com leite, claras em neve, chantilys, etc.

Disco de lado - Corte

- Ideal para fatiar / cortar alimentos macios

Disco de lado - Ralar

- Com ele você pode ralar os alimentos.
- Ideal para o preparo de saladas ou refogados.
- Você também pode ralar chocolate, queijos rígidos ou macios.

Pilões

- Servem para empurrar os alimentos contra as lâminas, aproveitando melhor todos os ingredientes preparados.

Liquidificador

- Com ele você prepara sucos e vitaminas, sopas cremosas entre outros, como um liquidificador normal de alta potência.

Conjunto Esprededor

- Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de cone e peneira.

Lâmina de Bater

- Ideal para bater, misturar e aerar cremes e massas.
- Prepara bolos, cremes, massas leves, mousses, claras em neve, chantily, geléias, panquecas, etc.



Tabela de Funções

Componente	Função	Velocidade	Capac. Máx.
Lâmina de Bater	Bater, aerar e misturar massas leves.	alta	300g
Lâmina de Corte	Processar, picar e triturar	alta	300g
Discos	Fatiar, picar, cortar em tiras e ralar.	média e alta	300g
Liquidificador	Liquidificar, fazer vitaminas, pastas e triturar gelo.	média e alta	1500ml
Conjunto Espremedor	Extrair o suco de frutas cítricas.	média	1000ml



4.1 Utilizando pela primeira vez.

- Verifique se a tensão (“voltagem”) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que ele vai ser utilizado.
- Antes de conectar na tomada, remova todos os materiais de embalagens. Tome cuidado, pois as lâminas são muito afiadas.
- Lave componentes com água e detergente para louças e passe um pano úmido na base principal
- Monte o acessório desejado, coloque os ingredientes e ligue o produto.

4.2 Utilizando Discos de Corte ou para Ralar

- Utilize para alimentos como queijos, cenouras, batatas, pepino, cebolas e outros.
- Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços que caibam no tubo de alimentação.
- Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
- Encaixe o eixo sobre a base [Figura 7].
- Encaixe a jarra e gire até ouvir um “click” [figura 8] do sistema de segurança (se não estiver bem encaixado não irá ligar).
- Ajuste o acessório de sua escolha sobre o eixo [Figura 9].
- Encaixe a tampa até ouvir um “click” [Figura 10] do sistema de segurança (se não estiver bem encaixado não irá ligar).
- Você pode alterar a velocidade a qualquer momento, conforme sua necessidade.
- Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
- Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada



figura 7



figura 8



figura 9



figura 10

4.3 Utilizando no modo Liquidificador

- Ajuste a borracha do copo no conjunto da lâmina [Figura 11]. Assegure-se que fique posicionada corretamente, pois podem ocorrer vazamentos se a borracha estiver posicionada incorretamente ou danificada.
- Encaixe o copo no conjunto da lâmina e gire no sentido horário, até que fique bem travado [Figura 12].
- Adicione os ingredientes na jarra, lembrando que a temperatura destes ingredientes (líquidos ou sólidos) não pode ser superior a 80°C.
- Em seguida, encaixe a tampa na jarra [Figura 13].
- Encaixe o copo do liquidificador sobre a base até fazer o “click” do sistema de segurança [Figura 14].
- Selecione uma velocidade (ou função pulsar).
- Você pode alterar a velocidade a qualquer momento, conforme sua necessidade.
- Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
- Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.



4.4 Utilizando no modo Espremedor

Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de cone e peneira.

- Corte as frutas ao meio.
- Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
- Encaixe o eixo sobre a base [Figura 15].
- Encaixe a jarra e gire até ouvir um “click” [Figura 16] do sistema de segurança (se não estiver bem encaixado não irá ligar).
- Encaixe a peneira sobre a jarra e gire até ouvir um “click” [Figura 17] do sistema de segurança (se não estiver bem encaixado não irá ligar)
- Encaixe o cone espremedor [Figura 18]
- Conecte o produto na tomada.
- Selecione a velocidade desejada
- Utilize de preferência a velocidade baixa.
- Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
- Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.





Atenção!

- *Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto não deve operar por mais de 30 segundos sem interrupção. Após 30 segundos de uso, deixe o produto resfriar por 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.*
- *Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando um ingrediente rígido, como uma cenoura.*
- *Retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire cuidadosamente. Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram a girar normalmente.*
- *O seu processador Full for You Cadence possui um sistema de proteção térmico rearmável. A proteção térmica irá desligar seu produto automaticamente caso o mesmo seja utilizado por um período muito longo, ou mesmo sob condições adversas, garantindo a sua segurança e a integridade do motor.*

Importante

- *Nunca utilize esta lâmina para moer gelo, grãos de café ou outros grãos duros, pois podem danificá-la. Também não deve ser utilizada para converter açúcar granulado em açúcar refinado.*
- *Quando forem adicionados temperos, evite deixá-los na jarra, pois podem causar marcas permanentes.*
- *Não corte o alimento em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do tubo de alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados ao processar.*



5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
- Limpe a base com um pano macio e úmido.
- Limpe os componentes com água e sabão ou detergente, utilize sempre a parte mais macia da esponja. Manuseie os discos com cuidado, pois são extremamente afiados.
- No copo do liquidificador, remova e lave as borrachas da jarra e lave o conjunto (lâminas e borrachas) utilizando água e detergente para louças. Cuidado para não se cortar com as lâminas.
- Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que podem ser danificadas pela alta temperatura da água.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças e animais.

Observações:

- *Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde da esponja) para limpar os acessórios*
- *Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar para o liquidificador. Faça da seguinte maneira:*
- *Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador ou processador.*
- *Gire o botão para a função Pulsar por alguns segundos.*
- *Em seguida, enxague o copo em água corrente.*
- *Repita a operação, se necessário.*
- *Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.*
- *Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-lo ou afetar o sabor do seu alimento.*
- *Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.*
- *Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.*



6 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas que podem ocorrer com seu Multiprocessador são fáceis de resolver, veja a tabela abaixo.

Defeito	Causa	Solução
Não liga	Tomada ou instalação elétrica danificados	Providencie o reparo / ligue em outra tomada
	Jarra mal encaixada na base	Desencaixe e encaixe a jarra novamente
Vazamento de água na jarra do liquidificador	borracha de vedação mal encaixada	Verificar a borracha de vedação
	faltando aperto do suporte da lamina	apertar mais o suporte das laminas



7 TERMO DE GARANTIA

O seu Multiprocessador de alimentos Full for You Cadence, Modelo MPR860, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495



 cadence • www.cadence.com.br