

FORNO ELÉTRICO

Classic

DON - 305

DELLAR



MANUAL DO USUÁRIO

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA – www.dellar.com.br

DELLAR

Qualidade e bom gosto para o seu lar.

Leia este manual antes de usar o aparelho

CONHEÇA O SEU FORNO ELÉTRICO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Timer (15mins)
2. Grade Metálica
3. Bandeja



Timer

Permite controlar o tempo em que o forno permanecerá ligado.

Para selecionar o timer você deverá girar o botão no sentido horário acionando o tempo desejado.

O timer desligará o forno elétrico CLASSIC automaticamente quando atingir a posição 0 "ZERO".

CUIDADOS BASICOS

- Leia atentamente este manual.
- **ATENÇÃO:** eletricidade e água formam uma combinação extremamente perigosa. Portanto:
 - Nunca use o forno no banheiro ou perto de alguma fonte de água.
 - Nunca deixe ou guarde o forno num lugar de onde possa cair dentro da pia.
 - Nunca mergulhe o forno em água ou qualquer outro tipo de líquido.
 - Evite usar o forno ao ar livre.
- Não deixe o forno funcionando sem supervisão.
- Guarde-o num local onde crianças não possam alcançá-lo.
- Nunca encoste no forno enquanto ele estiver ligado: a temperatura da porta e outras superfícies externas pode ser bastante elevada, especialmente quando se tosta pães.
- Sempre que possível, use luvas térmicas.
- Pão e alguns outros alimentos podem pegar fogo se forem supercozidos. Portanto, nunca use o forno perto de cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- Não embrulhe os alimentos em plástico, papel ou alumínio, pois isso danificará o aparelho e tais embalagens podem pegar fogo.
- Para evitar risco de incêndio, quemaduro ou choque elétrico a si ou a terceiros, nunca se afaste do forno enquanto ele permanecer conectado a uma tomada.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o produto.
- Este produto não deve ser usado por pessoas que tenha algum tipo de incapacidade física ou mental, exceto com a supervisão de alguém que tenha experiência com o forno e possa se responsabilizar por sua segurança.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, não use o forno: leve-o para uma assistência técnica autorizada.
- Mantenha o cordão elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Desconecte o forno da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Segure pelo plug e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.
- Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar o forno.
- Este forno foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- Use o forno apenas para as funções descritas neste manual.
- Não use acessórios de outros fabricantes.
- Não use o forno perto de outro fogão ou forno elétrico em funcionamento para evitar superaquecimento.
- Nunca use o forno se estiver coberto ou em contato com material inflamável (cortina, pano de prato, embalagens de papel, recipientes de plástico etc.).
- Não cubra a bandeja coletora com folhas de alumínio, pois isso provocará superaquecimento e danificará o forno.
- Nunca use lã de aço para limpar qualquer parte do aparelho. Além de danificar o acabamento, pequenos fiapos podem se soltar e provocar choque elétrico ou curto-circuito.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue, desconecte da tomada e espere até que o forno esfrie completamente antes de limpá-lo.
- Retire a grade metálica e a bandeja para grelhar/degelar e lave-as com água e detergente neutro.
 - Não use esponjas abrasivas, lâ de aço ou outros agentes abrasivos, pois estragarão o revestimento não-aderente da bandeja.
 - Use apenas detergente neutro para lavar a bandeja; nunca use outro tipo de produto químico ou derivado de petróleo.
- Use apenas um pano úmido macio para limpar a parte interna do forno e os protetores metálicos das resistências.
 - Não use esponjas abrasivas, lâ de aço ou outros agentes abrasivos.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Depois de concluir a limpeza, insira a grade metálica nas ranhuras apropriadas dentro do forno e coloque a bandeja de grelhar/descongelar sobre ela.
- Para limpar migalhas de pão e outros restos de alimento, aguarde até que o forno esfrie completamente.

Antes de usar pela primeira vez...

Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponde à voltagem do forno.

- Ligar o forno na voltagem errada pode danificá-lo seriamente e anulará a garantia.

As resistências elétricas deste forno elétrico são revestidas de uma substância protetora. Ao usar o forno pela primeira vez, essa substância se aquece e pode liberar fumaça e odor de queimado. Isso é normal.

Em seguida, você poderá usar o forno normalmente, seguindo as instruções deste manual.

