

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITANIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**

# BRITANIA



Churrasqueira Elétrica  
**Gourmet**  
CGB2

MANUAL DE INSTRUÇÕES



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.



Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

## COMPONENTES

- 1 Seletor de Temperatura
- 2 Lâmpada indicadora de aquecimento
- 3 Bandeja para água
- 4 Base
- 5 Alça da Grelha
- 6 Resistência
- 7 Grelha com regulagem de altura



## INSTRUÇÕES DE USO



Não toque nas superfícies metálicas.  
Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas podem causar queimaduras.  
Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

## UTILIZAÇÃO

- Posicione a churrasqueira em uma superfície plana e resistente ao calor.
- Complete a bandeja com água até o limite máximo indicado dentro da bandeja, sem exceder.
- Posicione a Grelha removível, conforme a altura desejada (Altura 1 ou 2).

Altura 1



Altura 2



- Plugue a churrasqueira na tomada
- Gire o Seletor de temperatura no sentido horário para ligar a churrasqueira e selecione o nível de aquecimento máximo.
- Em alguns minutos a churrasqueira atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento.
- Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da bandeja irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com a resistência.

Dica:

O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e gosto pessoal.

- Depois de preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte o plugue da tomada.

## UTILIZAÇÃO

- Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Certifique-se de que o seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.
- Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.
- Para limpar a bandeja, desencaixe a resistência e lave a bandeja com uma esponja macia sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.
- Nunca molhe ou mergulhe a resistência e a caixa com o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada

**ATENÇÃO:** Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas. Não usar solventes ou qualquer outra substância química para limpeza. Nunca utilize o produto sem água na bandeja. Durante o funcionamento do aparelho, deve-se repor a água evaporada.

**ATENÇÃO:** Carvão e combustíveis similares não devem ser utilizados neste produto.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>
Não Aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.