



ESCOVA SECADORA GOLDEN ROSE

Parabéns, agora você possui uma Escova Secadora **GOLDEN ROSE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na modelagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- O aparelho só deve ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
- Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não bloqueie os locais de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver ligado.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- **ATENÇÃO:** Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo plugue.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL**.
- O aparelho desligará automaticamente após 60 minutos sem uso. Se você quiser continuar usando o aparelho após esse tempo, ligue-o novamente.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



Escova Secadora 360°

A Escova Secadora 360° foi desenvolvida para secar e proporcionar uma modelagem fabulosa em apenas um passo. O formato oval apresenta lados suavemente curvados para alisar os cabelos, enquanto as bordas são mais arredondadas para criar volume na raiz e modelar as pontas, garantindo resultados incríveis em menos tempo.

Gerador de íons:

A Escova Secadora **GOLDEN ROSE MONDIAL** possui um gerador de íons que emite íons negativos que selam a cutícula dos fios, eliminando o efeito arrepiado (frizz) e proporcionando maior brilho e maciez aos seus cabelos.

COMO UTILIZAR SUA ESCOVA SECADORA GOLDEN ROSE MONDIAL

1. Antes de utilizar a Escova Secadora, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada que será utilizada.
2. Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os bem com uma toalha para tirar o excesso de água.
3. Desembarace os cabelos delicadamente com um pente, começando pelas pontas para evitar qualquer dano aos fios.
4. Separe o cabelo em mechas para obter melhores resultados.
5. Selecione a temperatura desejada posicionando o botão em uma das marcações:
 - I = Ar frio
 - II = Temperatura morna
 - III = Temperatura quente

Obs.: Recomenda-se iniciar o uso com a temperatura mais baixa. Aumente conforme necessário para adequar ao seu tipo de cabelo e ao resultado desejado.

6. Para secar com efeito liso, posicione a escova próxima à raiz por cima da mecha e deslize-a até as pontas.
7. Para levantar a raiz e dar volume, posicione a escova por baixo da mecha próxima à raiz e segure por 2 a 3 segundos. Em seguida deslize a escova, girando-a, até as pontas.
8. Para modelar as pontas para dentro, posicione a escova por baixo da mecha próxima às pontas, segure por 2 a 3 segundos e depois gire a escova, modelando as pontas.
9. Para modelar as pontas para fora, posicione a escova por cima da mecha, segure por 2 a 3 segundos e depois gire a escova, modelando as pontas para fora.
10. Repita o processo em todas as mechas até obter o resultado desejado.

COMO LIMPAR A SUA ESCOVA SECADORA GOLDEN ROSE MONDIAL

1. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
2. Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
3. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpar ou tocar nele.
4. Para limpeza externa, passe um pano macio e seco, ou levemente umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
5. Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
6. Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
7. Nunca mergulhe o aparelho ou parte dele na água ou em qualquer líquido.
8. Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados na escova.
9. Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
10. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.