

Sequência para Desmontagem

- Certifique-se de que o cabo plugue está fora da tomada.
- Desenrosque o botão 1 no sentido anti-horário até que solte completamente do eixo.
- Retire o anel do eixo 2.
- Puxe a bucha **3** e gire no sentido anti-horário até que solte completamente do eixo 5
 - Retire a grade giratória 4 do eixo **5** e utilize um pano umedecido para limpeza.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 Galpão 2 - Colônia Brasília Conceição do Jacuípe - BA CEP 44245-000 CNPJ: 07.666.567/0001-40 Indústria Brasileira

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 7h às 20h. Sábado, das 7h às 13h.

www.mondialine.com.br





- 1. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar o produto.
- 2. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- 3. Mantenha o produtó desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- 5. Não utilize o produto se o cabo com o plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- 6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- 7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- 8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
- 9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc).
- 10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
- 11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
- 12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- 13. Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- 14. A fiação fixa para a instalação desses aparelhos deve ser composta de fios de cobre de 1,5 mm², no mínimo.
- 15. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.