

City Mini 4W

**FAIXA ETÁRIA: 0 M+
PESO MÁXIMO: ATÉ 23Kg.**



Carrinhos de alta performance Impressionantes giros de 360 graus
Manobras extremamente fáceis

Leia cuidadosamente as instruções antes do uso, e guarde este manual para futuras referências.

A segurança de suas crianças poderá ser afetada caso você não leia as instruções abaixo.

ATENÇÃO:

- Pelo bem de seu carrinho, leia os avisos abaixo antes de utilizá-lo.
- ATENÇÃO:** Nunca deixe suas crianças sozinhas.
- ATENÇÃO:** Preste sempre atenção nos carros – nunca presume que um motorista esteja enxergando você e suas crianças.
- ATENÇÃO:** Se o carrinho for utilizado por alguém que não esteja familiarizado com ele, ensine os procedimentos básicos primeiro.
- ATENÇÃO:** Não supere a velocidade de caminhada normal. Este carrinho não foi projetado para corridas, trotes ou utilização com patins e outros acessórios.
- ATENÇÃO:** Evite graves danos às suas crianças – utilize sempre os equipamentos de segurança. As crianças podem escorregar e prender as pernas ou o pescoço nos cintos de segurança, caso estes não estejam ajustados adequadamente. Sempre verifique o ajuste dos cintos antes de utilizar o carrinho na posição reclinada.
- ATENÇÃO:** Acessórios como malas ou sacolas, se presos à barra de condução do carrinho, podem causar instabilidade.
- ATENÇÃO:** Não utilize o carrinho em condições climáticas adversas, como vendavais ou tempestades.
- ATENÇÃO:** Nunca solte o carrinho, exceto em local seguro (longe do trânsito automotivo, trens, degraus, rampas, etc.). Sempre acione os freios ao parar.
- ATENÇÃO:** Segure firmemente o carrinho quando estiver próximo a veículos em movimento.
- ATENÇÃO:** Não carregue ou levante o carrinho quando este estiver aberto ou contiver passageiro.
- Utilize apenas os acessórios aprovados pela construtora ou distribuidora do carrinho. Partes e acessórios não aprovados podem não ser seguros; seu uso invalidará a garantia do produto.
- Este carrinho acomoda dois passageiros.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

ARMAÇÃO

- Tire o carrinho da caixa e separe as rodinhas.
- Para começar a dobrar o carrinho, empurre a parte inferior da armação para cima, afastando-a da barra de direção.
- O carrinho se ajustará na posição aberta, fazendo um som de clique.
- Vire o carrinho, colocando-o em pé. Encaixe o cinto de segurança antes de utilizar o produto.
Para dobrar: Remova o cinto de segurança e puxa a alça de dobrar.

RODAS DIANTEIRAS:

- Para instalar as rodas dianteiras, deite o carrinho, com a barra de direção apoiada no chão.
- Empurre os encaixes das rodas dianteiras nos eixos respectivos. Certifique-se que as rodas estejam firmemente ajustadas.

RODAS TRASEIRAS:

- Alinhe a roda com o eixo traseiro.
- Para inserir a roda, aperte o botão enquanto encaixa com cuidado o eixo no vão do rolamento da roda. Você ouvirá o clique e sentirá o encaixe da roda na posição correta. Para remover as rodas traseiras, aperte o botão e as remova lentamente dos eixos.

Função Móvel/Fixa

- Levante a alavanca para permitir que as rodas dianteiras fiquem na posição móvel.
 - Abaixe a alavanca para que as rodas retornem à posição fixa.
- AVISOS:** Quando acomodar uma criança para entrar ou sair do carrinho, lembre sempre de abaixar a alavanca, travando as rodas dianteiras na posição fixa. As alavancas de ambas as rodas deverão ser abaixadas ou levantadas para mudar de função.

CINTOS DE SEGURANÇA:

- Desencaixe o cinto superior para os ombros e o encaixe novamente nos ganchos cuja altura for mais adequada à altura dos ombros da criança.

ATENÇÃO: Sempre utilize todos os cintos de proteção em conjunto.

- Para apertar os cintos: Insira ambas as presilhas da parte superior do cinto no suporte da região da virilha. As presilhas devem estar sempre firmes antes de usar o carrinho.
- Para soltar os cintos: Aperte ambos os lados das presilhas para soltá-las do suporte, uma de cada vez.

FREIO:

- Basta empurrar o pedal do freio para baixo para ativar o freio de parada traseiro e levantar o pedal para desativar o freio.
- ATENÇÃO:** Sempre acione o freio de parada antes de embarcar ou desembarcar os passageiros.

CAPOTA:

- Para acoplar a capota, basta deslizar seu eixo para dentro do buraco localizado no suporte da armação, até ouvir o clique e sentir o encaixe perfeito da capota. A abertura da parte inferior pode ser utilizado para acoplar acessórios, do mesmo modo que se acoplou a capota.
- Para remover a capota, fique de frente para o carrinho e aperte os botões localizados na lateral do suporte da armação com o dedo indicador, puxando a capota para cima para removê-lo do carrinho. Tecnologia Quick Fold – basta levantar e dobrar

ASSENTO:

- Acople o assento à armação, começando com o botão mais próximo à barra de direção, e abotoando até chegar à parte inferior da armação, atrás da roda dianteira.
 - Proteja a parte superior do assento com a tira de Velcro, devidamente acoplada à armação.
 - Aperte as tiras de proteção por envolta da parte inferior da armação, atrás da roda dianteira. Passe uma das tiras do banco por dentro do anel em forma de "D" da outra cinto, e aperte firmemente ambos os lados do Velcro.
 - Prenda as tiras de segurança ambos os lados da armação antes de usar o carrinho
 - Certifique-se de que os anéis da tira de dobragem estão enfiados antes de usar o carrinho.
- Para dobrar o carrinho:** Retire a criança do assento. Desacople as tiras de segurança das laterais da armação e puxe-as para cima com um leve solavanco.

BANCO RECLINÁVEL:

- Para reclinar: Aperte a pequena trava localizada atrás do assento, trazendo-a para a posição reclinada. Depois, puxe ambos os lados do assento para ajustá-lo à posição reclinada da trava.

Capa de chuva: Se desejar puxe a capa de chuva para baixo, cobrindo a malha da parte traseira do assento. Cubra bem dois lados do banco. Quando a capa não estiver em uso, enrole-a para cima e a prenda com o elástico disponível embaixo do tecido do assento.

Inverta o processo para retorna o banco à posição reta inicial.

CESTA:

- Pela parte frontal do carrinho:** Solte a parte inferior da almofada do assento do carrinho e descole o Velcro atrás do assento para expor a parte de baixo da cesta ao redor dos tubos da armação. Prenda o Velcro dos dois lados. Recoloque a almofada do assento na armação e prenda novamente o Velcro por trás do assento.
- Pela parte traseira do carrinho:** Abote os tubos da cesta ao redor dos tubos da armação, por cima da barra de apoio localizada na metade do carrinho.
- Abote os tubos da cesta ao redor dos tubos da armação por baixo da barra de apoio localizada na metade do carrinho.

Para dobrar o carrinho:

- Retire a criança do banco. Desabote as tiras de segurança. Puxe as tiras de dobragem para cima com um leve solavanco. As tiras de segurança estão localizadas nos cantos inferiores da base do assento.

EM MOVIMENTO:

Curvas
- É fácil fazer curvas com seu carrinho: ele é alinhado para responder a um leve toque na barra de direção, sem ter de levantar as rodas dianteiras.

No escuro
- Como nos locais escuros e a de seus filhos, mantenha os cintos e ajuste dos bancos, a pressão do banco. Entretanto, se você decidir utilizá-lo, por gentileza acople as tiras refletoras nas rodas e ao banco. Luzes noturnas de bicicleta também podem ser acopladas próximo à barra de direção. Esses acessórios podem ser encontrados na maioria das bicicletarias.

Manutenção

Para preservar a longevidade de seu carrinho, é importante realizar alguns simples procedimentos de manutenção com regularidade. Inspeção as travas, freios (verifique o desgaste, alinhamento e funcionamento), os cintos de segurança, ajuste dos bancos, a pressão dos pneus (apenas para os modelos com pneus pneumáticos), encaixes e dobras para se certificar de que eles estejam em perfeito funcionamento. Se você ouvir quaisquer rangidos ou sentir tremores ao longo da estrutura do carrinho, você pode lubrificar suas partes na bicicletaria mais próxima de sua casa. Freios e rodas estão sujeitos ao desgaste e devem ser trocados sempre que necessário. Todas as trocas e consertos devem ser realizados exclusivamente por uma distribuidora autorizada Baby Jogger.

Cuidados e precauções
Para preservar a longevidade de seu carrinho, é importante tomar alguns simples cuidados regularmente. De tempos em tempos, verifique as condições das juntas e áreas dobráveis. Se você ouvir quaisquer rangidos ou sentir tremores na estrutura do carrinho, você pode levá-lo à bicicletaria mais próxima para lubrificar suas partes. Todos os consertos devem ser feitos exclusivamente por um distribuidor autorizado.

Lavagem



Tecido do Assento
- Você pode lavar o tecido do assento de seu carrinho à máquina, com água fria e detergente suave.
- Sempre remova a placa de plástico da parte de trás do assento antes de lavá-lo.
- Não utilize produtos de limpeza solventes, cáusticos ou abrasivos.
- Para minimizar o encolhimento, deixe o assento secar montado à armação do carrinho.
- Nunca passe o tecido do assento a ferro; não o lave a seco e não o torça.
- Se as coberturas do assento precisarem ser trocadas, utilize apenas acessórios fornecidos por uma Distribuidora Autorizada Baby Jogger. Eles são os únicos testados e aprovados por serem seguros e projetados especificamente para nossos carrinhos.

Partes de Plástico/Metal:

- Limpe com pano, água morna e um pouco de sabão. Retire todo o excesso do sabão e seque bem.
- Você não deve remover, desmontar ou realizar qualquer alteração em nenhuma das partes dos freios ou do mecanismo de dobra.
Armazenamento das Rodas: - Limpe as rodas utilizando um pano umedecido. Lembre-se de sempre mantê-las totalmente secas.
Armazenamento: A luz do sol pode desbotar o tecido do assento e desidratar os pneus. Portanto, preserve a boa aparência do carrinho guardando-o ao abrigo do sol.
- NÃO o guarde em locais abertos.
- Certifique-se de que o carrinho esteja seco antes de guardá-lo por longos períodos.
- Sempre guarde o carrinho em ambiente seco.
- Mantenha o carrinho em um local seguro (onde, por exemplo, as crianças não possam brincar com ele).
- NÃO coloque objetos pesados em cima do carrinho.
- NÃO coloque o carrinho perto de qualquer fonte direta de calor, como radiadores ou fogueiras.

GARANTIA:

A garantia no Brasil é de: 90 DIAS a partir da data da compra, mediante apresentação da nota/ cupom fiscal de compra para defeitos de fabricação.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

- Desgaste normal, advindo do uso.
- Corrosão ou enferrujamento.
- Montagem incorreta ou instalação de acessórios não aprovados.
- Consertos, manutenção e modificações realizadas por terceiros não autorizados.
- Danos, negligência ou mau uso, intencionais ou acidentais.
- Uso com fins comerciais.
- Armazenamento ou manutenção inadequada.
- Qualquer carrinho devolvido em condições anti-higiênicas (por exemplo: sujou de urina, vômito, fezes de animais, restos de comida, mofa etc.).
- Com partes faltando, já que não poderemos inspecionar ou consertar o produto.
- Esta garantia exclui especificamente quaisquer reclamações por danos indiretos, incidentes ou circunstanciais.

Obrigado!
Nós lhe desejamos muitos passeios felizes com seu novo carrinho! Seu carrinho é um excelente produto. Nós temos orgulho de tê-lo produzido. Se você quiser fazer quaisquer comentários ou perguntas, entre em contato conosco.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

SÃO PAULO: BABY KING Rua Turiassu, 1218 - Perdizes São Paulo - SP Fone: (11) 3673-7357 Contato: Sr. José Alves	RIBEIRÃO PRETO - SP: HELP BABY Rua Amazonas, 967 - Campos Eliseos São Paulo - SP Fone: (16) 3632-5590 Contato: Sra. Ana Claudia	RIO DE JANEIRO: Babytec Assist. Téc. Equip. Infantis Rua Barão de Mesquita, 891 - Loja: 07 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Fone: (21) 2208-1862 Contato: Isabela e Cristiano	PORTO ALEGRE: CASA CATRACA Rua Visconde de Herval, 1383 Azenha - Porto Alegre - RS Fone: (51) 3217-0359
--	---	---	--



BRASBABY IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - CNPJ: 00.281.222/0001-20
Endereço: Rua Newton Prado, 533 - Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP: 01127-000
Fone: (11) 3361-3744 / Fax: (11) 3224-0311
E-mail: brasbaby@brasbaby.com.br / Site: www.brasbaby.com.br