

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS



Não descartar o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis (ou não) contém substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o aparelho a um posto de serviço autorizado Mondial.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 07h às 13h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.mondialine.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

02/14 Rev. 01

MONDIAL

1
ANO DE
GARANTIA
QUALIDADE
GARANTIDA

Manual de Instruções TR-01

APARADOR DE PELOS CLASSIC



MONDIAL

Modelo: 5310-01

APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso ao aparar pelos de nariz e orelha.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho somente deve ser utilizado para aparar pelos do nariz e orelhas. Não deve ser utilizado em outras partes do corpo e nem serve para fazer depilação.
- Ao utilizar produtos alimentados por pilhas, siga as precauções básicas de segurança desse tipo de alimentação de energia para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e outros danos.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Mantenha o corpo do aparelho e as pilhas sempre secas e longe da umidade e calor.

COMO INSTALAR E SUBSTITUIR A PILHA

- Retire a tampa do compartimento para Pilha girando a base do aparelho no sentido anti-horário.
- Instale uma pilha AA certificando-se de que a polaridade (+) e (-) estão nos sentidos indicados no aparelho.
- Recoloque a Tampa do Compartimento para Pilha girando-a no sentido horário para travá-la.
- As pilhas devem ser armazenadas em um local seco e ventilado.

APARANDO PELOS DO NARIZ

1. Certifique-se de que as passagens nasais estejam limpas.
2. Ligue o aparelho movendo o botão Liga / Desliga para cima, deixando-o na posição (On).
3. Insira lentamente as Lâminas Removedoras de Pelos para dentro e para fora de cada narina sem ultrapassar cerca de 6 mm de profundidade.

APARANDO PELOS DAS ORELHAS

1. Certifique-se de que a zona externa das orelhas esteja limpa.
2. Insira cuidadosamente a Lâmina Removedora de Pelos dentro do orifício do ouvido sem ultrapassar cerca de 6 mm de profundidade.
3. Jamais insira as Lâminas Removedoras de Pelos no ouvido interno.
4. Para os pelos que crescem fora do ouvido, basta mover as Lâminas Removedoras de Pelos sobre as áreas com pelos.

CUIDADO

Não use o aparelho em peles irritadas ou com ferimentos, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas ou feridas.

COMO LIMPAR O SEU APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

1. Certifique-se de que o Botão Liga/Desliga está na posição (Off) de desligado.
2. Gire a base das Lâminas Removedoras de Pelos no sentido anti-horário e retire-a.
3. Utilize uma escovinha para efetuar a limpeza de todas as lâminas retirando resíduos de pelos, poeira, etc.
4. Recoloque a base das Lâminas Removedoras de Pelos na parte superior do aparelho e gire em sentido horário até o perfeito travamento.

COMO ARMAZENAR O SEU APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

- Encaixe a Tampa Protetora na parte superior do aparelho para evitar danos nas Lâminas Removedoras de Pelos.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- **ATENÇÃO: Retire sempre as pilhas se o aparelho for ficar muito tempo sem ser utilizado para evitar danos com possíveis vazamentos.**