

MANUAL DO USUÁRIO

Gril Sapore 1500

GRL500



cadence

Obrigado por adquirir o **Grill, modelo GRL500**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não seguir as instruções contidas neste manual de instruções pode causar acidentes e ferimentos.
- Após o uso o produto continua quente devido ao calor residual. Retire o produto da tomada, e aguarde aproximadamente 30 minutos até que o produto esfrie completamente.



- Não permita o uso deste produto por crianças. Mantenha as crianças afastadas durante a sua utilização ou quando ainda estiver quente. Risco de queimaduras. A temperatura das superfícies acessíveis pode ficar alta quando o aparelho está operando.
- Para evitar acidentes não use o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, E não utilize o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.

Atenção!

- **Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos ou sobre um material resistente ao calor.**
- **Nunca utilize objetos pontiagudos ou abrasivos na superfície antiaderente do aparelho, pois podem danificá-la.**
- Durante o uso, mantenha o produto longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abri-lo ou fechá-lo.
- Não enrole o cabo elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.

Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.



- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.


Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.



2 - Componentes do produto



- ① Chapa superior antiaderente (acabamento inox)
- ② Alça de abertura e fechamento
- ③ Chapa inferior antiaderente (esquerda)
- ④ Chapa inferior antiaderente (direita)
- ⑤ Controle de temperatura (esquerdo)
- ⑥ Led indicador de produto ligado (esquerdo)
- ⑦ Controle de temperatura (direito)
- ⑧ Led indicador de produto ligado (direito)
- ⑨ Coletor de gordura



3 - Funções dos componentes do produto

- **Alça de abertura e fechamento**

Utilizada para abrir e fechar o produto, para se obter acesso às chapas de aquecimento antiaderentes.

- **Leds indicadores**

O led acende indicando que o produto está em processo de aquecimento.

O led irá acender e apagar algumas vezes durante o processo, indicando que o produto está mantendo a temperatura ideal para o cozimento.

- **Coletor de gordura**

Utilizado para drenar a gordura e os líquidos provenientes da preparação dos alimentos, deixando-os mais sequinhos e saudáveis. Ele pode ser removido e limpo facilmente.

- **Chapas de aquecimento antiaderentes**

Chapas onde são colocados os alimentos para cozimento.

Limpe-as antes do uso.

Não é necessário untar a chapa, pois ela possui uma cobertura antiaderente.

- **Controles de temperatura**

Para a regulação da temperatura que será utilizada no cozimento dos alimentos.

4 - Utilização



Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Antes de utilizar

- Limpe o produto com um pano limpo e macio, para remover o pó e restos da embalagem.



- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com um pano macio, limpo e seco ou papel toalha.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou gordura. Feche o produto e conecte o plugue na tomada.
- Aguarde até que as chapas esquentem (aproximadamente 5 minutos). Desconecte o produto da tomada e limpe-as.
- Está pronto para o uso.

Importante:

Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.

Procure sempre manter uma janela aberta durante os primeiros usos.

● **Instruções de Utilização**

Importante:

Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos ou sobre um material resistente ao calor.

- 1) Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- 2) Conecte o plugue na tomada.
- 3) Escolha o lado do grill que você utilizará (ou ambos) e selecione a temperatura desejada no controle de temperatura da chapa correspondente.
- 4) Após alguns minutos, as chapas antiaderentes estarão aquecidas e prontas para utilização.
- 5) Abra o produto.



- 6) Coloque o alimento desejado sobre a chapa inferior.
- 7) Feche o produto e com cuidado faça com que as chapas se aproximem, prensando o alimento.
- 8) Após alguns minutos, abra o grill e cheque se o alimento está pronto.

Nota:

O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento, recheio e seu gosto pessoal.

- 9) Para retirar o alimento pronto, utilize um utensílio não metálico (ex.: espátula de plástico resistente a altas temperaturas). Nunca utilize objetos pontiagudos ou abrasivos, pois podem danificar as chapas antiaderentes.
- 10) Após a utilização, desconecte o plugue da tomada.

● **Guia de cozimento e temperatura**

Atenção!

- Os controles de temperatura funcionam individualmente para cada chapa.
- Você pode utilizar uma chapa de cada vez ou as duas ao mesmo tempo.
- Quando o controle de temperatura estiver na posição "0", o grill não estará funcionando.
- Você pode selecionar as temperaturas para as seguintes situações de uso:

Posição	Situações de uso
Min (aprox. 90 °C)	Para manter o alimento aquecido
1 - 2 (aprox. 120 °C)	Para cozinhar cortes pequenos de carnes e legumes
3 - 4 (aprox. 150 °C a 170 °C)	Para grelhar (ex.: carnes finas)
5 (aprox. 200 °C)	Para grelhar (ex.: carnes grossas)
Máx (aprox. 220 °C)	Para grelhar (ex.: carnes maiores)





Atenção!

- **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
 - **Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) e nem espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do produto ou na remoção de alimentos. Estes materiais podem danificar o seu produto.**
-
- Desconecte o plugue da tomada, aguarde o produto esfriar e limpe-o imediatamente após cada uso. Retire o coletor de gordura e lave-o com uma esponja umedecida em água morna e sabão ou detergente neutros. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.
 - Para limpeza das áreas externas do produto, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.
 - Nunca imergir o produto na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
 - Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com um pano macio e seco.
 - Para retirar resíduos de alimentos presos nas chapas do produto, basta untá-las com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos e remover os resíduos com uma espátula não metálica.
 - Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
 - Assegure-se de que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
 - O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
 - Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.



6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Grill, modelo GRL500**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1 (um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual



do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 28032014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.