

CREPEIRA ELÉTRICA

CR.1.061 – CREPEIRA ELÉTRICA 6 CAVIDADES 127V CR.1.062 – CREPEIRA ELÉTRICA 6 CAVIDADES 220V CR.1.121 – CREPEIRA ELÉTRICA 12 CAVIDADES 127V CR.1.122 – CREPEIRA ELÉTRICA 12 CAVIDADES 220V

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- A Marchesoni está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.
- 1 Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua seguranca pessoal.
- 2 Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.
- 3 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

- 4 Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.
- 5 Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesomi para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

- 6 Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.
- 7 Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.
- 8 Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
- 9 Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes
- 10 O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.
- 11 Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.
- 12 Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.
- 13 Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento. Gire o(s) manípulo(s) até o limite possível no sentido anti-horário de modo a posiciona-lo(s) no ajuste mínimo de temperatura e conecte o plugue a uma tomada de tensão adequada. Depois de conectado gire o(s) manípulo(s) para a posição desejada a lâmpada do painel irá se acender, indicando que o produto esta entrando em estado de aquecimento. O momento em que a lâmpada se apagar indica que a temperatura desejada foi alcancada.

De preferência passe uma camada de óleo ou manteiga antes de despejar sua receita de massa sobre a placa; isto fará com que o crepe não grude no equipamento após o término do preparo. Nos modelos de 12 crepes, cada unidade de 6 crepes funciona isoladamente da outra podendo, portanto, serem usadas com temperaturas diferentes ou ainda, estar uma em funcionamento e outra desligada. Economizando, portanto, energia elétrica.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Desconecte e aguarde até que o equipamento esteja totalmente resfriado. Limpe sempre após o uso. Não use benzina, solvente, esponja de aço ou saponáceo para limpar seu equipamento, limpe com detergente e pano úmido. Nunca derrame água sobre o aparelho (Água pode penetrar no equipamento e causar mau funcionamento).

ATENCÃO

Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto por temporizador externo.

Este aparelho foi projetado para uso doméstico e comercial ou aplicações semelhantes tais como: Areas de cozinha funcional, lojas, festas, casas de campo e hotéis.

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardálo, a fim de evitar queimaduras.

Recomendamos não utilizar os aparelhos ininterruptamente por mais de (02) duas horas, isso pode comprometer o sistema elétrico.

Verifique se o manípulo está na posição mínima antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento já que este esquenta durante o uso.

Manter o equipamento ligado sem uma massa ou algo a ser aquecido irá danificar o mesmo.

O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

A temperatura de superfícies acessíveis podem ficar alta quando o aparelho está operando.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a)Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b)Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53-Rua São Paulo, 243, Fazendinha — Santana de Parnaíba —SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome:	
Lote:	Modelo:
Tensão:	
Nome:	REVENDEDOR
Nota Fiscal:	
Data de Compra	a:/