

# TRAMONTINA

by **Breville**

## CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Sul - Fone: (54) 3461.7700  
Sudeste - Fone: (11) 4197.1266  
Planalto - Fone: (62) 3272.2100  
Nordeste - Fone: (71) 3215.8266  
Norte - Fone: (91) 4009.7700

## ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000  
Curitiba - Fone: (41) 2111.9110  
Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026  
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004  
Recife - Fone: (81) 3128.5500

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:

[www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica](http://www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica)

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS 122, km 61 - 95180-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

[www.tramontina.com](http://www.tramontina.com)

69054/011 - 012

BSG520 BSSBRZ/1 -2



# TRAMONTINA

by **Breville**

*Sanduicheira Express*

Manual de Instruções



- 3 A Tramontina recomenda a segurança em primeiro lugar
- 5 Conheça o seu produto
- 6 Utilizando o seu produto
- 8 Dicas para obter os melhores resultados
- 9 Cuidados, limpeza e armazenamento

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo.

# MEDIDAS DE SEGURANÇA

## ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Remova todos os materiais da embalagem e adesivos promocionais antes de utilizar a sanduicheira pela primeira vez.
- Para eliminar o risco de asfixia em crianças pequenas, remova e descarte com segurança a tampa de proteção encaixada no plugue de alimentação deste aparelho.
- Não coloque a sanduicheira perto das bordas do balcão ou da mesa durante a sua utilização. Assegure-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e seca.
- Mantenha a sanduicheira afastada de paredes, cortinas e outros materiais sensíveis ao calor ou ao vapor.
- Não posicione a sanduicheira perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido. Use a sanduicheira bem longe das paredes.
- Assegure-se de que haja espaço adequado acima e nas laterais para a circulação de ar ao redor da sanduicheira.
- Não posicione a sanduicheira sobre nenhuma superfície sensível ao calor. Sobre estas superfícies, recomenda-se o uso de um apoio de panela resistente ao calor.
- Não use o aparelho dentro da cuba da pia.
- Não toque nas superfícies quentes. Use as alças para levantar e abrir a chapa superior. Tome cuidado ao usar o Controle de Altura Ajustável para grelhar.
- Não deixe a sanduicheira sem supervisão durante o uso.
- Não coloque outros objetos sobre a sanduicheira quando a tampa estiver fechada, quando a sanduicheira estiver em uso ou quando ela estiver guardada.
- Antes de limpar, movimentar, montar, desmontar e guardar o aparelho, ou quando ele não estiver em uso, sempre desligue a sanduicheira da tomada, desconecte o cabo de alimentação e deixe esfriar.
- Não use abrasivos ásperos, produtos de limpeza corrosivos ou produtos para fogão ao limpar a sanduicheira.
- Mantenha o exterior do corpo e as chapas de cozimento antiaderentes sempre limpas. Siga as instruções de limpeza fornecidas neste manual. Consulte a seção Cuidados, Limpeza e Armazenamento.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de timers externos ou sistema separado de controle remoto.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS

- Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes do uso.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas, entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Recomenda-se a inspeção regular do aparelho. Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. Não o utilize ao ar livre. O uso incorreto do mesmo pode causar ferimentos.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) para fornecer proteção adicional no uso de aparelhos elétricos. Aconselha-se a instalação de um disjuntor com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu eletricitista para obter uma opinião profissional.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

### **IMPORTANTE**

*Antes do uso, desenrole totalmente o cabo de alimentação do porta-fio.*

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



- A. **Braços em metal fundido de alta resistência**  
Para maior durabilidade e resistência.
- B. **Chapa superior flutuante**  
Que se ajusta automaticamente a sanduíches mais finos ou mais espessos.
- C. **Chapas de cozimento planas antiaderentes**  
Para oferecer resultados extracrocantes.
- D. **Luzes LIGAR|DESL. e PRONTO**  
Indicam quando a sanduicheira está aquecendo e quando está pronta para o uso.
- E. **Clipe de controle de altura ajustável**  
Com 4 configurações, para aquecer lanches abertos, tostar sanduíches e muito mais.
- F. **Clipe de segurança com trava para armazenamento**  
Para travar as chapas fechadas para armazenamento na vertical.
- G. **Pés antiderrapantes**
- H. **Conveniente porta-fio na base**

### ANTES DO PRIMEIRO USO

Remova todos os materiais promocionais e de embalagem antes de usar o aparelho. Verifique se as chapas de cozimento estão limpas e livres de poeira. Se necessário, limpe-as com um pano úmido.

### SANDUÍCHES TOSTADOS

1. Deixe a sanduicheira preaquecer com a chapa superior na posição fechada até que a luz verde PRONTO se acenda.
2. Enquanto isso, prepare o sanduíche. Quando a sanduicheira estiver preaquecida, coloque o sanduíche na chapa de cozimento inferior, em direção à parte traseira da chapa de cozimento.
3. Feche a chapa de cozimento superior. A chapa de cozimento superior tem uma articulação flutuante projetada para exercer uma pressão por igual sobre o sanduíche (ver Fig. 1).



Fig. 1

4. O preparo deve levar cerca de 5 a 8 minutos. O tempo exato de aquecimento será uma questão de gosto. Ele também dependerá do tipo de pão e de recheio usados.
5. Quando o sanduíche estiver pronto, use a alça para abrir a sanduicheira

e erguer a chapa de cozimento superior. Remova o sanduíche com a ajuda de uma espátula de plástico ou de madeira. Nunca use pinças de metal ou facas, pois elas podem danificar o revestimento antiaderente.

#### OBSERVAÇÃO

Sempre deixe que a sanduicheira preaqueça até que a luz verde PRONTO se acenda.

#### OBSERVAÇÃO

O clipe de segurança com trava para armazenamento não deve ser usado para tentar prender a chapa de cozimento superior quando houver sanduíches dentro da sanduicheira. O peso da chapa de cozimento superior exerce uma pressão gradual sobre o sanduíche durante o processo de cozimento.

#### OBSERVAÇÃO

Ao usar a sanduicheira pela primeira vez, você pode notar uma fina nuvem de fumaça. Isso acontece devido ao aquecimento de alguns componentes. Não há razão para se preocupar.

### ⚠ CUIDADO

**SUPERFÍCIE QUENTE** – As superfícies acessíveis podem apresentar temperaturas altas enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

Antes do uso, desenrole totalmente o cabo de alimentação do porta-fio.

A sua sanduicheira conta com um recurso de Controle de Altura Ajustável que permite que você fixe a chapa superior em uma série de posições acima da chapa inferior. Isso permite que a sua sanduicheira seja usada como uma torradeira aberta ideal para aquecer sanduíches abertos. Ela também pode ser usada para tostar sanduíches quando não for preciso aplicar o peso da chapa superior.

### LANCHES ABERTOS QUENTES

1. Deixe a sanduicheira preaquecer até que a luz verde PRONTO se acenda.
2. Posicione o lanche a ser aquecido na chapa inferior.
3. Mova o clipe de Controle de Altura Ajustável no lado direito da sanduicheira até a altura desejada (ver Fig. 2).
4. Abaixe lentamente a chapa superior até que ela se apoie no clipe de Controle de Altura Ajustável.
5. A chapa superior irradiará o calor desejado para derreter ingredientes como queijo.
6. O tempo aproximado para preparar sanduíches quentes é de 3-4 minutos. No entanto, o tempo exato para tostar o lanche será uma questão de gosto. Ele também dependerá da altura da chapa superior.



Fig. 2



### Controle de Altura Ajustável

Tosta ou aquece pães de qualquer espessura em minutos.



Fig. 3

### OBSERVAÇÃO

Para mover o Controle de Altura Ajustável para acomodar lanches mais espessos ou mais finos, deslize o clipe para frente ou para trás ao longo do braço.



### **PÃES**

Quase todos os tipos de pães podem ser usados: branco, integral, com grãos de trigo partidos ou inteiros, pães com passas etc. A sanduicheira é ideal para tostar focaccias, pão sírio, baguetes e bisnagas. Pães com passas, brioches e outros pães doces que contêm um alto teor de açúcar tendem a dourar mais rapidamente.

### **RECHEIOS**

Experimente usar frutas em lata ou pré-cozidas, pois as frutas frescas podem liberar muito suco ao serem aquecidas. Tenha cuidado ao morder os sanduíches que contêm recheios como queijo, tomate ou geleias, pois eles retêm o calor e podem causar queimaduras se comidos muito rapidamente.

### **TOSTAR PÃES**

O design exclusivo da chapa plana faz com que a sanduicheira seja ideal para tostar pães baixos, como o pão sírio, sem recheios nem coberturas. Para ter uma ótima alternativa para os tradicionais pães do café da manhã, experimente tostar pão sírio com geleia.

### **LANCHES SEM GORDURA**

O design das chapas planas antiaderentes tornam desnecessário o uso de manteiga ou margarina no exterior dos seus lanches torrados.

## CUIDADOS, LIMPEZA E ARMAZENAGEM

Antes de limpar, desligue a sanduicheira e remova o plugue da tomada.

Deixe a sanduicheira esfriar antes de limpá-la. É mais fácil limpar o aparelho quando ele está levemente morno.

Limpe sempre a sua sanduicheira após cada uso, para evitar o acúmulo de alimentos assados.

Limpe as chapas de cozimento com um pano macio. Se os alimentos assados não puderem ser removidos desse modo, reaqueça a unidade por 1 ou 2 minutos e, então, esfregue com um pouco de óleo ou manteiga derretida. Deixe descansar por cinco minutos e limpe com um pano úmido.

### OBSERVAÇÃO

As chapas de cozimento são revestidas com uma superfície antiaderente. Não use produtos abrasivos.

### ARMAZENAMENTO

Para guardar a sua sanduicheira:

1. Desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
2. Deixe a sanduicheira esfriar completamente.
3. Deslize o Controle de Altura Ajustável em direção à alça dianteira, para a posição TRAVADA, para que as chapas superior e inferior se fechem (ver Fig. 4).



Fig. 4

4. Enrole o cabo de alimentação no porta-fio sob o aparelho (ver Fig. 5).
5. Guarde em superfícies planas, secas e niveladas.



Fig.5

### OBSERVAÇÃO

O clipe de armazenamento não deve ser usado para tentar prender a chapa superior enquanto houver sanduíches dentro da sanduicheira.

### ⚠ ATENÇÃO

Não mergulhe nenhuma peça da sanduicheira na água ou em qualquer outro líquido.



