

GRILL

Asteria

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um eletrodoméstico MALLORY.

A tecnologia, design e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

- Siga as instruções de segurança todas as vezes que utilizar o aparelho. Se o aparelho passar para as mãos de uma outra pessoa, certifique-se de que as instruções de funcionamento vão juntamente com ele.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada na base inferior do aparelho: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Placa superior | 2. Alça Isotérmica | 3. Bandeja coletora de gordura |
| 4. Placa inferior | 5. Pés | 6. Indicador de funcionamento |
| 6.1. Indicador de Funcionamento | 6.2. Indicador de Aquecimento | 7. Seletor de temperatura |
| 8. Trava lateral | | |

PREPARAÇÃO PARA USO

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova toda a embalagem e retire todas as etiquetas promocionais
2. Limpe as placas, com detergente e uma esponja não abrasiva.
3. Limpe com um pano úmido o aparelho e seque com pano seco ou papel toalha.

USO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
- Abra o grill pela alça.
- Feche o Grill e ligue-o na tomada, você notará que a luz vermelha (6.1) acende, indicando que o Grill começou o pré-aquecimento.
- Levará cerca de 3 minutos para atingir a temperatura de cozimento, a luz verde (6.2) acenderá.
- Abra o Grill, coloque o sanduíche, carne ou outros alimentos na placa grill inferior(4).
- Feche o Grill. A luz verde (6.2) irá apagar.
- Cozinhe por cerca de 3 a 8 minutos, a luz verde (6.2) irá acender e apagar indicando o funcionamento do termostato. O tempo de preparo vai variar de acordo com o resultado esperado para seu alimento.
- Sempre faça uso da alça para abrir e fechar o produto. Retirar o alimento com o auxílio de uma espátula de plástico. Nunca utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar danos ao revestimento antiaderente das placas.
- Uma vez que você terminar de cozinhar, retire o plugue da tomada e deixe aberto para esfriar.
- Para que se utilize no modo 180°, deve acionar a trava lateral (8) e inclinar para trás até que o mesmo atinja o ângulo de 180°.

UMA VEZ TERMINADA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

- Desligar o aparelho da rede elétrica.
- Aguardar que o mesmo esfrie por proceder com a limpeza.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e espere esfriar completamente para proceder à limpeza.

INDICAÇÃO DAS PARTES



- Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo em seguida.
- Na limpeza não utilize produtos dissolventes ou abrasivos.
- Não Submergir o aparelho em água, nem submeter a Fluxo de água (ex. sob a torneira).
- Limpe as placas antiaderentes com um pano macio umedecido em água ou com toalhas de papel.
- Nunca use utensílios metálicos na chapas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na superfície do grill.
- Remova o coletor de gordura, lave-o com água morna e sabão. Seque-o e reponha no produto.

RESTRICÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o aparelho em contato com água ou outro líquido.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não toque em superfícies quentes. Use as alças.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use ao ar livre ou para fins comerciais.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte da tomada.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios ou outros ambientes de trabalho;
Fazendas e chácaras;
Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial como quartos e copas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(* Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA:

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou conser todo por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

Tipo de alimento	Tempo	Termostato
Aquecer	5 min	Min-2
Camarão	5 a 7 min	2-4
Peixes (pedaços pequenos)	6 a 8 min	4-5
Legumes / verduras	6 a 8 min	4-5
Salsicha	8 a 10 min	5
File de frango/peru	10 a 12 min	5-6
Carne	12 a 15 min	Máx.

* Os valores são apenas referenciais de uso, o ponto de preparo do alimento vai variar de com o desejo do consumidor.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

0800 7040848
MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)



ASTERIA

Grill

REV01-051214

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childenico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58