



## CAFETEIRAS

CF.2.201 - CAFETEIRA TRADICIONAL 2LT X 1300W X 127V  
CF.2.202 - CAFETEIRA TRADICIONAL 2LT X 1300W X 220V  
CF.2.401 - CAFETEIRA TRADICIONAL 4LT X 1300W X 127V  
CF.2.402 - CAFETEIRA TRADICIONAL 4LT X 1300W X 220V  
CF.2.601 - CAFETEIRA TRADICIONAL 6LT X 1300W X 127V  
CF.2.602 - CAFETEIRA TRADICIONAL 6LT X 1300W X 220V  
CF.2.801 - CAFETEIRA TRADICIONAL 8LT X 1300W X 127V  
CF.2.802 - CAFETEIRA TRADICIONAL 8LT X 1300W X 220V  
CF.2.101 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300W X 127V  
CF.2.102 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300W X 220V  
CF.3.201 - CAFETEIRA MASTER 2LT X 1300W X 127V  
CF.3.202 - CAFETEIRA MASTER 2LT X 1300W X 220V  
CF.3.401 - CAFETEIRA MASTER 4LT X 1300W X 127V  
CF.3.402 - CAFETEIRA MASTER 4LT X 1300W X 220V  
CF.3.601 - CAFETEIRA MASTER 6LT X 1300W X 127V  
CF.3.602 - CAFETEIRA MASTER 6LT X 1300W X 220V  
CF.3.801 - CAFETEIRA MASTER 8LT X 1300W X 127V  
CF.3.802 - CAFETEIRA MASTER 8LT X 1300W X 220V  
CF.3.101 - CAFETEIRA MASTER 10LT X 1300W X 127V  
CF.3.102 - CAFETEIRA MASTER 10LT X 1300W X 220V

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

**1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V).** Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

**2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

**3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,** ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do

aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

**4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

**5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

**6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras.** Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada **Marchesoni**.

**7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Marchesoni**.

**8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão** e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

**9 - Se o cabo elétrico estiver danificado,** ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência técnica ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**10 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

**11 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

**12 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue** para evitar choque elétrico.

**13 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

**14 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e acidentes.

## LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente todo o equipamento. O bojo deve ser limpo com pano ou bucha macia e detergente neutro. Para a limpeza do reservatório de água deve-se enchê-lo completamente e esvaziá-lo por 2 vezes. Repita esta

operação toda vez que o equipamento ficar parado ou sem uso por um longo período de tempo.

## INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização mais correta e segura de seu equipamento. Antes de ligar na tomada coloque água no recipiente até a indicação nível (onde tem indicação colocar água).

**Coloque água no reservatório conforme indicado pela seta lateral que indica o nível de água.** Ligue na tomada. Gire o termostato na temperatura de 80° graus direcionando o botão para indicador de temperatura. Amarre o coador no aro, e coloque para cada litro de água, quatro colheres (sopa) de pó de café. Depois é só jogar água em cima do pó.

**Durante o uso observe para que o nível de água esteja sempre acima da resistência. Caso a resistência fique descoberta, ela queimará, o que não está coberto pela garantia.**

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Lave normalmente com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência.

Com a torneira totalmente aberta coloque água em abundância no bojo para café, esgotando-a em seguida. Lembre-se que as torneiras não devem ser desmontadas, esse procedimento é suficiente para limpeza das mesmas.

A limpeza do corpo do produto só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

## ATENÇÃO

**Mantenha o termostato sempre na temperatura entre 70° a 80°C.** Com temperaturas superiores, ocorre a oxidação do café, devido ao açúcar, deixando-o com sabor de velho.

**Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.**

**Durante o uso observe para que o nível de água esteja sempre acima da resistência. Caso a resistência fique descoberta, ela queimará, o que não está coberto pela garantia.**

**Não coloque água fria no reservatório vazio quando o produto estiver ligado, pode ocasionar choque térmico nas soldas, comprometendo a vida útil do aparelho, o que não está coberto pela garantia.**

**A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.**

**Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.**

**O aparelho não deve ser limpo por jato de água.**

## EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

## TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

### 1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

### 2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

**3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA**  
Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

### 4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**). Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

**5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR**  
**MC MARCHESONI LTDA**, - CNPJ 03. 885.918/0001-53-  
Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@machesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tensão: \_\_\_\_\_

## REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_