

ESCOVA MÁGICA

SEMPRE LISO

Parabéns por ter escolhido um produto da KG Line!

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

Antes de usar a escova para cabelos Escova elétrica alisadora Sempre Liso, leia atentamente para assim obter êxito em sua utilização.

Conserve este manual em local de fácil localização para sempre consultá-lo quando preciso.

COMPONENTES



ESPECIFICAÇÕES DA ESCOVA

- **Cerâmica:** A cerâmica protege os cabelos contra temperaturas excessivas, através da distribuição de calor de uma maneira uniforme;
- **Aquecimento:** Sua escova para cabelos elétrica alisadora Sempre Liso aquece de 170°C a 230°C. Podendo aumentar/diminuir sua temperatura de 5 em 5 graus;
- **Bivolt:** Permite que seu produto funcione tanto em tomadas de 127V, quanto em de 220V;

Temperaturas ideais para cada tipo de cabelo:

- 170°C: Cabelos finos e frágeis;
 - 200°C: Cabelos com química;
 - 230°C: Cabelos grossos, ondulados e cacheados.
-
- Aparelho para uso doméstico;
 - Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para alisar os cabelos.

INSTRUÇÕES DE USO

(USAR APENAS EM CABELOS SECOS)



1. Ligue o aparelho, pressionando por 03 (três) segundos a tecla *On*, até que o painel de LCD acenda;
2. Escolha a temperatura ideal ao seu tipo de fio de cabelo (descrita anteriormente) e aguarde esquentar por 90 (noventa) segundos;
3. Deslize a escova Sempre Liso de cima para baixo, penteando os fios de seus cabelos até que fiquem lisos.

SUGESTÕES DE USO

Caso queira que seu cabelo dure por mais tempo, passe Spray fixador antes de utilizar a escova;

Para que seu cabelo fique mais liso, coloque uma quantidade menor da mecha na escova.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Para iniciar o procedimento de limpeza e manutenção, desconecte o aparelho da tomada e espere ficar totalmente frio;
 2. Usar um pano ligeiramente úmido, sem nenhum produto de limpeza;
 3. Após a limpeza, aguardar 12 (doze) horas para a nova utilização do produto até que a escova esteja completamente seca.
- Nunca utilizar detergentes abrasivos;
 - Não é necessário nenhum tipo de lubrificação.

Observação: *recomenda-se a limpeza periódica do produto para evitar o acúmulo de fios e sujeiras entre as cerdas, mantendo assim a higiene da sua escova elétrica alisadora Sempre Liso.*



AVISO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo água.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: *NÃO USAR EM CABELOS MOLHADOS OU ÚMIDOS! USAR APENAS EM CABELOS INTEIRAMENTE SECOS. A SUA UTILIZAÇÃO EM CABELOS MOLHADOS PODERÁ OCASIONAR DANOS AO PRODUTO, COMO QUEIMA DA PLACA DE COMANDO E PROVOCAR A QUEDA E RESSECAMENTO DOS FIOS DE CABELOS.*

- Desembalar completamente o aparelho, verificando se o seu estado de funcionamento está em perfeitas condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte é abrangido pela garantia;
- Para desligar o aparelho da rede elétrica, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;

- Sempre desligar o aparelho depois do uso;
- Se o aparelho cair na água, desligue imediatamente da rede elétrica;
- Este aparelho deve ser mantido fora do alcance de crianças;
- Não deixe o aparelho sem vigilância. Quando sair do recinto, mesmo que por apenas alguns minutos, desconecte o aparelho da tomada;
- Tocar nas partes metálicas quentes pode ocorrer queimaduras;
- Use o aparelho apenas para a finalidade apontada neste manual;
- Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o cabo do aparelho longe da superfície aquecida;
- Nunca teste a temperatura do aparelho com as mãos;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Garantia:

1. Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, incluída a garantia legal (90 dias), em condições normais de uso, de acordo com as instruções do manual, contada a partir da data da aquisição, identificada pela nota fiscal de venda, contra eventuais vícios de fabricação;
2. Para uso da garantia aqui estabelecida, faz-se necessária a apresentação da nota fiscal de compra do produto;
3. Eventuais reparos no produto durante o período da garantia, só poderão ser realizados pela assistência técnica da KG line, cujos profissionais possuem habilidade técnica para avaliar a existência ou não do problema alegado;
4. Durante o prazo da garantia, a KG line prestará assistência técnica ao produto, sem custo para o consumidor, desde que não seja constatado nenhum dos casos de exclusão da garantia.

Exclusão da Garantia:

1. Danos no produto ou em seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidros) por consequência de acidente, queda, mau uso, em desacordo com as instruções de utilização contidas neste manual;
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falta de observação às instruções de segurança contidas neste manual;


3. Violação do aparelho ou o seu reparo fora da assistência técnica autorizada da KG line, dentro do prazo da garantia;
4. Produto danificado por ter sido utilizado para finalidade diversa da especificada pelo fabricante;


Potência: 70W;

Tensão: 127 - 220 volts;

Frequência: 60Hz.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR KG LINE:

 (11) 4153 2195

 assistencia@sac1.com.br