

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30MM;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho;

- Não coloque mais de 2kg nos cestos porta objetos, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de

segurança acionada;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de algodão:

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40°C;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato (bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar à sombra;
- Passar em temperatura máxima de 150°C

Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetida a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor

Para emborrachado:

- Não lavar na máquina;
- Não torcer;
- Não escovar;
- Limpar com tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco neutro. Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Secar à sombra, sem contato com qualquer outro material seco ou úmido;
- Não utilizar solventes ou óleos em geral.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar em posição plana

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

Revisão 15 - Janeiro/2016

Manual de Instruções Carrinho Pegasus

Ref. 1345



Galzerano
O lugar do seu bebê.

COMPONENTES

1 - Cabo;	10 - Conjunto Rodas Dianteiro;
2 - Cabo Metálico;	11 - Freio Dianteiro;
3 - Ferro da Capota;	12 - Trava de Segurança;
4 - Apoio do Pano;	13 - Conjunto de Rodas Traseiras;
5 - Presilha Plástica;	14 - Freio Traseiro;
6 - Trava;	15 - Encosto Plástico;
7 - Bandeja;	16 - Puxador Regulagem do Encosto;
8 - Assento Plástico;	17 - Trava de Fechamento;
9 - Pedana;	18 - Puxador de Fechamento;
	19 - Puxador de reversão do cabo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

10 Solte a trava de fechamento (17), que se encontra no tubo traseiro do carrinho (fig. 1, 2 e 3). Com as mãos, segure o cabo (1) e levante-o até que o carrinho trave na posição "em pé" (fig. 4, 5 e 6). Para instalar o conjunto de rodas dianteiras (10), instale-a em cada prisma dianteira até que trave em posição (fig. 7). Para instalar a bandeja (7), encaixe-a e trave as presilhas laterais ao tubo metálico (fig. 8 e 9). Ative a trava de segurança (12) na lateral do carrinho (fig. 10).

IMPORTANTE: Antes de colocar a criança no carrinho, certifique que todos os acessórios estejam devidamente instalados.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

INSTRUÇÕES DE USO

Este carrinho possui cabo reversível. Para reverter o cabo, puxe com os dedos para cima o puxador de reversão do cabo (19), localizado abaixo do cabo (fig. 1) e empurre-o para frente do carrinho até ouvir um click (fig. 2). Certifique-se que esteja travado (fig. 3). Para voltá-lo à posição traseira, repita o processo em ordem inversa.

4 5 6

Para reclinar o encosto, levante o puxador de regulagem (16) (peça plástica vermelha) do encosto localizado atrás do carrinho (fig. 4). Escolha a posição desejada e solte o puxador para travá-lo. O encosto pode ser reclinado em 4 posições (fig. 5). Para abaixá-lo simplesmente puxe o puxador de regulagem (16) (peça plástica vermelha) deavando na posição desejada (fig. 6). **NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.**

Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente. Para colocar o cinto de segurança, insira a lingueta na fivela até que trave, quando ouvir um «click». Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas. Esse cinto de segurança possui um fixador em suas tiras verticais (fig. 8) certifique-se que o mesmo esteja instalado após acomodar o bebê (fig. 9). Para remover o cinto, solte as linguetas, apertando o botão vermelho no meio do fecho.

ATENÇÃO: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortáveis.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

Para inserir as tiras do cinto de segurança nas linguetas do fecho e do entrepernas, passe debaixo para cima a ponta da tira na primeira casa da lingueta (fig. 10), passe de cima para baixo na terceira casa (fig. 11 e 12) e volte com a ponta da tira debaixo para cima na segunda casa (fig. 13) retornando para a primeira (fig. 14 e 15). A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira (fig. 16). Certifique-se que a mesma ficou travada. Para ajustar as tiras abdominais e do entrepernas puxe as pontas (fig. 17).

Este carrinho possui 2 conjuntos de rodas dianteiras (10) giratórias (fig. 18) e 2 de rodas traseiras (13) fixas. Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar a criança, ative os freios traseiros (14) e dianteiros (11), pressionando a trava do freio (fig. 19 e 20), evitando que o carrinho se movimente acidentalmente. Para retirar o conjunto de rodas dianteiras aperte a trava localizada embaixo do cavalete e puxe-o para fora (fig. 21).

Para fechar o carrinho, retorne o encosto à posição "deitado"; solte a trava de segurança (12) lateral (fig. 22); recolla a capota (fig. 23); puxe a alça do puxador de fechamento (18) em direção ao cabo do carrinho (fig. 24). O carrinho se fechará automaticamente (fig. 25 e 26). Encaixe a trava de fechamento, no tubo traseiro do carrinho (fig. 27). Este carrinho possui um Protege Baby (fig. 28). Com função de maior proteção do bebê. Protege Baby é removível e lavável.

35 Para utilizar a função dupla face do acolchoado, solte as presilhas do fecho do cinto de segurança, apertando o botão vermelho do centro do fecho (fig. 30 e 31). Retire a tira vertical do cinto de segurança deslizando-a da lingueta da fivela (fig. 32) em ambos os lados; Retire a tira vertical do cinto de segurança acionando em ambos os lados (fig. 33). Retire o entrepernas, passando o corpo do fecho de segurança pela casa do acolchoado (fig. 34). O acolchoado já encontra-se solto, podendo assim puxá-lo e reverter o seu lado (fig. 35). Para colocar o acolchoado no cesto (carrinho), repita as operações na ordem inversa.

INSTRUÇÕES PARA RETIRAR O TECIDO

Para retirar o tecido do carrinho, reverta o cabo (veja o quadro 2, item 1). Para retirar a capota, desaloje a presilha plástica (5) encaixada no tubo de ambos os lados (fig. 1). Retire o entrepernas, deslize-o das fivelas e desencaixe a trava do entrepernas (fivela) localizada embaixo do assento do cesto, passando-a de baixo para cima pela casa do tecido, protege baby e do acolchoado (fig. 2). Para retirar o Protege baby, desabotoe as alças da fita que prendem as laterais de ambos os lados (fig. 3). Para retirar o tecido do carrinho, desabotoe o porta-objeto e retire a fita cadarço que está presa ao botão (fig. 4), logo em seguida desabotoe as laterais do tecido do cesto (fig. 5), desprenda as travas (peças plásticas) passando pelas casas do encosto plástico (15) na parte de trás do carrinho até soltar-se da estrutura metálica (fig. 6 e 7) em ambos os lados, trazendo-as para a parte inferior do cesto através da passagem pelas casas do tecido do cesto do carrinho. Desencaixe o tecido da cabeceira da abertura do puxador de regulagem (16) (peça plástica vermelha) do encosto (fig. 8), em seguida puxe o tecido para cima para desencaixar do encosto plástico (fig. 9), puxe o tecido para frente e para baixo pela extremidade do assento para desencaixar do tubo metálico (fig. 10). Para retirar o porta-objetos, abra os velcros das laterais (fig. 11); puxe para cima a parte de trás do tecido e abra os velcros, em ambos os lados, até que saia do tubo metálico (fig. 12); desencaixe a alça de fita da peça plástica do assento (8), soltando totalmente o porta objeto (fig. 13). Para colocar o tecido na estrutura metálica, repita as operações na ordem inversa.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030 • Fax: (19) 3404.3031
SAC 0800.7730330