

Obrigado por adquirir a Batedeira **Jolie Cadence**, modelo **BAT400**, **BAT401**, **BAT411**, **BAT412**, **BAT413** e **BAT414**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na tomada. Este produto deve ser conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produto elétricos.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o forno.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não permita o contato do cabo elétrico com partes quentes ou objetos cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.



- Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após a utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Não utilize em locais desabrigados.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Nunca coloque a mão dentro da tigela da batedeira.
- Antes de ligar a batedeira, certifique-se de que os batedores estejam bem encaixados.
- Não coloque colher ou qualquer outro objeto dentro da tigela quando a batedeira estiver em funcionamento.
- Antes de limpar, montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.
- Nunca toque em nenhuma parte em movimento.
- Se os batedores ficarem presos, desligue a batedeira antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra os batedores com a batedeira ligada.
- Não adicione à tigela ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia. Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

- Corpo da batedeira
- Botão seletor de velocidades e ejetor dos batedores
- Suporte da base
- Tigela
- Batedor de massa
- Cabo elétrico com plugue



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO



Botão seletor de velocidade

Através do seletor de velocidade você controla a velocidade desejada. São três velocidades que garantem o preparo das suas receitas. Sempre comece pela velocidade mais baixa e vá aumentando conforme necessário.

Funções das velocidades:

0 Desligada

1 Velocidade baixa: Use para misturar farinhas, ingredientes secos ou líquidos. Misturar ingredientes que serão adicionados à massa mole, como nozes, rodela fina de frutas ou legumes e passas.

2 Velocidade média: Use para preparar pudins, cremes, molhos, bolinhos e pães de fermentação rápida. Para misturar e homogeneizar massas finas.

3 Velocidade alta: Use para bater ovos, sobremesas geladas, glacê, cremes, chantilly e suspiros. Para bater massas leves, tortas e massas um pouco mais consistentes.



Atenção

Não utilize a batedeira por mais de 10 minutos ininterruptamente, pois pode superaquecer o motor e causar danos. Aguarde alguns minutos até que o motor esfrie antes de reutilizá-la.



Função pulsar

A função pulsar é excelente para deixar a textura da massa mais homogênea e suave.

Para acioná-la, basta manter pressionado o botão pulsar por alguns segundos. Ao soltar, o botão retorna à posição 0 e a batedeira para.

A função pulsar é indicada para pulsos rápidos. Não utilize-a por um período muito prolongado.

4 - UTILIZANDO SUA BATEDEIRA

Antes de montar a batedeira para usá-la, certifique-se que esteja desconectada da tomada e o botão seletor de velocidade esteja na posição zero.

- Certifique-se de que a voltagem de sua rede elétrica corresponda à voltagem do produto;
- Encaixe os batedores nos orifícios localizados na parte inferior do corpo do produto, pressionando e girando levemente, se necessário, até travá-los;
- Coloque os ingredientes na tigela e insira o plugue do cabo elétrico na tomada.



Dica

Enquanto a batedeira estiver funcionando, você pode ir girando a tigela com a mão para obter melhores resultados.



Utilizando a batedeira no suporte

Para encaixar a batedeira no suporte, encaixe a base sobre o produto e pressione-o para baixo até travar, conforme a figura ao lado.

Para utilizar a batedeira na mão, retire o corpo do suporte. Para isso, segure a alça e deixe o corpo da batedeira em 45° em relação ao suporte, conforme a figura ao lado, e puxe para cima.

Em seguida, coloque a tigela na base e selecione a velocidade desejada.

Ao terminar, coloque o botão seletor de velocidades na posição zero.

Para retirar os batedores, mova o botão seletor de velocidades para a posição zero e pressione o botão para baixo.



Atenção

Não coloque nenhum objeto dentro da tigela enquanto os batedores estiverem girando.

Sempre desligue a batedeira da tomada antes de ejetar os batedores.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza retire o plugue da tomada.
- Limpe a parte externa do corpo e da base com um pano levemente umedecido. Em seguida, seque com um pano seco.
- Lave a tigela e os batedores com água e detergente neutro. Enxágue em água abundante e enxugue. Se necessário, deixe essas peças de molho.

Observações:

- **A sujeira é removida com mais facilidade logo após o uso.**
- **Nunca mergulhe o corpo da batedeira em água ou outro líquido.**
- **Os batedores podem ser lavados em máquinas lava-louças.**
- **Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos para fazer a limpeza.**

6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante à sua Batedeira Jolie Cadence, modelo BAT400, BAT401, BAT411, BAT412, BAT413 e BAT414 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
 - O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
 - O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
 - Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
 - Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
 - Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
 - Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
 - Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
 - Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
- A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

 **cadence** • www.cadence.com.br

JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0005-77

SAC: 4020 2905 - para capitais e regiões metropolitanas

0800 644 6442 - para demais localidades

MANUAL DO USUÁRIO

BATEDEIRA JOLIE CADENCE
BAT400 | BAT401 | BAT411 | BAT412 | BAT413 | BAT414



 **cadence**

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

[REV.03]
139910

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 644 6442** (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.