



Composição do produto:

O jogo Bad Dog é composto por cachorro de brinquedo (bulldog), uma tigela para cachorro, ossos em 24 cores diferentes, uma pinça, 24 cartas, um manual de instruções para montagem e funcionamento.

Como montar seu Bad Dog:

- 1 – Insira as hastes laterais da tigela nos furos do lado de dentro das patas dianteiras do cachorro.
- 2 – Simples, não é? Agora vamos começar com o jogo.



Colocando as pilhas:

- 1 – Primeiro, use uma chave de fenda Phillips para abrir a tampa do compartimento de pilhas.
- 2 – Insira corretamente três pilhas AA de 1,5 volts dentro do compartimento, de acordo com as direções indicadas.
- 3 – Depois de fechar a tampa do compartimento de pilhas, use a chave de fenda Phillips para apertar os parafusos.
- 4 – Ao colocar as pilhas no compartimento de pilhas, preste bastante atenção se as direções dos polos positivos e negativos indicadas nas pilhas e no produto estão compatíveis. Para melhor performance de sua brincadeira, recomendamos o uso de pilhas alcalinas e, ainda, não misturar pilhas novas e usadas ou pilhas recarregáveis e não-recarregáveis.
- 5 – Caso as pilhas não estejam sendo utilizadas por um longo período, remova as mesmas do aparelho para armazenagem.



Como começar a brincar?

- 1 - Pressione o corpo do cachorro Bad Dog para baixo; vire sua cabeça para à direita ligeiramente, até ouvir um som de clique, no qual ele assumirá uma postura de dormir.
- 2 – Misture bem várias cores de ossos, coloque-as na tigela do cachorro e então pressione levemente a alavanca da tigela para a direita, para ligar o brinquedo.
- 3 – Embaralhe as cartas, coloque-as viradas para baixo em frente ao cachorro, ou às distribua entre os participante do jogo, lembramos que as cartas sempre devem ficar viradas para baixo.
- 4 – Cada jogador, na sua vez de jogar, devera escolher uma carta do monte e vira-la, mostrando o resultado aos demais.
- 5 – De acordo com as cores e quantidades de ossos marcadas na carta que foi virada, o jogador deverá utilizar a pinça para retirar a quantidade respectiva de ossos da tigela do cachorro.
- 6 – A pessoa que retirar uma carta em branco não precisara retirar nenhum osso, e passara a vez para o proximo jogador revelar a próxima carta. (Alternativamente, pode-se utilizar estas cartas como substitutas para cartas perdidas ou danificadas, desenhando-se manualmente nas mesmas)
- 7 – Caso os ossos sejam retirados da tigela com sucesso, de acordo com a carta retirada, a próxima pessoa deverá revelar sua carta e fazer o mesmo procedimento.
- 8 – Se o cachorro for acordado durante o processo de retirada dos ossos, ele irá levantar-se de repente e fazer um som de latido terrível. A pessoa que acordar o cachorro será eliminada do jogo.
- 9 – O número de participantes no jogo e as regras do mesmo podem ser determinadas pelos próprios jogadores.



O Bad Dog proporciona diversão para todos e promove a amizade. Mas é estritamente proibido utilizar este produto com propósitos de apostas/jogos de azar.

FAQ - O que fazer caso a cabeça do cachorro não possa ser pressionada para postura de sono?

Tentar as instruções abaixo:

Se a cabeça do cachorro não puder ser pressionada para a postura de sono, proceda com os seguintes passos para reinicialização do aparelho:

- 1 – Utilize uma mão para deslizar ligeiramente a cabeça do cachorro para o lado enquanto pressiona o corpo do cachorro para baixo, como se fosse o colocar em postura de sono (antes de fazer o som de clique).
- 2 – Utilize a outra mão para puxar a alavanca e ligar o aparelho e então pressione propositalmente o fundo da tigela do cachorro. Quando o fundo da tigela for pressionado, o som de um motor ligando será ouvido. Neste momento, solte a mão que estava pressionando o cachorro para o fazer se erguer imediatamente. Caso a cabeça do cachorro ainda não possa ser posicionada para a postura de sono (quando o som de clique não ocorrer), repita o procedimento acima.
- 3 – Caso o tempo levado para o cachorro erguer seja maior que o usual, ou o cachorro não faça nenhum som ao levantar, o problema é o consumo das pilhas, portanto as mesmas devem ser substituídas.

Precauções

- 1 – No momento em que o cachorro se ergue e late, não efetue o procedimento de reinicialização. Certifique-se de realizar este procedimento apenas quando as ações do cachorro estarem completamente finalizadas.
- 2 – Quando a inicialização normal não puder ser efetuada, desligar e ligar o aparelho novamente para então proceder com o processo de reinicialização conforme instruções acima.