



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

www.lenoxx.com.br



**ESCOVA SECADORA
BEAUTY ION RED**
Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui o **Escova Secadora Beauty Ion Red**.

Prático e fácil de usar, o **Escova Secadora Beauty Ion Red** poderá ajudá-lo todos os dias, com a qualidade que os produtos **Lenoxx** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

***** Guarde este manual para consultas futuras. *****

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Cuidados com o aparelho



Não utilize esse produto na presença de água como no chuveiro, banheiras etc...

- Sempre limpe o produto após sua utilização e nunca obstrua a saída de ar.
- Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.

Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não cubra o aparelho enquanto estiver aquecido e não colocá-lo em qualquer superfície sensível ao calor durante a operação.
- Não deixe o cordão elétrico entrar em contato com superfícies quentes.
- Não use o secador se os pés ou mãos estiverem molhados.

Aviso Importante

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pela Lenoxx, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- A temperatura da área de superfícies desde produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguardar até que o aparelho esfrie, para manuseá-lo ou guardá-lo evitando riscos.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Quando o secador é usado no banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade da água apresenta um perigo mesmo quando o secador é desligado;
- Para a proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de funcionamento residual não superior a 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça orientações ao instalador.
- **Este aparelho não pode ser usado por crianças e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou desprovida de experiência e conhecimento, desde que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.**

■ CONHEÇA O PRODUTO



■ ANTES DE UTILIZAR O PELA PRIMEIRA VEZ SUA ESCOVA SECADORA BEAUTY ION RED:

- Verifique se a tensão do produto (127V ou 220V), e ligue-o em sua tensão correspondente.
- Não coloque objeto em cima do secador quente antes de ligá-lo.
- Verifique se a saída de ar não está obstruída.

■ COMO UTILIZAR SUA ESCOVA SECADORA BEAUTY ION RED:

- Sua escova secadora Beauty Ion Red pode ser utilizada em qualquer situação, mas recomendamos utilizá-la com os cabelos lavados ou limpos.
- Sua escova secadora Beauty Ion Red pode ser utilizada com os cabelos úmidos. Após lavar os cabelos, seque-os bem para tirar o excesso de água.
- Primeiramente desembarace seu cabelo com um pente. Após esse processo ligue o produto girando o botão Liga/Desliga em uma das marcações de temperatura indicada. Cada marcação representa uma temperatura que você poderá utilizar de acordo com sua preferência:
 - 0 - Desligado
 - ❄️ - Ar frio (Ar sem aquecimento)
 - 1 - Temperatura mediana
 - 2 - Temperatura quente
- Inicie o processo posicionando a escova próximo a raiz, deslizando-a até as pontas.
- Repetir o movimento até secar todo o cabelo.
- Um melhor resultado poderá ser obtido se a escova for passada em mechas, escovando-as uma por vez.

LIMPEZA

Cuidado: Sempre desconecte sua escova da tomada ao fazer a limpeza do produto.

- Verifique se o produto está desligado da tomada.
- Caso você tenha acabado de usar o secador, espere até que ele esfrie totalmente.
- Passe um pano seco ou levemente umedecido e macio no aparelho. Não use materiais abrasivos, como palha de aço, para limpar o secador.
- Não mergulhe na água para limpar.
- Retire os fios de cabelo que ficaram presos na escova.
- Nunca usar solventes, ou qualquer outra substância química de limpeza.
- Após a limpeza, enrolar o cabo plugue e o guardo no local de sua preferência. **Lembre-se de que o aparelho deverá ser armazenado ou limpo após ser desconectado da rede elétrica.**

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligue o aparelho, colocando o botão Liga/Desliga na posição UM.
	A tomada esta sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada com outros eletrodomésticos.

Não esquentar

Produto não está ligado

Verifique se o produto está ligando, caso contrário encaminhe para a assistência técnica.

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco) dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.