

## PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

**PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:**

1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia, etc). Estes componentes devem ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR O BARBEADOR NA DUCHA QUANDO CONECTADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO.**

**ADVERTÊNCIA: MANTER O APARELHO SECO**

2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.

3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.

4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.

5. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.

6. Para limpar o aparelho, não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.

7. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por pessoas com necessidades especiais.

8. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.

9. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.

10. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.

**ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água caso o mesmo esteja conectado à uma tomada.

## ADVERTÊNCIAS:



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

### IMPORTANTE:

- Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
- Mantenha seu barbeador elétrico em um lugar fresco e arejado.
- Não lavar e nem manusear este barbeador elétrico na água.
- Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

## BARBEADOR ELÉTRICO GA.MA ITALY

### BARBEADOR ELÉTRICO GA.MA GSH1000 W&D

#### Atenção

Barbeie-se pela manhã e manterá sua barba aparada durante todo o dia. As lâminas do barbeador podem acumular muitas bactérias e por isso é importante fazer a limpeza do aparelho com frequência.

Este é um produto de uso pessoal, portanto não compartilhe com outras pessoas a fim de evitar contaminações e reações alérgicas.



#### DESCRIÇÃO

- 1 - Botão liga/desliga;
- 2 - Led indicador de funcionamento;
- 3 - Trimmer integrado;
- 4 - Trimer nariz e orelha;
- 5 - Pentes guia;
- 6 - Clipper;
- 7 - Base carregadora/organizadora.

IMAGEM ILUSTRATIVA

#### Carga

- Este barbeador elétrico possui tensão de 127-220V e frequência de 50/60Hz.
- Carregue seu barbeador elétrico em um ambiente com temperatura entre 5 e 35 graus e nunca diretamente sob luz solar ou em um ambiente muito quente.
- Mantenha o barbeador desligado "off" quando necessitar carregar.
- Para carregar o barbeador insira o cabo de alimentação na parte inferior do aparelho e em seguida insira o plug na tomada. O indicador de carga se acenderá e isso indicará que o aparelho está carregando.
- O tempo estimado para obter a carga completa é de 60 a 90 minutos. Este tempo garante autonomia de uso de 70 minutos.
- O display de LCD mostrará o número 99 quando a carga do barbeador estiver completa. Neste momento, desconecte o barbeador da fonte de alimentação.
- Quando o número no visor de LCD chegar a 10, uma luz vermelha se acenderá indicando que a bateria está baixa e será necessário conectar o aparelho na sua fonte de alimentação.
- Ao terminar de carregar o aparelho, desconecte-o da tomada.

#### Modo de uso - Barbeador

- Pressione o botão para ligar o barbeador.
- Leve o aparelho em direção à barba e faça movimentos circulares para removê-la.

## BARBEADOR ELÉTRICO GA.MA ITALY

- Para um melhor resultado, utilize o barbeador elétrico com a pele limpa e seca.
- Normalmente é necessário algum tempo para que sua pele e sua barba se adaptem ao barbeador elétrico.
- Também é possível barbear a área do pescoço.
- Para proteger as lâminas de barbear, sempre use a tampa protetora ao terminar de barbear-se.
- Nunca utilize as lâminas se estiverem danificadas, pois isso poderá causar danos à pele.

#### Trimmer Multifuncional

- Este modelo contém um barbeador com cabeça tripla, um trimmer de corte e acabamento e um cortador de pelos de nariz e orelha.
- Para desconectar, puxe a cabeça barbeador para cima e em seguida conecte a cabeça que deseja usar pressionando para baixo.
- Após conectar o acessório desejado, ligue e o aparelho começará a funcionar imediatamente.
- Desligue o aparelho caso queira trocar o acessório.
- Faça a limpeza do aparelho e seus acessórios após o uso.

#### Trimmer

- Este trimmer é indicado para cortar barba mais espessa.
- Pressione o botão na parte de trás do aparelho para acionar o trimmer.
- Ligue o barbeador elétrico para usar o trimmer.
- Pressione o trimmer para baixo para fechar e desligue o aparelho em seguida.
- Coloque um gota de óleo lubrificante nas lâminas do aparelho a cada 2 meses.

#### Limpeza

- Durante o processo de limpeza, o barbeador elétrico deve estar sempre desligado.
- O barbeador terá um melhor desempenho se for limpo com regularidade.

• Para limpar o seu barbeador elétrico:

- 1- Limpe o barbeador pelo menos uma vez por semana.
- 2- Utilize a escova fornecida para limpar a parte superior do barbeador elétrico.
- 3- Pressione o botão para separar a parte das lâminas e limpe o compartimento com a escova.
- 4- Conecte novamente a parte superior e seu barbeador elétrico estará apto para uso.

• Para limpar as lâminas do barbeador:

- 1- Limpe as lâminas do seu barbeador elétrico pelo menos uma vez ao mês.
- 2- Pressione o botão que separa o barbeador das lâminas.
- 3- Retirando a tampa plástica da lâmina poderá observar uma parte giratória. Gire-a para retirar as lâminas do sistema.
- 4- Cada lâmina deve ser encaixada novamente na mesma posição original.
- 5- Utilize a escova fornecida para fazer a limpeza.
- 6- Pode ser utilizado álcool para a limpeza das lâminas e também se recomenda utilizar uma gota de óleo para finalizar.
- 7- Após a limpeza das lâminas, encaixe novamente o clip de plástico em

## BARBEADOR ELÉTRICO GA.MA ITALY

cada lâmina de seu barbeador.

8- A parte giratória deve ser encaixada novamente girando-a da mesma forma como foi feita para desencaixar.

9- Verifique cuidadosamente o seu barbeador elétrico antes de usá-lo novamente.

#### Uso do Trimmer Multifuncional

Cuidados necessários com seu trimmer de corte e acabamento.

- 1- Utilize sempre com a pele limpa e seca.
- 2- Para utilizar o trimmer, é necessário trocar a cabeça do barbeador pela do trimmer.
- 3- Ligue o trimmer e espere alguns segundos para começar a usar.
- 4- Você pode escolher diferentes tamanhos dos pentes guia, de acordo com sua necessidade.

Pentes:

- 1- Este modelo possui 3 pentes guia de diferentes tamanhos: 3, 6 e 9mm.
- 2- Escolha o pente de sua preferência e acople no trimmer antes de começar a usar.
- 3- Para fazer a troca do pente, pressione com os dedos nas laterais do pente e retire com cuidado.
- 4- Utilize a escova de limpeza e água corrente para lavar os pentes guia antes de guardar.

- Caso utilize o trimmer com frequência, coloque uma gota de óleo lubrificante nas lâminas para garantir maior durabilidade do produto.

• Recomenda-se usar óleo lubrificante antes do uso.

#### Modo de Uso Trimmer Nariz e Orelha

- Utilize este acessório unicamente para cortar os pelos do nariz e orelha.
  - Lembre-se que este é um produto de uso pessoal e não deve ser compartilhado com outras pessoas.
- 1- Insira o acessório corretamente no aparelho e ligue normalmente.
  - 2- Ao utilizar este acessório pela primeira vez certifique-se que este acessório se encaixe confortavelmente em sua pele.
  - 3- Higienize a área antes de usar.
  - 4- Introduza o trimmer na narina (no máximo a 0,5cm).
  - 5- Ligue o aparelho.
  - 6- Faça pequenos movimentos circulares para obter melhores resultados.
  - 7- Para aparar os pelos da orelha utilize o acessório da mesma forma.
  - 8- Desligue o produto ao término do uso.

#### Reposição de Peças do seu Barbeador

- Utilize apenas lâminas de reposição da marca GA.MA para seu barbeador elétrico.
- Entre em contato com o serviço de assistência técnica da GA.MA se qualquer peça de seu barbeador elétrico apresentar algum dano.

#### Reposição da Bateria

- Caso queira descartar este barbeador elétrico, utilize uma chave de fenda para abrir o compartimento onde se localiza a bateria. Remova-a e descarte em um local apropriado.
- Antes de remover a bateria, certifique-se de que estejam descarregadas.
- Não carregue o barbeador elétrico se o mesmo estiver sem a bateria.