



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Consulte o site [www.lenox.com.br](http://www.lenox.com.br) para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

*Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.*

*As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.*

**Aulik Indústria e Comércio LTDA**

CNPJ: 05.256.426/0001-24

R CARLOS ALBERTO SANTOS, 187, GALPAO03/04/05 QUADRABO/C LOT MIRAGEM - Bairro BURAQUINHO - Cidade Lauro de Freitas - Bahia  
Fabricado na China



# GRILL E SANDUICHEIRA INOX

## Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui o **Grill e Sanduicheira Inox PSD115**, um produto de ótima qualidade.

Moderno e fácil de usar, com o **Grill e Sanduicheira Inox PSD115** fica fácil de fazer sanduíche, com a qualidade que os produtos **Lenoxx** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

*Guarde este manual para consultas futuras.*

## RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Não deixe que o cordão de alimentação entre em contato com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Use o grill em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
- O aparelho deve ser ligado a tomada com aterramento.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.

### Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Nunca utilize em locais desabrigados.
- Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.

### Aviso Importante

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica do produto indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- A temperatura da área de superfícies desde produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguardar até que o aparelho esfrie, para manuseá-lo ou guardá-lo evitando riscos.

## TERMO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

### NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

### O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

**NOTA** – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site [www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br) para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
<b>NÃO FUNCIONA</b>	Falta de energia	Veja se o produto está ligado a rede elétrica
	Tomada com defeito	Chame um eletricista para corrigir o defeito na tomada
<b>NÃO AQUECE</b>	Produto pode não estar ligado	Ligar o produto em sua respectiva tensão
	Rede elétrica com defeito	Verifique com o eletricista a instalação local
<b>LED NÃO ACENDE</b>	LED Vermelho: Produto não está ligado a uma alimentação elétrica	Verifique se a tomada onde o produto está ligado está com alimentação elétrica
	LED Verde: Ligação da resistência elétrica pode estar danificada	Envie o produto para um posto autorizado

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- **Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Para se proteger contra choque elétrico o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico ou o plugue em água ou em outro líquido.
- Este aparelho não se destina a ser operado, por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.

## CONHEÇA O PRODUTO



## FUNCIONAMENTO

- Antes da primeira utilização, limpe o grill (veja em limpeza). Repita esse procedimento toda vez que for usar o produto.
- Coloque o aparelho em um local plano e firme.
- Ligue o cabo de força na tomada. As duas lâmpadas na tampa do produto acenderão, indicando que ele está funcionando.
- Espere as chapas esquentarem. Ao acontecer isso, a lâmpada verde irá se apagar, indicando que as chapas estão prontas para o uso.
- Abra a tampa com cuidado, segurando pelas partes de plástico. Coloque seu alimento na chapa e feche a tampa. Trave ela.
- Durante o processo, a lâmpada verde irá acender e apagar diversas vezes para indicar que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- Após 2 ou 3 minutos, destrave a tampa e levante-a para checar se seu alimento dourou o suficiente. Se sim, retire seu alimento com cuidado, usando um utensílio não metálico como uma espátula.
- Desligue o grill após o uso.

**Nota:** Para melhor douramento do alimento, unte as chapas com um pouco de manteiga ou o próprio alimento dos dois lados. Além de um melhor douramento, proporciona uma uniformidade.

A voltagem do produto está embaixo do grill.

## INFORMAÇÕES SOBRE O GRILL

- O produto reúne todas as funcionalidades de um grill e de uma sanduicheira.
- Nunca instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor como fogão, fornos, etc.
- Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.
- Ao usar o grill pela primeira vez, uma fumaça fina poderá se formar. Isso é normal e indica apenas que os componentes internos estão sendo aquecidos pela primeira vez.
- A luz verde quando acende não indica que o alimento está pronto, e sim que as resistências estão ligadas. Ou seja a luz verde indica o ciclo do termostato.

## LIMPEZA

A higienização interna do grill deve ser feita toda vez o produto for utilizado.

Não utilize produtos abrasivos como palhas de aço para limpar quaisquer partes do grill.

Certifique-se de que o produto está frio antes de iniciar o processo de limpeza.

### Limpeza Externa

- A limpeza externa deve ser feita com um pano levemente úmido. Passe na parte superior da tampa e em volta.
- Durante a limpeza é importante que o produto esteja desligado e com a tomada desligada da rede elétrica.

### Limpeza Interna

- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Retire qualquer resto de alimento das chapas com uma espátula de plástico ou madeira.
- Em seguida, limpe as chapas com um papel toalha ou um pano macio levemente umedecido.
- Após isso seu produto está pronto novamente para uso.