

**MULTILASER**  
SUA VIDA MULTIMELHOR

**MULTILASER** Men Care



**Cortador de cabelos**  
EB022 (127V) . EB023 (220V)

### Recomendações e advertências importantes

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Deligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidente ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este manual de instruções você pode encontrar no nosso site: [www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)

### Advertência

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que estas não brinquem com o aparelho.

**NUNCA UTILIZE ESTE PRODUTO EM AMBIENTES MOLHADOS ELE FOI PROJETADO PARA FUNCIONAR EM CONDIÇÕES SECAS**

### CUIDADO

Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho no couro cabeludo, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.

Não use o aparelho em peles irritadas ou com ferimentos, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas, sem consultar antes um médico dermatologista.

Parabéns, agora você possui um CORTADOR DE CABELOS MULTILASER MEN CARE com Alta performance e qualidade, garantindo ótimos resultados no corte de seu cabelo.

Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter escolhido a gente! É muito bom poder te acompanhar, afinal, quem que não gosta de uma boa companhia?!

Nas próximas páginas elaboramos um guia pra te ajudar caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre o seu CORTADOR DE CABELOS MULTILASER MEN CARE.

E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma conversa entre amigos sempre resolve. ;)

Disca ai 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse "Brasilão"!

Sobre o nosso produto, confiamos tanto nele que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto** :)

Esperamos que o design compacto e a versatilidade lhe garantam satisfação durante o seu uso.

Só mais uma coisa, antes da utilização do aparelho, pedimos que leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança são importantes para nós.

## Como utilizar o seu CORTADOR DE CABELOS MULTILASER MEN CARE

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho.
- Escolha o Pente que se adeque ao comprimento do corte desejado:
  - Pente nº1 - aproximadamente 3 mm de comprimento
  - Pente nº2 - aproximadamente 6 mm de comprimento
  - Pente nº3 - aproximadamente 9 mm de comprimento
  - Pente nº4 - aproximadamente 12 mm de comprimento
- Retire o Protetor da Lâmina.
- Para colocar o Pente escolhido segure-o com os dentes para cima, coloque e prenda-o firmemente a parte de baixo das Lâminas do Cortador.
- Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.
- Acione o botão ON/OFF (LIGA/DESLIGA)
- Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
- Comece a cortar o cabelo pelas laterais de baixo para cima. Vagarosamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.
- Repita o processo na parte de trás da cabeça.
- A partir do topo da cabeça você poderá obter um corte mais longo com os pentes nº 3 e nº 4. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo vagarosamente comece a cortar de frente para trás.
- ESSE PROCESSO TODO EXIGE PRÁTICA E NOS PRIMEIROS CORTES É SEMPRE MELHOR DEIXAR O CABELO MAIS COMPRIDO QUE O ESCOLHIDO E INICIAR O CORTE COM OS PENTES PARA ESSE RESULTADO.
- NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO INICIE O CORTE COM O PENTE Nº 4 E VÁ TROCANDO OS PENTES ATÉ OBTER O CORTE NO TAMANHO DESEJADO.
- NUNCA EMPURRE O CORTADOR COM FORÇA E DE MODO RÁPIDO. O CORTADOR TRABALHA MELHOR QUANDO USADO ADEQUADAMENTE.

## Alavanca de ajuste

- A Alavanca de Ajuste permite que você modifique o comprimento do corte sem trocar os Pentes de Corte.
- A posição superior "A" proporciona um corte mais curto, e a posição inferior "B" um corte mais comprido.
- A Alavanca de Ajuste também aumenta a vida útil das lâminas, uma vez que diferentes extremidades de corte são usadas em cada ajuste.
- Se o movimento das lâminas travarem, a Alavanca de Ajuste ajudará a remover o cabelo que ficou preso entre as duas lâminas sem precisar removê-las.

### Acabamentos

- Para fazer o acabamento não são necessários Pentes de Corte. Ajuste a Alavanca de Ajuste do seu cortador para a posição mais curto (A). penteie o cabelo no estilo desejado. Posicione o cortador de forma plana contra a área a ser cortada e trabalhe normalmente utilizando a linha do cabelo como guia.
- Para a parte de trás do pescoço e costeletas segure o cortador de cabeça para baixo, firme-o contra a pele e mova-o para baixo.

### Lubrificação

- As Lâminas devem ser lubrificadas após alguns cortes. Use o Óleo Lubrificante que veio com seu aparelho colocando algumas gotas diretamente sobre as Lâminas e movimentando a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.
  - Não use óleo de cabelo, óleos misturados com solventes ou qualquer outro tipo de graxa. O uso de um lubrificante inadequado pode reduzir a velocidade do movimento das lâminas.
- Nota: Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas.
- Nota: Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas

### COMO REALINHAR AS LÂMINAS

O seu cortador foi cuidadosamente alinhado na fábrica, mas se o alinhamento estiver errado proceda da seguinte forma:

- Coloque algumas gotas de óleo nas Lâminas, ligue o cortador por alguns instantes, desligue-o, desconecte-o da tomada.
- Coloque a Alavanca de Ajuste na posição "A". A extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente com 1mm de recuo em relação à lâmina inferior.
- Para um ajuste preciso, afrouxe ligeiramente os parafusos e faça o acerto. Aperte os parafusos novamente após o realinhamento das lâminas conforme figura abaixo.

### COMO LIMPAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MULTILASER MEN CARE

1. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
2. Para a limpeza das lâminas utilize o pincel que acompanha o produto, realizando movimentos lineares começando no centro das lâminas em direção as suas bordas.
3. As Lâminas podem ser retiradas para limpeza e devem ser realinhadas sempre que essa operação for realizada. Se optar em realizar esta operação, tenha cuidado ao manusear as lâminas, pois estas são bastante afiadas.
4. Para as áreas externas passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
5. Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
6. Nunca mergulhe o aparelho na água.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES



**01 TESOURA PARA APARAR**  
Para pequenos ajustes.

**02 ÓLEO PARA MANUTENÇÃO**  
Para manutenção do cortador.

**03 PENTE FINO**  
Facilitar penteados e cortes.

**04 PENTE DE CORTE 12 MM**  
Para cortes mais superficiais.

**05 PENTE DE CORTE 9 MM**  
Definir cortes.

**06 PENTE DE CORTE 6 MM**  
Cortes mais rentes.

**07 PENTE DE CORTE 3 MM**  
Definir contornos e detalhes.

**08 ALAVANCA DE AJUSTES**  
Ajuste fino e preciso para seu corte perfeito.

**09 PEGA ERGONÔMICA**  
Com pega emborrachada evite quedas.

**10 BOTÃO LIGAR/ DESLIGAR**  
Controla o funcionamento do aparelho.

**11 ALÇA PARA PENDURAR**  
Guarde o produto de forma segura e prática.

**12 ESCOVA DE LIMPEZA**  
Para manutenção do aparelho.