



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.



GRILL PANINI INOX RED

Manual de Instruções



INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui o **Grill Panini Inox PGR155**, um produto de ótima qualidade. Moderno e fácil de usar, com o **Grill Panini Inox PGR155** fica fácil de fazer sanduíche, com a qualidade que os produtos **Lenoxx** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

Guarde este manual para consultas futuras.

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Cuidados com o aparelho

Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.

Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.

Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.

Não deixe que o cordão de alimentação entre em contato com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.

Use o grill em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.

O aparelho deve ser ligado a tomada com aterramento.

Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.

Situações de Perigo

Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.

Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.

Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.

Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.

Nunca utilize em locais abertos.

Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.

Aviso Importante

Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica do produto indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.

Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.

Nunca use o aparelho com cabo tensionado ou esticado.

Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.

Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.

A temperatura da área de superfícies desde produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguardar até que o aparelho esfrie, para manuseá-lo ou guardá-lo evitando riscos.

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho, ou sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
NÃO FUNCIONA	Falta de energia	Veja se o produto está ligado a rede elétrica
	Tomada com defeito	Chame um electricista para corrigir o defeito na tomada
NÃO AQUECE	Produto pode não estar ligado	Ligar o produto em sua respectiva tensão
	Rede elétrica com defeito	Verifique com o electricista a instalação local
LED NÃO ACENDE	LED Vermelho: Produto não está ligado a uma alimentação elétrica	Verifique se a tomada onde o produto está ligado está com alimentação elétrica
	LED Vermelho: Ligação da resistência elétrica pode estar danificada	Envie o produto para um posto autorizado

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
Para se proteger contra choque elétrico o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico ou o plugue em água ou em outro líquido.
Este aparelho não se destina a ser operado, por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.

CONHEÇA O PRODUTO



FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização, limpe o grill (veja em limpeza). Repita esse procedimento toda vez que for usar o produto.

Coloque o aparelho em um local plano e firme.

Ligue o cabo de força na tomada. A lâmpada na tampa do produto acenderá, indicando que ele está funcionando.

Espera as chapas esquentarem. Ao acontecer isso, a lâmpada vermelha irá se apagar, indicando que as chapas estão prontas para o uso.

Abra a tampa com cuidado, segurando pelas partes de plástico. Coloque seu alimento na chapa e feche a tampa.

Trave ela.

Durante o processo, a lâmpada vermelha irá acender e apagar diversas vezes para indicar que o termostato está mantendo a temperatura correta.

Após 2 ou 3 minutos, destrave a tampa e levante-a para checar se seu alimento dourou o suficiente. Se sim, retire seu alimento com cuidado, usando um utensílio não metálico como uma espátula.

Desligue o grill após o uso.

Nota: Para melhor douramento do alimento, unte as chapas com um pouco de manteiga ou o próprio alimento dos dois lados. Além de um melhor douramento, proporciona uma uniformidade.

A voltagem do produto está informado na etiqueta que se encontra na parte inferior do grill.

INFORMAÇÕES SOBRE O GRILL

O produto reúne todas as funcionalidades de um grill e de uma sanduicheira.

Nunca instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor como fogão, fornos, etc.

Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.

Ao usar o grill pela primeira vez, uma fumaça fina poderá se formar. Isso é normal e indica apenas que os componentes internos estão sendo aquecidos pela primeira vez.

Atente-se ao símbolo de "Não toque, superfície quente."



LIMPEZA

A higienização interna do grill deve ser realizada após a utilização do produto.

Após isso seu produto está pronto novamente para uso.

Não utilize produtos abrasivos como palhas de aço para limpar quaisquer partes do grill.

Certifique-se de que o produto está frio antes de iniciar o processo de limpeza.

Limpeza Externa

A limpeza externa deve ser feita com um pano levemente úmido. Passe na parte superior da tampa e em volta.

Durante a limpeza é importante que o produto esteja desligado e com a tomada desconectada da rede elétrica.

Limpeza Interna

Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

Retire qualquer resto de alimento das chapas com uma espátula de plástico ou madeira.

Em seguida, limpe as chapas com um papel toalha ou um pano macio levemente umedecido.