

A PARAFUSO FI CH PH 4,5 x 50 **07**

11

D CANTONEIRA METAL **03** **R** PARAFUSO FI CH ZB 4,0 x 12 **06**

14

D CANTONEIRA METAL **02** **L** PREGO 10 x 10 **11** **U** PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14

V PARAFUSO FI CH PH 3,5 x 35 **02** **X** PARAFUSO FI CH PH 3,0 x 12 **04**

17

IMPORTANTE: Utilize cola nas cavilhas e nos frisos de gaveta.

B KIT CHAVE HAVANA **01** **N** PUXADOR MDF 255 MM **03**

W PARAFUSO FI PUXADOR 4,5 x 25 112, PH **06**

18

GR. HAVANA PLUS 4.3 *Havana*

ESQUEMA DE MONTAGEM 949983-01

AVISO!
Para limpeza de seu Móvel:
• Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
• Não use produtos químicos.

101994 - ATHENA/ALPES
105033 - HANNOVER/HANNOVER
101966 - BCO/BCO
101983 - CARVALHO/ARAUCARIA
109866 - BCO/FUCSIA

www.havanamoveis.com.br **01**

D CANTONEIRA METAL **02** **R** PARAFUSO FI CH ZB 4,0 x 12 **04** **T** PARAFUSO 4,0 x 25 FI VISTA **02**

12

F CAVILHA MADEIRA 9 x 25 **18**

15

IMPORTANTE: COLOCAR COLA EM TODAS AS CAVELHAS.

C FIXADOR DE FUNDO **15**

13

"Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro"

D CANTONEIRA METAL **04** **L** PREGO 10 x 10 **22** **U** PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14 **08**

V PARAFUSO FI CH PH 3,5 x 35 **04** **X** PARAFUSO FI CH PH 3,0 x 12 **08**

16

IMPORTANTE: Utilize cola nas cavilhas e nos frisos de gaveta.

19

02

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| A | PARAFUSO FI CH PH 4,5 X 50 | 23 |
| B | KIT CHAVE HAVANA | 01 |
| C | FIXADOR DE FUNDO | 15 |
| D | CANTONEIRA METAL | 11 |
| E | CUNHA | 04 |
| F | CAVILHA MADEIRA 6 X 25 | 58 |
| G | PORCA CILINDRICA 12 X 9 | 20 |
| H | CORREIÇA METAL 350MM | 03 |
| I | SAPATA MINI LAT. 12 MM | 06 |
| J | SUPORTE CABIDEIRO CINZA | 04 |
| K | PREGO 12 X 12 | 06 |
| L | PREGO 10 X 10 | 108 |
| M | DOBRA METAL 26 MM | 12 |
| N | PUXADOR MDF 255 MM | 07 |
| O | PARAFUSO MQ PN PH 4 X 25 | 02 |
| P | PORCA SX MA 4 | 02 |
| Q | CALÇO P/ DOBRA 5 MM | 12 |
| R | PARAFUSO FI CH ZB 4,0 X 12 | 30 |
| S | COLA PVA | 01 |
| T | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 25 P/ VISTA | 02 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 56 |
| V | PARAFUSO FI CH PH 3,0 X 35 | 06 |
| W | PARAFUSO P/ PUXADOR 4,0 X 25 FI PN PH | 16 |
| X | PARAFUSO FI CH PH 3,0 X 12 | 12 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| R | PARAFUSO FI CH ZB 4,0 X 12 | 10 |
| J | SUPORTE CABIDEIRO CINZA | 02 |
| H | CORREIÇA METAL | 03 |
| K | PREGO 12 X 12 | 02 |
| O | PARAFUSO 4 X 25 | 02 |
| P | PORCA SX MA 4 | 02 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| I | SAPATA MINI LAT. 12 MM | 02 |
| Q | CALÇO 5 MM | 06 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 08 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| F | CAVILHA MADEIRA 6 X 25 | 24 |
| G | PORCA CILINDRICA 12 X 9 | 06 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| I | SAPATA MINI LAT. 12 MM | 02 |
| Q | CALÇO 5 MM | 06 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 08 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| F | CAVILHA MADEIRA 6 X 25 | 16 |
| G | PORCA CILINDRICA 12 X 9 | 14 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| I | SAPATA MINI LAT. 12 MM | 02 |
| Q | CALÇO 5 MM | 06 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 08 |

| RELAÇÃO DE PEÇAS | Nº | TAMANHO | QTDE |
|-----------------------|------|-------------|------|
| TAMPO GAV./BASE INF. | 629 | 582x448x12 | 02 |
| VISTA CENTRAL | 04 | 592x73x15 | 01 |
| TRAVA | 01 | 582x50x15 | 01 |
| FUNDO DO COFRE | 02 | 582x156x03 | 01 |
| LAT. EXT. ESQUERDA | 6445 | 2045x448x12 | 01 |
| LAT. EXT. DIREITA | 7086 | 2045x448x12 | 01 |
| LAT. INTERNA | 7085 | 1962x448x12 | 01 |
| PRATELEIRA | 647 | 582x448x12 | 01 |
| TAMPO DO COFRE | 2197 | 580x227x12 | 01 |
| TESTEIRA FRONTAL | 2198 | 582x75x12 | 01 |
| TESTEIRA TRASEIRA | 2199 | 582x70x12 | 01 |
| CHAPEU | 3506 | 1176x448x12 | 01 |
| TRASEIRO DE GAVETA | 7063 | 533x113x15 | 03 |
| VISTA INFERIOR | 4066 | 1200x73x15 | 01 |
| FUNDO DE GAVETA | 07 | 555x365x03 | 03 |
| TRASEIRO GR. | 05 | 1896x597x03 | 02 |
| PORTA | 3660 | 1886x294x15 | 02 |
| PORTA | 3669 | 1284x294x15 | 02 |
| FRENTE DE GAVETA | 7084 | 592x171x15 | 02 |
| FRENTE DE GAVETA | 7060 | 592x171x15 | 01 |
| CABIDEIRO ECO FRIZADO | 06 | 573 MM | 02 |
| BASE DO MALEIRO | 1951 | 582x448x12 | 01 |
| RODAPE FRONT/TRASEIRO | 3982 | 582x72x12 | 03 |
| VISTA SUPERIOR | 03 | 1200x73x15 | 01 |
| LAT. DE GAVETA ESQ. | 6961 | 357x101x12 | 03 |
| LAT. DE GAVETA DIR. | 6961 | 357x101x12 | 03 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| H | CORREIÇA METAL | 03 |
| J | SUPORTE CABIDEIRO CINZA | 02 |
| I | SAPATA 12mm | 04 |
| K | PREGO 12 X 12 | 04 |
| Q | CALÇO 5 MM | 06 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| R | PARAFUSO FI CH ZB 4,0 X 12 | 10 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 12 |

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| M | DOBRA 26mm | 12 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 24 |
| W | PARAFUSO P/ PUXADOR 4,0 X 25 FI PN PH | 10 |
| N | PUXADOR MDF 255 MM | 03 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| R | PARAFUSO FI CH ZB 4,0 X 12 | 10 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 12 |

| | | |
|---|----------------------------|----|
| A | PARAFUSO FI CH PH 4,5 X 50 | 15 |
|---|----------------------------|----|

| | | |
|---|----------------------------|----|
| R | PARAFUSO FI CH ZB 4,0 X 12 | 10 |
| U | PARAFUSO FI CH PH 4,0 X 14 | 12 |