

Dicas de segurança:

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares.

Não deixar ao alcance de crianças.

Não deve ser molhado a empunhadura da resistência, a própria resistência, fio ou plugue.

Não remover a churrasqueira quando estiver ligada e com água quente na bandeja.

Não tocar as partes da churrasqueira quando estiver ligada, para evitar queimaduras.

Não utilizar carvão vegetal, combustíveis líquidos ou combustíveis similares neste aparelho.

Não movimentar a churrasqueira pela empunhadura da resistência, nem se apoiar nesta, visto que pode entornar a bandeja com a água quente sobre a mão do usuário.

Não utilizar próximo a parede de madeira, fôrmica, produtos inflamáveis e sensíveis ao calor. Deixar uma distância de aproximadamente 20 cm.

Não utilizar a churrasqueira sem fixar os dois parafusos da tampa da trava da resistência.

Os aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Características técnicas do produto:

MODELO: LIGHT GRILL PLUS	
Resistência Elétrica	<i>Sim</i>
Potência nominal	<i>1.400 W</i>
Corrente (ampère) 127 V	<i>11,02 A</i>
Corrente (ampère) 220 V	<i>6,36 A</i>
Frequência	<i>60 Hz</i>
Bivolt	<i>Não</i>
Tensão	<i>127 V ou 220 V</i>
Grelha (aço cromado)	<i>Sim</i>
Dimensões da Grelha (cm) Área útil	<i>32,5 cm X 22,5 cm</i>
Bandeja	<i>Sim</i>
Capacidade de Água na Bandeja (ml)	<i>750 ml</i>
Peso sem embalagem (Kg)	<i>1,08 Kg</i>
Peso com embalagem (Kg)	<i>1,27 Kg</i>

Conteúdo:

Resistência elétrica em tubo de aço inoxidável blindado com empunhadura e cabo de alimentação.

Bandeja coletora de gordura.

Grelha removível, em aço especial cromado, com alças para transporte.


Espátula plástica para auxiliar na limpeza da grelha.

Estrutura em termoplástico especial.

Garantia: A churrasqueira tem GARANTIA de 12 (doze) meses somente para defeito de fabricação e de material. A garantia não tem efeito para a resistência elétrica quando a mesma for ligada em tensão errada ou por mal uso do produto.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Atendimento ao Consumidor ANURB (Atendemos todo o Brasil)

Em caso de qualquer problema ou dúvida ligar para: (11) 5 0 2 1 - 4 4 0 0 ou  (19) 99238-4423

ou pelo e-mail: sac@anurb.com.br

Site: www.anurb.com.br



Anurb Comércio Atacadista de Eletrodomésticos Ltda.

Rua Tuparaí, 141 – Cidade Vargas – São Paulo – SP – CEP: 04320-050 CNPJ: 07.710.962/0001-83