


HP6423/31, HP6423/30



PHILIPS



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Trimming comb (HP6423/30 only)
- 2 Shaving head
- 3 Epilating discs
- 4 Epilating head
- 5 On/off slide
 - O = off
 - I = normal speed
 - II = high speed
- 6 Socket for small plug
- 7 Small plug
- 8 Adapter
- 9 Cleaning brush
- 10 Pouch

Note: Speed II does not work when the shaving head is attached.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.

Caution

- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck.
- To prevent damage and injuries, keep **operating** appliance (with or without attachment) away from clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head, shaving head or the attachments if they are damaged or broken, as this may cause injury.
- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and 30°C.
- Noise level: Lc= 76 dB(A).

Compliance with standards


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 5).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.



ESPAÑOL

Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para disfrutar de todos los beneficios que le ofrece la asistencia de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Información general (Fig. 1)

- 1 Peine de recorte (solo modelos HP6423/30)
- 2 Cabezal de depilación
- 3 Discos depiladores
- 4 Cabezal depilador
- 5 Botón de encendido/apagado
 - O = apagado
 - I = velocidad normal
 - II = velocidad alta
- 6 Toma para clavija pequeña
- 7 Clavija pequeña
- 8 Adaptador
- 9 Cepillo de limpieza
- 10 Funda

Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de afeitado puesto.

Importante

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el artefacto y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- No utilice el aparato cerca o sobre un lavabo o bañera con agua (Fig. 2).
- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha (Fig. 3).
- Si utiliza el aparato en el baño no use un cable de extensión (Fig. 4).

Advertencia

- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños), ni por personas que carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios, salvo que una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones acerca del uso del aparato.
- Evite que los niños jueguen con este aparato.
- No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Utilice el aparato solo con el adaptador que se suministra.

Precaución

- Este aparato solo está diseñado para eliminar el vello corporal de las mujeres en las zonas por debajo del cuello.
- Cuando el aparato esté **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalo alejado de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y daños.
- No utilice el aparato sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico.
- Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora, la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Esto es completamente normal y desaparecerá rápidamente. A medida que vaya utilizando el aparato más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice el cabezal depilador; el cabezal de afeitado ni los accesorios si están dañados o rotos, ya que podrían ocasionarle lesiones.
- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
- Nivel de ruido: Lc = 76 dB (A).

Cumplimiento de normas


Este artefacto de Philips cumple con todos los estándares y las regulaciones aplicables sobre la exposición a campos magnéticos.

Medio ambiente

- Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con los residuos domésticos habituales. Llévelo a un centro de recolección oficial para su reciclado. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente (Fig. 5).

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial que viene por separado.



PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.welcome.philips.com/br_pt/.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Pente para aparar (apenas para HP6423/30)
- 2 Cabeça de raspar os pelos
- 3 Discos de depilação
- 4 Cabeça depiladora
- 5 Controle deslizante liga/desliga
 - O = desligado
 - I = velocidade normal
 - II = velocidade alta
- 6 Encaixe para o plugue pequeno
- 7 Pequeno plugue
- 8 Adaptador
- 9 Escova de limpeza
- 10 Estojo

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça de corte está encaixada.

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água (fig. 2).
- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro (fig. 3).
- Se usar o aparelho no banheiro, não use uma extensão (fig. 4).

Aviso

- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um modelo original) para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Não desligue o adaptador para trocá-lo por outro plugue, pois isso pode ser perigoso.
- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.

Atenção

- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos do corpo da mulher em áreas abaixo do pescoço.
- Para evitar danos e ferimentos, **use** o aparelho (com ou sem acessórios) a uma certa distância de roupas, tecidos, cordas, escovas etc.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas sem antes consultar um médico.
- Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes melitus, hemofilia ou imunodeficiência também devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Ao usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará com a depilação, a irritação diminuirá e os pelos ficarão mais finos e macios. Caso a irritação não desapareça em até três dias, consulte um médico.
- Não use a cabeça depiladora, a cabeça de corte, nem os acessórios se eles estiverem danificados ou quebrados, pois isso poderá causar ferimentos.
- Use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Nível de ruído: Lc = 76 dB (A).

Conformidade com padrões


Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio ambiente (fig. 5).

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte.



Quick Start Guide HP6423/31, HP6423/30

