

Montar é Fácil



**M.K. Eletrodomésticos
Mondial S.A.**

Estrada da Volta, 1200
Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA
CEP 44245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 7h às 13h.

www.mondialine.com.br

Ventilador 30 cm e 40 cm

Sequência para Montagem

1- Insira o **cabo plugue 1** que sai da parte de baixo do **pedestal 2** no furo da **base 3**, puxando-o para fora. Utilizando um local fixo e plano, apoie a **base 3** e encaixe o **pedestal 2** na mesma até que fique fixo. Observe a marcação de encaixe na parte inferior traseira do pedestal.

2- Posicione os dois **furos laterais 4** da **grade traseira 5** nos **pinos guias 6** e empurre a grade primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que as 4 fiquem totalmente encaixadas. Os pinos guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.

3- Encaixe a **hélice 7** e o **botão da hélice 8** no **eixo do motor 9** e rosqueie este último no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem apertada.

4- Posicione a **grade dianteira 10**, alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca **Mondial** deverá ficar na posição de leitura (horizontal).

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar o produto.
2. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
3. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
5. Não utilize o produto se o cabo com o plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc).
10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
13. Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
14. A fiação fixa para a instalação desses aparelhos deve ser composta de fios de cobre de 1,5 mm², no mínimo.
15. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.