



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpe cuidadosamente o produto com uma esponja para tirar todo e qualquer tipo de resíduos de fábrica.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão auxiliá-lo na utilização correta e segura de seu equipamento.

SUCO FÁCIL

SF.1.150 - 1 Recipiente de 5 litros
SF.1.250 - 2 recipientes para 5 litros cada - Total 10 L
SF.1.210 - 2 recipientes para 10 litros cada - Total 20 L

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 67 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

2 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

3 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

4 - O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

5 - Não movimente o equipamento cheio de líquido, esvazie-o (s) reservatório (s) de suco e só então movimente-o. **Coloque os líquidos já resfriados,** pois a função do gelo é manter a temperatura e não resfriá-los.

Coloque o(s) suco(s) já resfriado(s) tubo(s) maior (es) e tampe-o com sua respectiva tampa.

Use a pá para agitar o líquido quando necessário.

Pressione a torneira com a borda do copo para dispensar o líquido.

Pressione o gelo de acordo com a frequência necessária para manter o líquido resfriado.

O suporte de aço para o tubo de acrílico é também um reservatório para água originada do derretimento do gelo existente no tubo menor. Esvazie este reservatório de acordo com a frequência necessária para manter um nível adequado para que o mesmo não transborde.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente ou a cada troca de sabor de suco. Limpe o pano ou bucha macia e o detergente de sua preferência, não use sabão em pedra, que pode deixar resíduo que causarão gosto desagradável ao suco. Cuidado para não forçar os tubos e divisões interna. Se necessário utilize uma colher de pau ou náilon para auxiliar na limpeza. Enxágüe-os completamente em seguida, eliminando quaisquer resíduos de sabão ou detergente.

Nunca utilize abrasivos tipos sapólio, esponja ou palha de aço, principalmente no recipiente de acrílico, o que ocasionará pequenos riscos e remoção do brilho.

ou palha de aço, além de riscar e retirar o brilho, deixam pequenos resíduos que enferrujam e acabam "Contaminando" o aço inox, deixando marcas de ferrugem que não são mais removíveis este tipo de problema não é de aço, deixando marcas de ferrugem que não são mais removíveis. Este tipo de problema não é de aço inox e, portanto não está coberto pela garantia.

Para desmontar a tampa desrosquear a parte superior redonda com o logotipo, girando-a no sentido anti-horário, para remontá-la faça o processo inverso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	Características	Medida (mm)	Alimentação
SF.1.150	1 Recipiente de 5 litros	320x205x580	Gelo
SF.1.250	2 recipientes para 5 litros cada	410x290x640	Gelo
SF.1.210	2 recipientes para 10 litros cada	410x290x850	Gelo

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**). Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@machesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Voltagem: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____