



TORRE PARA CHOPP / CERVEJA / SUÇO

MB.2.150 - TORRE DE CHOPP 1,5 LT TULIPA
MB.1.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT
MB.2.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT TULIPA
MB.2.350 - TORRE DE CHOPP 3,5 LT TULIPA

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

2 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

3 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

4 - O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto certifique-se de que todo e qualquer tipo de embalagem foi removida. Lave cuidadosamente o recipiente de policarbonato e o refil de aço inox, seguindo as instruções de limpeza e conservação e limpeza, eliminando assim qualquer resíduo industrial

(graxas, óleos, etc.), poeiras ou sujeira próprias do manuseio.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Coloque a torre no local a ser servido o líquido.
- 2- Tubo de glicol no anel inferior e coloque a tampa de modo a deixá-lo no centro da torre. O tubo de glicol deve ser mantido dentro do freezer congelador por 10 horas (Podendo variar de acordo com a temperatura do freezer) antes de ser recolocado na torre.
- 3- Coloque o líquido (Chopp, cerveja, suco etc.) já gelado na torre. Lembre-se que o tubo de glicol apenas conserva a temperatura do líquido. É importante encher a torre com o tubo de glicol dentro para que o líquido, principalmente chopp e cerveja, não transborde.
- 4- Pressione a torneira com a borda do copo para dispensar o líquido a ser servido.
- 5- Substitua o tubo de glicol com a frequência necessária para manter a chopp / cerveja / suco gelada (o). Retorne sempre o tubo para o freezer / congelador. Essa frequência dependerá da temperatura ambiente de cada local.
- 6- Na utilização das torres para servir suco**, o mesmo deverá ser coado com uma peneira fina para que a polpa não entupa a torneira.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente. Utilize um pano ou bucha macia e **somente detergente neutro**. Não use sabão em pedra, que pode deixar resíduos que causarão gosto desagradável. Enxágue completamente em seguida, eliminando quaisquer resíduos de sabão ou detergente. **Nunca utilize álcool para esterilizar ou limpar o reservatório da MB1.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.** Nunca utilize abrasivos tipo sapólio, esponja ou palha de aço, principalmente no reservatório de policarbonato, o que ocasionará pequenos riscos e a remoção do brilho. Recomendamos que sequem o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas marcas opacas. Seguindo estas recomendações e tomando os cuidados mencionados você manterá a aparência de seu equipamento como novo e poderá usufruí-lo por muitos anos.

ATENÇÃO

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos.

Nunca utilize álcool para esterilizar ou limpar o reservatório da MB1.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.

EM CASO DE DIFICULDADE

Levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Marchesoni**.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03.885.918/0001-53 - Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989 Ramal 8986

E-mail: assistencia@marquesoni.com.br

www.marquesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Voltagem: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____