

Burigotto

Grupo **PegPérego**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

Carro Passeio

SUNSHINE

Ref. IXCA5053



Sob condições
expressas no
Certificado de
Garantia.

Obrigado mamãe e papai.

Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principalmente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos BURIGOTTO que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa.

Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assistências Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados no verso. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.



Foto meramente ilustrativa

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

INSTRUÇÕES DE USO

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 6 meses e com peso de até 15kg.
- Este carrinho foi projetado para ser utilizado por uma criança.

ATENÇÃO

- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade do assento estão corretamente encaixados antes do uso.
- Utilize sempre o cinto de segurança.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de criança para o qual foi projetado.
- Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

- Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
- Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- **ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- O freio de estacionamento deve ser acionado no carregamento e descarregamento da criança.
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 3kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.
- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.
- Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo na própria caixa de papelão, em lugar seco.
- Não adicione nenhum colchão ao carrinho.

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Limpeza das estruturas cromadas e pintadas


- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.
- Periodicamente após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

SUNSHINE

Peso líquido: 7,8kg


Dimensões em cm.



Para crianças a partir de 6 meses, até 15kg.

PARA ABRIR O CARRINHO


- 1 Posicione o carrinho como na foto abaixo e solte a presilha (A).



- 2 Puxe pela manopla do cabo até abrir o carrinho.



- 3 Usando um dos pés, pressione o pedal (B) para travar a armação do carrinho.



PARA MONTAR AS RODAS

As rodas são fornecidas desmontadas. Sendo 2 conjuntos de rodas frontais com a trava do giratório e 2 conjuntos de rodas traseiras unidos pelo cabo do sistema de freio.

Rodas Frontais



Trava do giratório

Rodas Traseiras




Freio trava verde

Freio trava vermelha

PARA MONTAR AS RODAS FRONTAIS

- 1 Encaixe o conjunto de rodas frontais no tubo correspondente empurrando até travar. Faça o mesmo com o outro conjunto de rodas.



Caso seja necessário retirar as rodas, pressione o pino trava e puxe para baixo.

PARA MONTAR AS RODAS TRASEIRAS

- 1 Encaixe os conjuntos de rodas traseiras nos tubos correspondente com os freios voltado para a parte de fora do carrinho empurrando até travar. O pedal de cor vermelha deve ficar na perna direita do carrinho.




Pedal verde


Pedal vermelho

PARA ENCAIXAR O PROTETOR FRONTAL

- 1 Encaixe os pinos do protetor frontal (C) nos tubos da armação em ambos os lados, ouve-se um clique ao encaixar.




- 2 Para retirar, aperte o pino (D) na parte de baixo dos tubos da armação e puxe o protetor para fora.



PARA ENCAIXAR A CAPOTA

- 1 A capota pode ser fornecida desmontada. Coloque a capota deslizando os encaixes (E) da capota nos respectivos alojamentos no chassi do carrinho, em ambos os lados.



- 2 Abaixe o encosto e cole os velcros laterais da capota em ambos os lados.



- 3 Finalize fechando o zíper na parte de trás da capota como mostra a imagem.



PARA USAR A CAPOTA

- 1 Para abrir a capota puxe-a até o final. Use os braços (F) para travar. Para fechar flexione para cima os braços (F) pelo centro.




PARA ALONGAR A CAPOTA

- 1 Solte a presilha na parte superior da capota e puxe a capota até o final.



PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

- 1 Para abaixar o encosto pressione as travas de ajuste (G) em ambos os lados, deslize o encosto até a posição desejada e solte as travas de ajuste.




- 2 Para subir o encosto basta empurrá-lo para cima.



ATENÇÃO!
Não faça ajustes na inclinação do encosto com a criança à bordo.


PARA USAR O APOIO DE PERNAS

- 1 Para abaixar o apoio de pernas pressione as travas (H) em ambos os lados e abaixe-o. Para subir o apoio de pernas basta empurrá-lo para cima.




PARA USAR OS FREIOS

- 1 O sistema de freios possui dois pedais, um vermelho e outro verde. Para frear o carrinho pressione o pedal vermelho do lado direito, automaticamente o pedal verde se levanta.



- 2 Para destravar o freio, pressione o pedal verde.



PARA USAR OS GIRATÓRIOS

- 1 Nas rodas frontais, levante as travas (em ambos os lados do carrinho) para travar.



- 2 Abaixee para destravar.



PARA USAR O CINTO DE SEGURANÇA


ATENÇÃO!

Use sempre o cinto de segurança. Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

- 1 Para abrir o cinto de segurança, aperte onde indicado pelas setas, conforme a foto.



- 2 Separe as presilhas. Se necessário solte as tiras superiores.



- 3 Acomode a criança e prenda-a com o cinto de segurança. Para isso, junte as presilhas até travar.



Obs.: Para ajustar o comprimento das tiras, deslize as presilhas (I).

ATENÇÃO!


Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

PARA FECHAR O CARRINHO


ATENÇÃO!

Para prevenir riscos de acidentes mantenha a criança afastada do carrinho para fechá-lo.


- 1 Com a capota fechada, levante o pedal (B) para destravar a armação.




- 2 Levante as travas (J) nas laterais das manoplas do cabo e empurre para frente para fechar o carrinho.



- 3 Feche a armação totalmente. A trava (A) fecha-se automaticamente, mantendo o carrinho fechado.



- 4 Para transportar o carrinho utilize a alça (J).



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: **www.burigotto.com.br**. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.
- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

www.burigotto.com.br
Email: info@burigotto.com.br

Burigotto

Grupo **Peg-Pérego**

BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara

CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil

Caixa Postal 1051 - CEP 13480.970

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994

www.burigotto.com.br - E-mail: info@burigotto.com.br

CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117