

MANUAL DO USUÁRIO

MODELADOR AUTOMÁTICO
MODELLARE 360° **MOD910**



cadence

Obrigado por adquirir o **Modelador Automático Modellare 360°, modelo MOD910**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar nele.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Nunca deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na tomada. Este produto deve ser conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto.
- Não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.



- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
- Não permita o contato do cabo elétrico com partes quentes ou objetos cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Utilize o produto somente com os cabelos secos. Se não estiver enxugue ou aguarde até que sequem.
- Quando o modelador for utilizado em um banheiro, desligue da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo que o produto esteja desligado.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Tome muito cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente o rosto, o pescoço e as mãos.
- Se o produto apresentar marcas de queda e/ou problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.




Atenção!

- *Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes. Não utilize-o no chuveiro ou piscinas.*



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



- ① Ponta-fria
- ② Tubo modelador (23mm de diâmetro)
- ③ Pinça
- ④ Controle de rotação automática (esquerda/direita)
- ⑤ Led indicador
- ⑥ Botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (1 - 150°C, 2 - 210°C)
- ⑦ Cabo giratório com plugue
- ⑧ Apoio para descanso
- ⑨ Mecanismo de abertura/fechamento da pinça



3 - UTILIZANDO SEU MODELADOR

Para utilizar seu modelador basta seguir atentamente os passos a seguir:

- [1] Coloque o modelador sobre uma superfície plana, apoie o modelador sobre o suporte de descanso;
- [2] Conecte o plugue na tomada;

- [3] Selecione a temperatura ideal para os seus cabelos com a ajuda do botão Liga/Desliga.

Recomendamos que nas primeiras utilizações você comece utilizando o modelador na temperatura 1 (150°C).

Assim que for se adaptando ao produto, você pode selecionar a temperatura ideal para modelar.



- [4] O aparelho iniciará o processo de aquecimento e, em poucos minutos, estará pronto para ser utilizado.
- [5] Certifique-se que os seus cabelos estejam totalmente secos antes de utilizar o modelador.
- [6] Desembarace os cabelos com um pente de dentes largos.
- [7] Separe os cabelos em mechas (largura máxima de 3cm)
- [8] Posicione a pinça com a frente para a mecha. Basta apertar o botão de rotação para a esquerda ou para a direita.
- [9] Acione o mecanismo de abertura da pinça (conforme a figura 1).
- [10] Coloque a ponta da sua mecha de cabelo entre a pinça e o tubo modelador. (figura 2)
- [11] Feche a pinça soltando o mecanismo de fechamento da pinça. (figura 3)



[Figura 1]



[Figura 2]



[Figura 3]



[12] Aperte o botão de rotação para a esquerda/direita e o tubo modelador gira automaticamente e enrola a mecha para o lado desejado.



Nota

Incline ligeiramente o modelador de forma que a mecha se enrola ao longo do tubo modelador e tenha o cuidado de mantê-la esticada enquanto estiver enrolando.

Tenha atenção ao enrolar as mechas para evitar que o tubo encoste em seu couro cabeludo, rosto e pescoço.

[13] Quando a mecha estiver enrolada, solte o botão de rotação.

[14] Deixe aquecer por cerca de 10 segundos.

[15] Para desenrolar, posicione o modelador na posição vertical.

[16] Sem puxar para baixo, aperte o botão de rotação inverso e desenrole até a metade da mecha.

[17] Pressione o mecanismo de abertura/fechamento da pinça e solte a mecha deslizando o modelador para baixo.



Atenção!

• Mesmo após desligar o produto, o tubo modelador pode continuar aquecido. Aguarde cerca de 20 minutos para que o produto esfrie completamente, aí então você pode guardar o seu modelador.



4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, certifique-se de que o modelador não esteja aquecido e desconectado da tomada.
- Mantenha o modelador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do modelador.
- Quando não estiver em uso, o modelador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



Atenção!

Nunca guarde o modelador enquanto o tubo modelador ou quaisquer outras partes ainda estiverem quentes.



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante o seu Modelador Automático Modellare 360°, modelo MOD910, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



ANOTAÇÕES





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 31122014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.