



**LG**

Life's Good

Guia do usuário

**LG**

**Hi-Fi Plus**

**com B&O PLAY**

AFD-1200

PORTUGUÊS

REV 1.1 BRA

Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2016

**Observação:** leia todas as informações com atenção antes de usar o LG Hi-Fi Plus para evitar danos ao produto e obter o melhor desempenho.

## Conteúdos

Visão geral do produto .....	3
Informações importantes sobre segurança.....	4
Componentes do produto.....	6
Descrição do produto.....	7
Conexões.....	8
Instruções.....	11
Especificações e recursos .....	13
Garantia limitada.....	14

## Visão geral do produto

O LG Hi-Fi Plus é um módulo de conversor de digital para analógico (DAC) Hi-Fi de 32 bits que pode ser encaixado na parte inferior do seu G5.

- Você pode desfrutar de um som Hi-Fi rico conectando seus dispositivos de áudio, como fones de ouvido e alto-falantes, a este DAC de 32 bits.
- O conteúdo de áudio de alta qualidade e 32 bits pode ser reproduzido como original.
- O LG Hi-Fi Plus pode aprimorar seu conteúdo de áudio existente, cuja qualidade é inferior a 32 bits, para torná-lo um som mais original.

## Informações importantes sobre segurança

- Use sempre produtos originais. Não utilize este produto para qualquer finalidade indevida.
- Usar ou conectar produtos que não são originais pode diminuir a durabilidade do produto ou causar uma explosão. Isso também pode danificar o produto e, com isso, anular a garantia de serviço.
- Se você inserir um módulo que não é compatível com o seu provedor de serviços, por exemplo, um módulo trazido de outro provedor ou em uma área que não é coberta por seu provedor de serviços, seu dispositivo pode não funcionar normalmente.
- Não desmonte o produto nem deixe nada se chocar contra ele. Isso pode causar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
- Aplicar pressão excessiva sobre o produto pode danificá-lo.
- Algumas funções deste produto poderão ser danificadas ou sua aparência pode ser alterada ou prejudicada, se ele for dobrado ou comprimido e não reparado imediatamente.
- Para evitar danos, tome cuidado para não deixar o produto em uma superfície dura ou submetê-la a choque grave.
- Mantenha o produto longe da água, álcool, benzeno etc.
- Não use ou armazene o produto em temperaturas extremas. Não deixe o produto sob a luz direta do sol por longos períodos de tempo. Isso poderá causar danos ou explosões.
- Não use álcool, benzeno, tiner ou detergentes para limpar o produto. Isso pode causar incêndios.
- Use um pano macio para limpar o produto.
- Não coloque o produto próximo de objetos de metal, como cordões, chaves, moedas, pregos ou relógios. No caso de um curto-circuito, há também o risco de explosão.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas e animais. Não coloque o produto na boca ou o submeta a choques graves. Há o risco de choque elétrico, explosão ou asfixia.

- Não conecte ou insira materiais condutores (peças de metal, grafites etc.) nos conectores.
- Não cubra ou embale o produto com um cobertor durante a utilização do produto.
- O produto pode ficar quente após um longo período de uso. Evite tocar no produto quando ficar quente, pois isso pode causar uma queimadura.
- Não descarte o produto como lixo doméstico. Isso pode causar incêndio ou danos ao meio ambiente.

## Componentes do produto



Tampa



Bolsa



Guia do usuário




LG Hi-Fi Plus



Cabo OTG  
(USB Tipo C a Tipo B)

- A tampa do LG Hi-Fi Plus está encaixada na unidade principal do Hi-Fi Plus quando embalado.
- Caso esteja faltando algum componente, entre em contato com o revendedor em que o produto foi comprado.
- Alguns itens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, dependendo das circunstâncias.
- A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, a fim de melhorar o desempenho.

## Descrição do produto




Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo das especificações do produto.


## Conexões

### Inserir a bateria

1 Alinhe as setas na bateria e no módulo, e conecte firmemente os terminais da bateria ao módulo.




2 Alinhe a bateria com a borda inferior e deslize cuidadosamente o módulo de volta no dispositivo.



- Nunca pressione o botão de ejeção do módulo enquanto estiver inserindo-o no dispositivo.
- Ao inserir a bateria no dispositivo, verifique se a bateria está conectada ao módulo.

## Remover a bateria

1 Pressione o botão de ejeção do módulo para ejetá-lo parcialmente do dispositivo.



2 Segure o meio do módulo ejetado e puxe-o para fora.



3 Segure a bateria e o módulo com as duas mãos e separe-os em um arco para fora (conforme indicado abaixo) para desconectar os terminais da bateria.




- Não desencaixe o módulo enquanto estiver em uso.
- Não encaixe o módulo na unidade principal se ele ficar solto ou desencaixar durante o uso.
- Tenha cuidado para não machucar suas mãos ou seus dedos ao encaixar ou desencaixar o módulo.
- Tenha cuidado para não se ferir com as bordas do produto ou do módulo.
- Verifique se a bateria e o módulo estão inseridos corretamente. Do contrário, o produto pode ser danificado ou não ligar.
- Não seguir as instruções deste guia do usuário pode danificar o produto.

## Instruções

- Este produto não funcionará normalmente se o G5 e a LG Hi-Fi Plus forem suportados por diferentes países ou operadores.
- Quando os fones de ouvido estão conectados ao LG Hi-Fi Plus, a comunicação de dados via USB não é disponibilizada. (Estão disponíveis recursos de Hi-Fi e carregamento, mas o recurso de carregamento em alta velocidade não está disponível.)
- Quando os fones de ouvido estão conectados ao LG Hi-Fi Plus, o áudio não pode ser ajustado em Configurações > Geral > Acessibilidade > Audição.
- Quando o LG Hi-Fi Plus estiver conectado ao G5, desconectar seus fones de ouvido do LG Hi-Fi Plus enquanto não estiverem em uso ajudará a reduzir o consumo de energia.
- Suporta áudio Hi-Fi de 384 Kbps. O consumo de energia aumentará ligeiramente quando este recurso estiver em uso.
- Todos os sons, exceto pelo toque e pelo alarme, serão bloqueados durante a reprodução de arquivos DSD (.dff, .dsf). Seu dispositivo vibrará se você receber alguma notificação.
- Se um fone de ouvido Bluetooth® estiver conectado durante uma chamada, o dispositivo Bluetooth® será usado para a saída de áudio. Se não houver um dispositivo Bluetooth® conectado, o fone de ouvido que estiver conectado será usado para a saída de áudio. Se os seus fones de ouvido estiverem conectados apenas ao Hi-Fi Plus, eles serão usados para a saída de áudio.
- Para ouvir rádio FM ou DMB (se for um modelo com DMB disponível), conecte um fone de ouvido à entrada na parte superior do G5 para servir como uma antena.
- Quando o LG Hi-Fi Plus for acoplado ao seu G5 enquanto os fones de ouvido estiverem conectados, qualquer voz e áudio externo serão gravados pelo microfone do LG Hi-Fi Plus ao gravar voz ou vídeos.
- A função chamada não é compatível enquanto você estiver usando fones de ouvido de 3 pinos.

- Você pode usar o recurso Hi-Fi em outros telefones que não o G5 usando cabos OTG etc.



Se você conectar dispositivos OTG a um LG Hi-Fi Plus que está conectado a um G5, os dispositivos OTG não serão reconhecidos (OTG não é compatível).

- Se o LG Hi-Fi Plus estiver conectado a um G5 vendido na América do Norte ou no Canadá, o fone não ligará.

### **Downloads de driver de PC**

- O LG Hi-Fi Plus pode ser conectado a um PC depois de baixar e instalar o "Hi-Fi Plus PC Driver.exe" no site da LG Electronics (Coreia: [www.lgmobile.co.kr](http://www.lgmobile.co.kr), Global: [www.lg.com](http://www.lg.com)).

### **Atualizações de firmware**

- Atualize o firmware com o download e a instalação do "Hi-Fi Plus Manager.exe" no site da LG Electronics (Coreia: [www.lgmobile.co.kr](http://www.lgmobile.co.kr), Global: [www.lg.com](http://www.lg.com)).
- A atualização do firmware também está disponível usando o aplicativo LG Friends Manager.

## Especificações e recursos

Tipo do USB	USB 2.0 (Tipo C)
Tensão	5V ± 10%
Consumo de corrente	220 mA (com entrada para fone de ouvido), 3 mA (sem entrada para fone de ouvido)
Entrada para fone de ouvido	4 polos/3 polos 3,5 pi
Áudio	Alto-falante e MIC digital
Pressão acústica	Pressão acústica 1 m 60 dB ↑ (100%) *Com base na carga completa
Antena	GSM/CDMA, WCDMA, LTE
Temperatura operacional	-20 °C ~ 40 °C
Dimensões/peso	73,9 x 43,9 x 7,4 mm / 23,6 g

## Garantia limitada

SUJEITA ÀS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA LIMITADA, A LG ELECTRONICS GARANTE QUE, À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO ORIGINAL PELO COMPRADOR E POR UM PERÍODO SUBSEQUENTE DE SEIS (6) MESES, ESTE PRODUTO NÃO APRESENTA DEFEITOS DE DESIGN, MATERIAL OU DE FABRICAÇÃO. CASO SEJA NECESSÁRIO EXECUTAR SERVIÇOS DE GARANTIA, DEVOLVA O PRODUTO AO REVENDEDOR QUE EFETUOU A VENDA OU ENTRE EM CONTATO COM O CENTRO DE CONTATO DA LG ELECTRONICS MAIS PRÓXIMO PARA OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.





[www.lg.com](http://www.lg.com)