

magicbaby

O presente é mágico.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Banheira - Capacidade máxima do suporte: 30kg
Sendo: criança até 10kg +20L de água

Filosofia Magic Baby

A infância é mais do que um período em nossas vidas. São as lembranças que nos acompanharão pelo mundo afora. A Magic Baby sabe a responsabilidade e o privilégio em participar de uma fase tão especial, para isso, criou uma linha de puericultura que segue os mais rígidos padrões de segurança e qualidade. Sugerimos que o produto seja usado para aproximar a criança dos pais sempre que possível. A hora do banho é um momento muito agradável para criança, elas costumam gostar muito do contato com a água e de brincar durante o banho. Esses momentos reforçam os laços com a criança. Aproveitem estes momentos!!

“ATENÇÃO! Guarde estas instruções para futura consulta”

“ATENÇÃO! Nunca deixe a criança sozinha na Banheira e sem a supervisão de um adulto.”

“ATENÇÃO! Não utilize a Banheira se houver algum elemento danificado ou em falta.”

“ATENÇÃO! Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar risco de asfixia.”

“ATENÇÃO! Assegure-se de que a Banheira esteja corretamente encaixada no suporte.”

“ATENÇÃO! Esteja ciente de piso molhado próximo a banheira.”

“ATENÇÃO! Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante.

A utilização de outros acessórios pode ser perigosa.”

“ATENÇÃO! Não pendure nenhum peso na Banheira.”

“ATENÇÃO! Em caso de dúvida entrar em contato com o fabricante ou o revendedor.”

“ATENÇÃO! Certifique-se que as pernas do suporte da banheira estejam corretamente abertos.”

Instruções de Montagem e Manuseio


Produto deve ser vendido na embalagem original lacrada por fita adesiva.

- 1 - Para abrir a banheira, afaste os pés do suporte.
- 2 - Para montar a banheira encaixe a banheira no suporte colocando as abas D1 e D2 apoiadas nos canos E1 e E2 do suporte. Certifique-se que ela fique muito bem encaixada.
- 3 - Encaixe o Porta Shampoo (A) na lateral de cima para baixo até ouvir um clique.
- 4 - Encaixe a mangueira na saída (B) da banheira e prenda o gancho (C) no tubo.
- 5 - Usar o Trocador (F) é fácil e prático, assim que acabar o banho, retire o bebê da banheira envolvendo-o em uma toalha, de forma que você faça normalmente. Segure-o firmemente em um dos braços e com a outra mão abaixe a tampa (se necessário peça ajuda). Em seguida, coloque cuidadosamente o bebê sobre a parte acolchoada do trocador.

IMPORTANTE: Não coloque mais que 20 litros de água na banheira, em especial quando a mesma estiver sobre o Suporte.
Esta medida equivale à aproximadamente: 12,5cm de profundidade com água e 6cm vazia.



- 6 - Coloque água fria e em seguida água quente até atingir a temperatura adequada.
- 7 - Ao esvaziar a banheira, é normal que fique um pouco de água, seque-a com um pano limpo e seco.



Instruções de Montagem e Manuseio




Usando a Banheira sem o Suporte

A Banheira deverá ser utilizada sem o Suporte (diretamente no chão do banheiro) quando a criança já for maior e conseguir ficar sentada sozinha.

- 1 - Solte a mangueira da saída (B) da banheira e do gancho (C) no tubo.
- 2 - Solte o Porta Shampoo (A) que está encaixado na lateral, pressionando as travas de baixo para cima.
- 3 - Retire a Banheira do suporte.
- 4 - Encaixe o pino (H) na saída (B) da banheira.
- 5 - Localize e solte o parafuso (J) embaixo da dobradiça do trocador, retire-o e solte todo o conjunto do trocador, então coloque o Acabamento (K) e aperte o parafuso. O Acabamento (K) e o pino (H) acompanham o produto dentro da embalagem.

ATENÇÃO

Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.



Instruções de Montagem e Manuseio

Mudando o Trocador de posição e Removendo o Colchão

Caso o usuário da Banheira sinta desconforto na utilização da mesma por ser destros ou canhoto, há a possibilidade de se inverter os lados de utilização desmontando-se e invertendo-se o trocador. Localize e solte os parafusos J embaixo da dobradiça do trocador e do acabamento, retire-os e solte todo o conjunto do trocador e o acabamento, inverta as posições e aperte os parafusos. Observe as imagens ao lado estão invertidas. Uma favorece o uso para destros e outra para canhotos. Veja qual a melhor posição para o seu usuário.

- 1 - Com o Trocador levantado, solte as linguetas do acolchoado que ficam presos em seus pinos em toda volta do trocador.
- 2 - Depois de soltar tudo, retire o acolchoado e efetue a limpeza.
- 3 - Para recoloca-lo, passe as linguetas pelas aberturas (G) e prenda em seus pinos em toda volta do trocador.



Recomendações Importantes

Atenção:

- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Sempre mantenha a criança afastada do produto na hora de fechá-lo, para evitar acidentes.
- Nunca transporte o produto com a criança nele.
- Nunca utilize perto de escadas, degraus ou pisos irregulares.

Recomendações Gerais

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico
• Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja macia em água morna com detergente neutro de pia (nunca desinfetante, álcool ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Limpeza das estruturas cromadas e pintadas
• Não usar desinfetantes, álcool, solventes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna com detergente neutro de pia (se necessário). Retirar o excesso de água e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.

• Quando levar o produto à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra, lavar bem as partes metálicas para evitar a corrosão.

Outros conselhos úteis

• Os produtos MagicBaby foram criados para dar todo o conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o bebê.
• Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. Alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.

'CUIDADO: A criança nunca deve ficar em pé na banheira.'

'CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada.'

'CUIDADO: Evite acidentes, use sempre o cinto de segurança.'

Modelo depositado. Patente Requerida.

magicbaby

MAGIC TOYS DO BRASIL IND. E COM. LTDA
CNPJ. 74.638.651/0001-48

RUA JOÃO RANIERI, 1.375 - BONSUCESSO
GUARULHOS - SP CEP.07177-120

TEL.:(11) 2436-3800 SAC.:(11)2436-3815
E-mail.: SAC@MAGICTOYS.COM.BR
SITE.: WWW.MAGICTOYS.COM.BR

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MagicBaby Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: www.magicbaby.com.br. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada. A MagicBaby se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.
- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela MagicBaby.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da MagicBaby ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo. A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados. A MagicBaby obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Assistências Técnicas

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS			
TELEFONE	CIDADE	EST.	E-MAIL
(19) 3406-6966/3601-6700	AMERICANA	SP	gidoioja@terra.com.br
(79) 3211-5242	ARACAJU	SE	imgalhaes47@ig.com.br
(31) 3201-0988/3222-9584	B.HORIZONTE	MG	edubringuedos@yahoo.com.br
(14) 3232-2434	BAURU	SP	FAX (14) 3232-2434
(61) 3274-6060	BRASILIA	DF	soscd@ig.com
(83) 3333-3833	CAMPINA GRANDE	PB	sosdosbrinquedos@ig.com.br
(19) 3304-1466/3304-5610/3235-1836	CAMPINAS	SP	peleubrinquedos@terra.com.br
(22) 2738-9199	CAMPOS	RJ	utidosbrinquedos@yahoo.com.br
(45) 3224-2703	CASCADEL	PR	caonhabicicletas@terra.com.br
(41) 3077-3194	CURITIBA	PR	pauloneitzke@hotmail.com
(32) 3236-1611	JUIZ DE FORA	MG	marcosibicas@hotmail.com
(19) 3654-7070	LEME	SP	contato@oficinadosbrinquedos.com.br
(82) 8328-9764	MACEIÓ	AL	autofy parklay@hotmail.com
(44) 3227-5389/3026-3089	MARINGÁ	PR	contato@sosbrinquedos.com.br
(51) 8366-7225	PORTO ALEGRE	RS	Assistenciainmagico@terra.com.br
(81) 3224-2785	RECIFE	PE	clinicaDOSbrinquedos@gmail.com
(16) 3610-9233	RIBEIRÃO PRETO	SP	gepelow@terra.com.br
(21) 2489-6249/2450-2454/fax 2489-6248	RIO DE JANEIRO	RJ	elefrotec395@elefrotec395.com.br
(71) 3321-2371	SALVADOR	BA	FAX - (71) 3329-2557
(13) 3301-5253	SANTOS	SP	marcollinlanzelotti@yahoo.com.br
(98) 3235-4450	SÃO LUIZ	MA	eletron.lina@ig.com.br
(11) 5093-4838/5041-6024	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br
(11) 2643-2630	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br
(11) 3167-5131/3078-6780	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br
(11) 3645-3005/3631-0515	SÃO PAULO	SP	helpnames@terra.com.br
(11) 2618-1682	SÃO PAULO	SP	sosclassebonecas@uol.com.br
(11) 2671-5802	SÃO PAULO	SP	sosclassebonecas@uol.com.br
(11) 2976-5394/2283-1034	SÃO PAULO	SP	sosclassebonecas@uol.com.br
(11) 4163-2777	SÃO PAULO	SP	joaosaa@terra.com.br
(27) 3289-5134/3491	VILA VELHA	ES	elefrodimas@click21.com.br

