

magicbaby

O presente é mágico.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Troninho - Para crianças a partir de 18 meses

Filosofia Magic Baby

A infância é mais do que um período em nossas vidas. São as lembranças que nos acompanharão pelo mundo afora. A Magic Baby sabe a responsabilidade e o privilégio em participar de uma fase tão especial, para isso, criou uma linha de puericultura que segue os mais rígidos padrões de segurança e qualidade. Sugerimos que o produto seja usado para integrar a criança à vida familiar sempre que possível. Ensinar hábitos de higiene pessoal é colaborar para formação da criança.

Modelo depositado. Patente Requerida.



Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

Usando o Troninho e Trocando a bateria do Chip Musical



ATENÇÃO

Não deixe que a criança apoie as costas na tampa do Troninho.

ATENÇÃO


Quando for fazer a limpeza geral do Troninho tenha cuidado para não molhar o chip musical. Se preferir, retire o chip musical.

- 1 - Levante a tampa e coloque a criança sentada sobre o assento (A).



- 2 - Após o uso, retire o recipiente (B) segurando pela aba frontal (C) puxando para cima, e descarte o conteúdo no vaso sanitário.

- 3 - Limpe o recipiente (B) com água morna e sabão ou detergente neutro. A limpeza das outras partes do Troninho podem ser feitas da mesma forma. Não use produtos químicos, solventes ou abrasivos. Utilize a esponja do lado macio para não danificar o produto.



- 4 - Para retirar o chip musical, localize as travas do botão (A) na parte inferior do assento, aperte as duas travas para dentro e empurre para cima até soltar a tampa.


- 5 - Retire o Chip Musical e com cuidado abra o chip e faça a troca das baterias. Faça a operação inversa para fechá-lo.

- 6 - Encaixe o Chip Musical no assento na posição indicada na imagem (B), e coloque o botão de volta.


Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

Usando como Redutor no vaso sanitário e Usando a Base como degrau Para crianças acima de 24 meses

- 1 - Desencaixe o assento (A) da base (B).




- 2 - Localiza as duas "Hastes de Regulagem" (C) existentes embaixo do assento, pressione-as para frente com as duas mãos e encaixe o assento do vaso sanitário.



Pressione nesse sentido

- 3 - Levante a tampa e coloque a criança sentada sobre o assento (A) do Troninho.

- 4 - Encaixe os pezinhos de borracha que vem na embalagem na aba da Base e vire-a para baixo para melhor aderência no piso. Não utilize a base sem os pezinhos de borracha para evitar que a base escorregue com a criança em cima.



ATENÇÃO

Certifique-se que a criança tenha um local de apoio para subir na base.

ATENÇÃO

Não deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

magicbaby

MAGIC TOYS DO BRASIL IND. E COM. LTDA

CNPJ. 74.638.651/0001-48

RUA JOÃO RANIERI, 1.375 - BONSUCESSO

GUARULHOS - SP CEP.07177-120

TEL: (11) 2436-3800 SAC: (11) 2436-3815

E-mail: SAC@MAGICTOYS.COM.BR

SITE: WWW.MAGICTOYS.COM.BR

Assistências Técnicas

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS				
TELEFONE	CIDADE	EST	E-MAIL	
(19) 3406-5996/3601-6700	AMERICANA	SP	ciclogia@terra.com.br	
(79) 3211-5242	ARACAJU	SE	imagalhães47@ig.com.br	
(31) 3201-0988/3222-9584	B. HORIZONTE	MG	edubrinquedos@yahoo.com.br	
(14) 3232-2434	BAURU	SP	FAX (14) 3232-2434	
(61) 3274-6060	BRASILIA	DF	soscd@ig.com	
(83) 3333-3833	CAMPINA GRANDE	PB	sosdosbrinquedos@ig.com.br	
(19) 3304-1466/3304-5610/3235-1836	CAMPINAS	SP	pelebrinquedos@terra.com.br	
(22) 2738-8199	CAMPOS	RJ	utidosbrinquedos@yahoo.com.br	
(45) 3224-2703	CASCAVEL	PR	cegonha.bicicletas@terra.com.br	
(41) 3077-3194	CURITIBA	PR	pauloneitzke@hotmail.com	
(32) 3236-1611	JUIZ DE FORA	MG	marcosbicas@hotmail.com	
(19) 3554-7070	LEME	SP	contato@oficinasbrinquedos.com.br	
(82) 3328-9764	MACEIÓ	AL	autotoy_parkplay@hotmail.com	
(44) 3227-3389/3026-3089	MARINGA	PR	contato@sosbrinquedos.com.br	
(51) 9386-7225	PORTO ALEGRE	RS	Assistenciaimad@terra.com.br	
(81) 3224-2765	RECIFE	PE	clnicadosbrinquedos@gmail.com	
(16) 3610-9233	RIBEIRÃO PRETO	SP	gepetow@terra.com.br	
(21) 2489-6249/24502454/fax-24896248	RIO DE JANEIRO	RJ	eletrotec395@eletrotec395.com.br	
(71) 3321-2371	SALVADOR	BA	FAX - (71) 3329-2557	
(13) 3301-5253	SANTOS	SP	marcolinoanzelotti@yahoo.com.br	
(98) 3235-4450	SÃO LUIZ	MA	eletron_line@ig.com.br	
(11) 5093-4838/5041-6024	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br	
(11) 2643-2630	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br	
(11) 3167-5131/3078-6780	SÃO PAULO	SP	emergencia@hospitaldasbonecas.com.br	
(11) 3645-3005/3631-0515	SÃO PAULO	SP	helpames@terra.com.br	
(11) 2618-1682	SÃO PAULO	SP	sosdasbonecas@uol.com.br	
(11) 2671-5802	SÃO PAULO	SP	sosdasbonecas@uol.com.br	
(11) 2976-9394/2283-1034	SÃO PAULO	SP	sosdasbonecas@uol.com.br	
(11) 4163-2777	SÃO PAULO	SP	joaosa@terra.com.br	
(27) 3289-5134/3491	VILA VELHA	ES	eletrodimas@click21.com.br	