MANUAL DE INSTRUÇÕES BERÇO PLUS





IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Advertências

Advertência: Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.

Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações

A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros. Antes de colocar o bebê no berço verifique se o mesmo está montado de forma correta e segura. Repita esta verificação periodicamente.

Como a altura da base do berço é ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima de sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa. Certifique-se de que todas as conexões de montagem estão sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.

Somente utilize o berço na 2ª altura com bebês de no máximo 3 meses ou 6kg, ou que ainda não são capazes de sentar ou movimentar-se.

Após esta idade, é indicada a utilização da 1ª altura (a mais baixa e mais segura). Sendo assim, destinada a bebês de até 24 meses ou 18 kg.

É essencial e indispensável remover o acessório para 2ª altura antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa. (1ª altura).

Somente utilize o colchão fornecido com o berço.

Não modifique, nem substitua nenhuma parte do produto pois acarretará em perda da garantia.

Nunca deixe o bebê sem a supervisão de um adulto.

Para evitar perigo de asfixia mantenha o saco plástico longe do alcance das crianças.


Advertência: Não permita que este berço seja utilizado por mais de uma criança por vez.

Não utilize no berço outros tecidos acolchoados como travesseiros, edredons e almofadas além dos que foram fornecidos pelo fabricante juntamente com este produto, evite o risco de sufocamento de seu bebê.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO. ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Este produto tem garantia de 120 dias contra qualquer defeito de fabricação. A Baby Style não se responsabiliza por danos provocados por montagem ou uso inadequado do berço.

Lista das Peças





O berço plus foi desenvolvido para atender as necessidades do bebê desde o nascimento

O acessório para colchonete eleva o colchonete para a chamada "segunda altura" a 50 cm do chão facilitando o trabalho dos pais colocando e tirando o bebê.

Peso Suportado: 18Kg

Montagem

Retire o berço da sacola e abra os fechos do colchonete e separe o berço.

Em seguida afaste as colunas do berço como na figura.



Mantendo o fundo elevado puxe as 4 laterais para cima até que travem.

Elas farão um som de "click".



Somente após o travamento das 4 laterais, empurre o centro do berço para baixo até que trave.



ATENÇÃO:

O berço somente estará pronto para o uso se a ordem de montagem for seguida rigorosamente. Se alguma das laterais não for travada o fundo do berço não abaixará.

Instalando o colchonete:

Uma vez aberto o berço, prepare o colchonete. Encontre no inferior do berço a abertura para inserir o colchonete. Insira o colchonete e feche a abertura utilizando o velcro.







Instalando a segunda altura:

Prepare as peças da segunda altura como demonstrado na imagem.

Em seguida localize a abertura na parte inferior do acessório de segunda altura e insira o colchonete. Em seguida insira os tubos macho e fêmea nas entradas no inferior do acessório de segunda altura. Vire o acessório de segunda altura agora já montado e encaixe-o no berço com os ganchos.













ATENÇÃO: O colchonete quando corretamente instalado tanto na primeira quanto na segunda altura nunca deverá estar visível e sim, estará coberto pelo tecido do chão do berço.

Instalando o trocador:


Junte o zíper que se encontra na lateral do berço com o zíper da lateral do trocador.



Em seguida encaixe no berço os ganchos plásticos que se encontram em ambos os lados do trocador como demonstrado na figura.



Para utilizar o trocador levante-o até que esteja totalmente apoiado no berço como demonstrado na figura.



ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança do trocador, este deve ser colocado ao redor da cintura do bebê e ajustado adequadamente. Nunca deixe o bebê sozinho sem a supervisão de um adulto. Peso máximo no trocador 11kg.

Montando o móbile:


Para montar o móbile, insira as hastes plásticas pelas duas pontas do tecido tecido e uma a outra utilizando o conector e em seguida encaixe nas laterais do berço.

(Conforme as imagens a baixo)




Desmontando o berço:

Retire todos os acessórios (Segunda altura, móbile, colchonete, trocador) e gire e puxe a manivela no fundo do berço levantando o fundo.



Em seguida aperte e abaixe cada uma das travas nas 4 laterais do berço.





ATENÇÃO:

Siga rigorosamente a ordem para a desmontagem. Nunca tente destravar os mecanismos do berço ou empurrar as travas para baixo sem antes levantar o fundo do berço, o mecanismo de trava poderá danificar-se.

Instruções de lavagem

Lavar tecido à mão com temperatura abaixo de 30 graus Utilize somente detergentes neutros Não utilize alvejantes Não utilizar máquinas de lavar e/ou secar Nas partes plásticas utilizar somente pano úmido Secar tecido à sombra

Sac

sac@babystylebrasil.com.br www.babystylebrasil.com.br (11) 3856-9063

Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila Santa Maria CEP 02561-000 - São Paulo - SP Distribuido por Tapuzim Comercial Ltda CNPJ 00.513.418/0001-00