

MANUAL DE INSTRUÇÕES CARRINHO JUNNE



MANUAL DE INSTRUÇÕES



**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR ESTE MANUAL PARA
EVENTUAIS CONSULTAS**

Introdução e instruções

Leia e compreenda as instruções de instalação.

- Não levante e nem carregue o carrinho aberto se a criança estiver sentada nele.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

- Não permita que a criança fique de pé dentro do carrinho.

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses, e com o peso de até 15 kg.

- Carrinho recomendado para crianças de até 3 anos de idade, o equivalente a 15 kg, aproximadamente.

- Este carrinho foi aprovado pela norma ABNT/NBR:14.389:2010

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.

- Não levar mais que uma (1) criança no carrinho.

- Inspecione regularmente os dispositivos de fixação, como: rodas, ajustes do assento e cinto de segurança, para assegurar-se que estão funcionando normalmente.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm.

ATENÇÃO: Não po-

dem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

ATENÇÃO: O peso máximo a ser colocado na cesta não deve exceder 4,5 kgs.

- Guarde estas instruções para futuras consultas.

- Ao fazer algum ajuste no carrinho, certifique-se que seu filho esteja a uma distância segura de qualquer peça que possa ferir-lo no processo.

ATENÇÃO: Sempre acione os freios quando o carrinho estiver esta-

cionado no momento de carregamento ou descarregamento.

- Certifique-se de que o carrinho está completamente aberto e todas as travas de segurança estão acionadas antes de colocar o seu filho no carrinho.

- Não suba com o carrinho em escadas ou escadas rolantes.

- Nunca aproxime-se de uma chama exposta com o carrinho.


- Acione a trava de posição de rodas dianteiras quando caminhando em superfícies desniveladas.

- Sempre siga as instruções do fabricante.

ESTAS INSTRUÇÕES EXPLICAM COMO MANTER, OPERAR E USAR SEGU-
RAMENTE ESTE CARRINHO.

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E ASSEGURE-SE
DE QUE SEJAM SEGUIDAS A TODA HORA.


Lista das peças



Instruções para montagem e uso

1. Abrindo o carrinho:

Deite o carrinho de modo que esteja apoiado na alça e na parte traseira do carrinho, como demonstrado na figura 1.




Puxe a alça do carrinho para cima até que esteja totalmente aberto. O carrinho fará um som de "click". Certifique-se de que o carrinho está travado.




2. Montando a bandeja:

Para montar a bandeja, insira as laterais da bandeja nos encaixes em ambos os lados do carrinho. Certifique-se de que está travada.





3. Encaixando a roda dianteira:

Encaixe a roda no eixo dianteiro do carrinho até que faça um som de "click".




4. Montando as rodas traseiras:

Monte as rodas traseiras no eixo utilizando os dois pinos de metal e as porcas do eixo. Encaixe o conjunto do eixo com as rodas na estrutura do carrinho, através dos soquetes localizados nos suportes de roda.




5. Montando o descanso para os pés:

O descanso de pés vem acompanhado de dois parafusos. Encaixe o descanso para os pés como demonstrado na figura abaixo e aperte os parafusos para afixar os descansos.




6. Ajustando o descanso dos pés:

Pressione as laterais do descanso de pés como demonstrado na figura abaixo e ajuste a altura que seja desejável.




7. Ajustando o cinto de segurança:

Sempre feche o cinto antes de usar o carrinho.
Para abrir, pressione o encaixe das fivelas e puxe.
Para fechar, encaixe as duas pontas das fivelas até ouvir um som de "click".




8. Ajustando o assento:

Para reclinar o assento, solte a tira usando a fivela e ajuste-a até a posição desejada.
Para colocar o assento numa posição mais vertical, empurre-o para frente com uma mão, e com a outra ajuste a fivela puxando-a para cima.




9. Ajustando as rodas:

Para controlar o movimento das rodas dianteiras pressione a trava vermelha nas rodas.
Para liberar levante a trava.
Para frear o carrinho pise no freio nas rodas traseiras.
Para liberar levante as travas.



10. Ajustando a capota:

Puxe a capota para frente ou para trás para abrir ou fechá-la.




11. Utilizando os freios:

Para acionar os freios pise na barra traseira dos freios, para liberar levante.

12. Fechando o carrinho:

Para fechar o carrinho levante as travas laterais em ambos os lados do carrinho e abaixe a alça até ouvir um som de "click".



Instruções de lavagem

- Lavar tecido a mão com temperatura abaixo de 30 graus.
- Utilize somente detergentes neutros.
- Não utilize alvejantes.
- Não utilizar máquina de lavar e/ou secar roupas.
- Na parte plástica utilize somente pano úmido.
- Secar tecido á sombra.

Garantia: 120 dias

SAC

E-mail: sac@babystylebrasil.com.br

Telefone: (11) 3856-9063

Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria

CEP: 02561-000 - São Paulo

Distribuido por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00

www.facebook.com/babystylebrasil

www.babystylebrasil.com.br