



MANUAL DE INSTRUÇÕES


MESA DE CHURRASCO GREGO

Imagens meramente ilustrativas.



MODELO
MCG - 1E - 016

MONTAGEM DA MESA



- 1.1- Desembale o produto com cuidado e retire todas as peças da embalagem.
- 1.2- Coloque o espeto e as bandejas na máquina como demonstrado na foto.
- 1.3- Após a instalação do gás faça o pré aquecimento dos queimadores infra vermelhos deixando-os ligados por cerca de 20 min.

INSTALAÇÃO



Utilize somente
válvula de gás
de baixa
pressão



Utilize braçadeiras nas pontas da mangueira para fazer a ligação entre a válvula e a entrada de gás da mesa. Após encaixar a mangueira aperte as braçadeiras utilizando uma chave de fenda ou Phillips.

5. CUIDADOS ESPECIAIS NA LIMPEZA

- 5.1 Evite o uso de esponjas com palha de aço, objetos pontiagudos ou produtos abrasivos na limpeza do seu aparelho, isso pode arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inox e da pintura. Pode também haver o acúmulo de partículas de aço que enferrujam e contaminam partes em aço inox.
- 5.2 Substâncias ou soluções ácidas como vinagre, sucos de frutas, ácidos em geral; soluções salinas, graxas, partículas de aço comum e detergentes não neutros podem causar manchas ou pontos de corrosão nas partes metálicas do carrinho.
- 5.3 Todas as películas de proteção do aço inox devem ser removidas no processo de montagem. Resíduos de cola que ficarem impregnados no aço inox durante o processo de retirada da película, podem ser limpos facilmente com uma bucha e detergente neutro (lembramos que a parte da bucha a ser utilizada é a amarela, nunca utilize o lado verde pois pode riscar o aço inox), e se ainda assim restou algum resíduo de cola pode-se utilizar um pano macio e aplicar álcool, o qual removerá todo o restante da cola.
- 5.4 O processo de limpeza deve remover todos os resíduos de materiais que foram utilizados, pois esses podem manchar ou corroer as peças do carrinho se ficarem por um período muito prolongado em contato com as mesmas e exposto a intempéries.

TERMO DE GARANTIA

A Armon assegura ao proprietário consumidor dessa mesa a garantia de 3 meses, referente ao prazo mínimo estabelecido por lei. Essa garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada Armon como sendo de fabricação.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



(17) 3546 2349

www.armon.com.br
armon@armon.com.br

R. Aracaju, 205/2 - Pq. do Colégio - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000



(17) 3546 3068

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.