


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual Band AC1200

Archer C50

Conectando o Hardware

Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador, e siga os passos 4 e 5 para completar a conexão física.




Configurando o Roteador

1. Conectando seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)


• Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo:



• Wireless

a Encontre o SSID (Nome de Rede) e a Senha Wireless impressos no rótulo na parte inferior do roteador.




b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações Wi-Fi do seu dispositivo smart, em seguida, selecione o SSID para acessar a rede.



2. Configurando o roteador utilizando um navegador


A Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Utilize **admin** para nome de usuário e senha e em seguida, clique em **Entrar**.

Aviso: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.



B Siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para completar a configuração inicial.


Aviso: Caso não tenha certeza de seu Tipo de Conexão WAN, favor clicar em Detectar automaticamente.



🌟 Aproveite a Internet !

Aplicativo Tether

O app Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu roteador.



- Bloqueie usuários indesejáveis de se conectarem à sua rede
- Altere configurações básicas de rede wireless
- Visualize informações sobre clientes conectados ao seu roteador.
- Configure o Controle dos Pais com período de acesso

Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play
- Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede.



Acese para download

Mais Funções

O roteador TP-Link possui uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de configuração do roteador <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o Manual do Usuário e www.tp-link.com.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP e serviço DNS automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, e vá para **Status** para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de configuração do roteador. Vá para **Rede > Clonar MAC**, clique em **Clonar endereço MAC** e em seguida clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador ao seu padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão **Reset** no painel traseiro do roteador, até que todos os LEDs acendam temporariamente.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, vá para **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, e clique em **Restaurar**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

- Consulte o FAQ > P3 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e fazer **Entrar**.

P5. O que fazer caso eu esqueça a senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento, e acesse **Wireless 2.4GHz** ou **5GHz > Segurança do wireless** para recuperar ou reiniciar sua senha Wi-Fi.

📞 Para suporte técnico e outras informações, favor visitar <http://www.tp-link.com/support>