


KIKOS


MANUAL DO USUÁRIO Remo Kikos 218CA



⚠ AVISO ⚠

Exercício em demasia pode apresentar um risco à saúde.
Consulte um médico antes de começar qualquer programa do exercício com este equipamento.
Se você sentir-se fraco ou com tonturas, interrompa imediatamente o uso deste equipamento.
Caso o produto não seja montado corretamente em conformidade com o manual pode oferecer risco de acidentes.
Manter crianças e animais de estimação longe do equipamento quando em uso.
Certificar-se sempre que todos os parafusos e porcas estão apertadas antes de cada uso.
Seguir todas as instruções de segurança neste manual.

[Vista Explodida]




[Lista de Peças]

NO.	NOME
1	Roller No.1
2	Limited pipe
3	Seat tube
4	Roller No.2
5	Seat base
6	Seat sofa plate
7	Oil cylindef
8	Rowing Pedestal
9	Rowing arm
10	Rowing Handle
11	Retractable Foot rack
12	Rotating shaft Rack
13	Pedal

[Etapas de montagem]

1. Fixe o pedestal do Remo no orifício de fixação na parte inferior do tubo do assento. Em seguida, aplique dois M8 *16 Winkelbolzen e dois espaçadores $\Phi 8$ para prender.
2. Instale o assento, colocando pela frente do tubo de ferro, em seguida, aperte-o com o parafuso.
3. Coloque o tubo retractable foot rack para dentro do tubo de base de remo, e fixe-o com dois parafusos M8.
4. Instale os braços direito e esquerdo do remo dentro do tubo na parte inferior da máquina do remo em ambos os lados, então prenda com dois parafusos de rosca M8.
5. Instale o medidor eletrônico, colocando a placa de fixação no furo two $\Phi 4$ no final da parte frontal do tubo. Em seguida, aplique dois parafusos M4*15 e duais porcas M4 e dois espaçadores $\Phi 4$ para fixar. Em seguida, conecte o medidor eletrônico.

[Instruções do Painel]



[Função]

Relógio: 12hrs Ajuste da hora, divididos em AM e PM.

Alarme: One time's set for lasting 1 minute alarm after user's pre-set.

Tempo:

Max. intervalo de tempo: 00:00 - 99:59 (tempo)

99:00 - 01:00 (tempo inverso)

Contagem: Max. Faixa de contagem: 0-9999; Recontagem após a contagem completa.

Tempo: faixa de ajuste: 0,125-9,875 sec.

[Operando o Painel]

1. Horário: Pressione o botão de reset para entrar no modo configuração, então pressione primeiro para definir "hora", pressione mais uma vez para definir "minutos", então pressione mais uma vez para terminar configuração..
2. Função de alarme: Pressione o botão "Reset" para entrar neste modo. A definição deste processo é o mesmo que a configuração acima.
3. Função de tempo: Use diretamente o botão "set". Variando: 01:00-99:00. Pressione o botão "RESET" para reiniciar. Pressione "ST / SP" para iniciar ou parar.
4. Função de contagem: Use "SET" para definir, o intervalo é de 10-9990; pressione o botão "RESET" para reiniciar.
5. Função Tempo: Use "SET" para definir, o intervalo é 0,125-9,875. Pressione o botão "RESET" para reiniciar. Pressione "ST/SP" para iniciar ou parar.

[Instruções de Uso]

O usuário deverá sentar no banco com os pés no pedal, então deverá colocar o cinto. Usando as mãos, deverá segurar nos braços do equipamento; Empurre para trás, para iniciar o exercício; Agora o banco vai deslizar. Então circulando remo de volta para retomar a posição inicial. O assento retomar a sua posição pela força exercida nas pernas. Este será um processo de pleno exercício.

Principais músculos exercitados: músculos dos braços, músculos das pernas, músculos do peitoral, músculo da cintura.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Kikos** garante os produtos relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Garantia da Estrutura - 90 dias legal e 640 dias contratual
Garantia de Mão de obra, Motor e demais partes - 90 dias legal e 275 dias contratual

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma :

90 dias de garantia legal + 90 dias de garantia contratual: Pintura, Mantas, Eixos e Rolamentos ;

90 dias de garantia legal: Peças plásticas, Escova do motor, Correias, Cinta de freio, Correntes, Cabo de aço, Estofados, Acabamentos de espuma e Manoplas emborrachadas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação.

O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.

Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;

- Utilização do equipamento ao ar livre;

- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;

- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;

- Aplicações de forças e pesos demasiados;

- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;

- Lubrificação incorreta do equipamento;

- Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;

- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;

- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;

- Remoção ou modificação do número de série;

- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;

- Manutenção prévia com peças não originais;

- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;

- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.
Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos

A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: assistencia@kikos.com.br, ou pelo site: www.kikos.com.br

Nota

Fiscal:

Produto: _____

DADOS DO CLIENTE:

Nome: _____

Endereço: _____ **CEP:** _____

Cidade: _____ **Est.:** _____ **Tel.:** (____) _____ **Cel.:** (____) _____

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

Assistência Técnica Matriz Kikos
Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: assistencia@kikos.com.br
www.kikos.com.br

