MANUAL DO USUÁRIO

VENTILADOR WINDY

VTR500



cadence

[M00 | 04072013]

Obrigado por adquirir o Ventilador VTR500, um produto de alta tecnologia, seguro, eficiente, barato e econômico. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para futuras consultas.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Use este ventilador somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem danificar o produto ou causar acidentes.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- O produto não deve ser utilizado em áreas desabrigadas ou com incidência direta da luz do sol.
- Verifique pela etiqueta de identificação se a tensão (voltagem) de seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento pelo possível manuseio dos mesmos.
- Antes de ligar seu ventilador, certifique-se que ele esteja montado corretamente (vide montagem passo-a-passo na embalagem).
- É recomendável estar calçado ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
- Sempre utilize o ventilador em superfícies planas e secas.
- Evite utilizar adaptadores e extensões elétricas. Prefira sempre conectar o produto diretamente em uma tomada em boas condições.
- Em locais altos, como mesas e estantes, certifique-se que o produto ou seu cabo de força não estejam ao alcance de crianças.
- Certifique-se que o ventilador esteja afastado de materiais que possam ser sugados pela parte traseira da hélice, como cortinas e lençóis.
- Se o cabo de força estiver torcido, destorça-o antes de utilizar.

- Este aparelho não é recomendado a ser utilizado por pessoas com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas.
- Não utilize o ventilador próximo a fontes de água, como piscinas ou chuveiros. Mesmo desligado, existe o risco de curto-circuito no caso do produto ser atingido por água.
- Evite deixar o cabo de força em locais como corredores e de constantes passagens de pessoas, eliminando o risco de tropeços e possíveis acidentes.
- Mantenha o ventilador e o seu cabo de força distante de superfícies cortantes ou de altas temperaturas.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de força. Desconecte o ventilador da tomada sempre segurando pelo plugue.
- Não transporte, eleve ou movimente o produto pelo cabo de força.
- Se o cabo de força, ou qualquer outra peça do produto apresentar danos ao ser retirado da embalagem, procure uma assistência técnica autorizada Cadence e solicite a troca do mesmo pelo fabricante.
- Não utilize o ventilador sem o gabinete do motor ou sem as grades de proteção da hélice.
- Caso o ventilador venha a sofrer queda e apresentar mal funcionamento, não insista em utilizá-lo. Procure uma assistência técnica autorizada Cadence e encaminhe-o à mesma.
- Para proteção contra choques elétricos, não imergir nenhuma parte do produto em água ou em quaisquer outros líquidos e não borrifar líquidos no ventilador.
- Nunca manuseie o aparelho ou o cabo de força com as mãos molhadas.
- Desconecte o plugue da tomada antes de realizar a limpeza do seu ventilador.
- Não utilize peças e acessórios que não sejam originais da Cadence, pois poderão ocorrer danos ao produto ou comprometer a segurança dos seus usuários.
- Evite o contato com as hélices do ventilador. Mantenha sempre os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto.

Atenção

- Nunca tente colocar o dedo ou outro objeto na hélice do ventilador, mesmo que ele esteja desligado.
- Nunca utilize qualquer objeto para reduzir a velocidade da hélice, isto pode danificar o produto e/ou causar acidentes

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DO SEU VENTILADOR





1	Conjunto Ventilador
2	Base
3	Porca Triângulo
4	Limitador de inclinação
5	Cordão elétrico com plugue

3 MONTAGEM

- A montagem passo-a-passo do seu VTR500 se encontra impressa na própria embalagem do produto.

4 UTILIZANDO O SEU VENTILADOR

[00]	Posicione o produto sobre uma superfície firme e seca.
[01]	Conecte o plugue a uma tomada.
[02]	Selecione uma velocidade e gire o botão de acionamento

0	Desligado
III	Velocidade alta
II	Velocidade média
I	Velocidade baixa



4 UTILIZANDO SEU VENTILADOR

Ângulo de inclinação

• Para alterar a posição vertical do ventilador é muito simples: o ventilador VTR500 Cadence conta com a porca triângulo de fácil rosqueamento. Basta afrouxá-la para ter o controle da inclinação do ventilador. Após a inclinação desejada atingida, basta reapertá-la até obter firmeza novamente.



5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Certifique-se de que o ventilador está na posição 0 (desligado). Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza. Use um pano macio ou um pincel seco para limpar o ventilador.

• Quando não estiver em uso, o ventilador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças, preferencialmente envolto em plástico ou na própria caixa de papelão do produto.

Atenção

• Não imergir o ventilador na água e nunca permitir que a água entre no gabinete do motor.

• Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Ventilador Windy Cadence, modelo VTR500, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.