Montar é Fácil



Ventilador 30 cm e 40 cm

Sequência para Montagem

1 - Insira o **cabo plugue** 1 que sai da lateral do **pedestal** 2 no furo da **base** 3 , puxando-o para fora. Utilizando um local fixo e plano, apóie a **base** 3 e encaixe o **pedestal** 2 na mesma até que fique fixo. Observe a marcação de encaixe na parte inferior traseira do pedestal.

2 - Posicione os dois **furos laterais** 4 da **grade traseira** 5 nos **pinos guias** 6 e empurre a mesma primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que todas fiquem totalmente encaixadas. Os pinos guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.

3 - Encaixe a **hélice** 7 e o **botão da hélice** 8 no **eixo do motor** 9, e rosqueie este último no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem fixa.

4 - Posicione a **grade dianteira** 10 , alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca **Mondial** deverá ficar em posição de leitura (horizontal).

M.K. Eletrodomésticos Ltda
Estrada da Volta, 1200
Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA
CEP 44245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Seg. à sex. das 8h00 às 20h00
Sáb. das 8h00 às 18h00

O tipo de grade dianteira irá variar conforme modelo do produto.

09/12 Rev. 01