Limpeza e Manutenção

Certifique-se que o Turbo Circulador maXXimos foi desconectado da tomada.
Retire os parafusos da grade traseira e clique na alça superior (1) para remover a grade.
Limpe o circulador somente com um pano ou flanela levemente umedecido com água ou água e sabão neutro e então seque.
Certifique-se que as partes estão limpas e secas antes de montar.

IMPORTANTE: Nunca utilize nenhum tipo de produto químico, detergente ou álcool.

Guia de Defeitos

GUIA DE DEFEITOS		
Problemas	Causas	Solução
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato
	O cabo de força não está corretamente encaixado	Repita a operação de encaixe
Vibração excessiva	Local de apoio irregular e/ou desnivelado	Colocar aparelho em local adequado

⚠ Cuidado

Nunca expor o produto a água ou qualquer outro líquido.
Manter fora do alcance de crianças.
Nunca utilize produtos abrasivos ou álcool para a limpeza do produto.
Nunca operar o aparelho com mãos molhadas. Preferencialmente só utilize o produto com os pés calçados com solado de borracha ou material isolante
Antes de ligar seu aparelho à rede elétrica, verifique a voltagem da tomada.

Garantia

Este produto possui 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (quedas de raio, inundações, umidade, etc.). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela **SPIRIT**. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A **SPIRIT** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos **SPIRIT** são exclusivamente de uso doméstico.

Informações Técnicas

Voltagem .....127V / 220V 60hz
Potência .....128W (127V) / 132W (220V)
Classe climática: T

SAC
0800 095 9208 | contato@myrspirit.com.br

SPIRIT

Obrigado por ter lido este manual

Turbo Circulador

maXXimos

SPIRIT



Para prevenir danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Introdução

O Turbo Circulador maXXimos é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente todas as recomendações e instruções sobre o uso do produto, contidas neste manual.

Precauções Importantes

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.
Este aparelho é apenas para uso doméstico.
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.
Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue e nunca pelo fio.
Proteja as crianças de perigo. nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar o aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado.
Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a um serviço autorizado **SPIRIT.**
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
Não use o circulador na presença de explosivos ou gás inflamável.
Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares. Utilize somente acessórios originais.
Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiências e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Evite contato com a hélice do circulador. Não utilize o aparelho ao ar livre.
Não use o circulador caso sua carcaça seja removida ou danificada.
Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidente ao usuário.

O Produto

O Turbo circulador maXXimos é um circulador de última geração.
É prático, potente e silencioso, concebido para melhorar seu bem-estar ao máximo. Possui 40cm de diâmetro, 3 níveis de velocidade, 5 posições, ajuste pressionando os cliques no controle de inclinação (6), grade difusa para maior circulação do ar (3).
Seu design combina robustez, e leveza, tornando-o perfeitamente adequado a todos os ambientes.
Conheça detalhadamente seu produto.

1. Alça superior
2. Grade traseira
3. Grade frontal
4. Controle de velocidade
5. Cobertura do motor
6. Controle de inclinação
7. Base
8. Pés apoio

3 velocidades 150W

O seu Turbo Circulador maXXimos vem totalmente montado. Basta ligar na energia e começar a usar.

Utilizando o Produto

1. Coloque-o em um local seco, limpo, estável e afastado de qualquer calor.
2. Desenrole o cabo de força.
3. Verifique se a voltagem do local de uso é a mesma do produto.
4. Conecte o cabo de energia.
5. Gire o controle de velocidade até o nível desejado.

Controle de Velocidade

O Turbo Circulador maXXimos possui 3 velocidades distintas, sendo o fluxo de ar maior no número "3" e diminuindo gradualmente nas outras velocidades.
Gire o controle de velocidade para ligar ou desligar o aparelho.
Para selecionar a velocidade, gire o controle até a velocidade desejada (1, 2, ou 3).

Controle de Inclinação

IMPORTANTE
Este ajuste deverá ser realizado com o aparelho desligado.

O Turbo Circulador maXXimos possui inclinação vertical regulável.
Para ajustar, pressione o controle de inclinação (6) até ouvir um clique. Incline o circulador até a posição desejada até ouvir outro clique de fixação. Certifique-se de que o circulador está firme.



Aperte o botão do controle de inclinação, até ouvir o clique e selecione a posição desejada.