

Manual de Instruções

Athena

Ref. 1290



Galzerano

O lugar do seu bebê.

COMPONENTES



- 1 - Cabo;
- 2 - Bandeja Frontal;
- 3 - Perna Dianteira;
- 4 - Pedana;
- 5 - Conjunto de Rodas Dianteiras;
- 6 - Conjunto de Rodas Traseiras;
- 7 - Perna Traseira;
- 8 - Bandeja Superior;

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1



Para abrir o carrinho, solte a trava e erga-o puxando pelo cabo (fig.1 e 2).
Empurre o cabo para baixo certificando-se que o carrinho encontra-se travado.



Para instalar as rodas dianteiras, pegue um dos cavaletes dianteiros e instale-o na ponta do tubo de uma das pernas dianteiras (fig.3). Certifique-se que a mesma encontra-se travada no tubo, tentando puxá-la para remover, e instale o outro cavalete dianteiro na outra perna dianteira seguindo os mesmos procedimentos.

Para retirar as rodas dianteiras aperte o botão vermelho atrás dos cavaletes e puxe-as para baixo (fig.4).

Para instalar as rodas traseiras, primeiramente monte o eixo traseiro: em cada uma das extremidades coloque 1 roda, 1 arruela e 1 grampo metálico. Verifique se está corretamente montado, tentando puxar as rodas para fora. Coloque a calota (fig.5) e repita o processo na outra extremidade do eixo. Vire o carrinho, deixando as pernas traseiras voltadas para cima. Posicione o conjunto de rodas traseiras de modo que o breque fique voltado para fora (na mesma direção do cabo do carrinho) (fig.6). Pressione o conjunto de rodas traseiras sobre o tubo, até que a trava esteja firmemente presa.

Puxe o conjunto para cima para certificar-se que está corretamente instalado.



Para instalar a bandeja frontal, alinhe-a com a dobradiça do carrinho e aperte as travas em ambos os lados para dentro, até ouvir um 'click', indicando que encontra-se travada (fig.7).

Para instalar a bandeja superior, posicione-a sobre o tubo do cabo, alinhando os pinos metálicos de forma que fiquem firmemente encaixados (fig.8).

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

INSTRUÇÕES DE USO

2



Para ajustar o encosto, puxe para cima a trava de ajuste do encosto e regule-o na posição desejada (fig.1). O encosto pode ser regulado em 3 posições.

CUIDADO: Retire a criança antes de regular o encosto.

Para ajustar as rodas dianteiras, levante a trava vermelha de direção dos cavaletes dianteiros para liberar as rodas, que girarão livremente.

Aperte para baixo a trava vermelha de direção dos cavaletes dianteiros para travar as rodas, as quais farão com que o carrinho seja movimentado em linha reta (fig.2).

Para frear o carrinho, com o pé aperte para baixo o tubo do freio traseiro, travando-as (fig.3). Levantando o tubo do freio traseiro para cima as rodas são liberadas (fig.4).



Para colocar o cinto de segurança, insira cada uma das linguetas na fivela até que trave, quando ouvirá um «click». Passe as tiras abdominais pela peça plástica localizada na lateral do encosto, em ambos os lados (fig.6), ajustando assim as tiras abdominais e verticais, ajustando as fivelas.

Para remover o cinto, aperte o botão vermelho no corpo do fecho e retire as linguetas da fivela (fig.5).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que não possa soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fique confortável.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.



Para regular a capota, puxe-a para frente ou para trás (fig. 7).

Para ajustar a extensão do assento, aperte simultaneamente as travas vermelhas localizadas em cada lado da extensão do assento e ajuste-a à posição desejada (fig.8). Verifique se ambos os lados estão na mesma posição.

Antes de fechar o carrinho, remova objetos do cesto e

bandejas, feche a capota e coloque o assento na posição totalmente deitado.

Freie o carrinho pressionando os breques para baixo (figura 3 quadro 2); Prenda as rodas giratórias dianteiras, deixando-as fixas (figura 2 quadro 2);

Segure o cabo com sua mão direita e com o polegar empurre o botão superior para a esquerda, e mantendo-o empurrado pressione com os outros dedos a alavanca vermelha localizada na parte inferior do cabo (fig.9), empurre o cabo para baixo e o carrinho começará a fechar (fig.10).

Prenda a trava de fechamento de segurança (fig.11).

INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO

3



O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.

O conjunto de adaptador do dispositivo de retenção acompanha o dispositivo de retenção (cadeira de carro) Piccolina ref.8140 (fig.1).

Instale o suporte do adaptador (fig.2) em cada lado da lateral do carrinho em seu encaixe, deslizando-o até ouvir um "click" (fig.3).

Instale os adaptadores do dispositivo de retenção (cadeira de carro) inserindo-os em cada um dos lados da estrutura e aperte-os até ouvir um "click" sinalizando que encontram-se travados. Respeitando cada um do seu lado (Direito/ Esquerdo)(fig.1 e 4)

Posicione o dispositivo de retenção com o encosto voltado para a frente do carrinho. Instale-o encaixando o seu adaptador (da cadeira de carro) no suporte existente na lateral do carrinho (fig. 5). Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Verifique que o encaixe da parte inferior do dispositivo de retenção (cadeira de carro) esteja encaixado na bandeja frontal (fig.6). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.

Para remover o dispositivo de retenção, levante simultaneamente as travas inferiores do adaptador puxando-as para cima (fig.7) e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro).

Para remover o suporte do adaptador do dispositivo de retenção, desencaixe-o da lateral do carrinho de forma inversa a sua colocação, conforme explicado na figura 3.

Produzido na China com exclusividade para:



Galzerano

O lugar do seu bebê.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em

combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Piccolina ref.8140;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho ou do dispositivo de retenção;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter os sacos plásticos longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetida a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar em posição plana

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030 • Fax: (19) 3404.3031
SAC 0800.7730330