

Manual de Instrução



Cadeira de Retenção para Auto
modelo 105

Grupo 0+ - para crianças até 13kg

Atenção: Guarde este manual para futuras consultas.



Parabéns por adquirir a cadeira de retenção para auto 105 Baby Style, segurança, conforto e qualidade. Para garantir que seu filho receba toda a proteção que a cadeira possa oferecer, favor leia e siga corretamente as instruções do manual.

ATENÇÃO:

Esta cadeira foi homologada no grupo 0+. É aprovado para transporte em automóveis para crianças com peso até 13 kg.

Siga todas as instruções deste manual, para que a criança tenha a maior proteção possível.

O veículo deve estar equipado com cinto de segurança de três pontos estático com retrator.

Não utilize este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com air bag.

A cadeira de retenção deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel, virado para o encosto do banco, a criança deve estar sempre presa pelo cinto de segurança da cadeira.



Verifique se o cinto está ajustada de maneira correta no corpo da criança.

Não utilize este equipamento se o mesmo já foi submetido á um acidente ou impacto violento.

Nunca deixa a criança na cadeira de retenção sem a supervisão de um adulto.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante a o uso cotidiano do veículo, não fique preso por um assento móvel ou a uma porta do veículo. Podendo também ser guardado no porta malas

Nunca adquira uma cadeira de retenção de segunda mão, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que a cadeira foi submetido anteriormente.



Nunca efetue qualquer modificação no dispositivo de segurança, o conjunto de componentes da cadeira de retenção foi testado e aprovado, sendo assim o responsável por qualquer alteração na cadeira descaracterizando as condições de certificação afetará a segurança da criança.

Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou em um equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma, ele estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Um dos grandes objetivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado á criança.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.



É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda o fabricante deve deixar claro até quando (idade e altura do bebe) este adaptador deve ser utilizado.

Este é um dispositivo de retenção para crianças de categoria “universal”.Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carro.

A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.

Em caso de duvida consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.

Atenção!

Caso a sua cadeira se adapte ao carrinho de bebê, olhe as instruções do carrinho para como adaptar a cadeira ao carrino.

Conhecendo o produto:



Instalação:

Atenção: Instalação da cadeira somente com cinto de segurança de três pontos.



Fig. 1

Coloque a cadeira de retenção no banco de trás do automóvel voltada para o movimento contrário do veículo.



Fig. 2

Passa a tira abdominal do cinto do carro pelas 2 linguetas laterais da cadeira.



Fig. 3

Passa a tira diagonal do cinto do carro pela lingueta atrás da cadeira de retenção.



Fig. 4

Encaixe o cinto no gancho localizado na parte traseira da cadeira.



Verifique se a mini cadeira realmente foi instalada corretamente.

Ajustes do cinto de segurança da mini cadeira.



Para alongar o cinto aperte o botão e simultaneamente com a outra mão puxe o cinto para baixo.



Para reduzir o tamanho do cinto puxe o cinto localizado próximo as pernas do bebê.



Encaixe os cintos e pressione na fivela, para soltar aperte o botão.



Para aumentar o tamanho do cinto de segurança do bebê é necessário solta-lo da fivela localizado na parte traseira da cadeira, regular a altura desejada e instalar novamente.



Para ajustar a alça da mini cadeira, aperte os dois botões simultaneamente e gire a alça para trás.

Instruções de lavagem:

Lavar tecido a mão, temperatura abaixo de 30 graus.

Utilize somente detergentes neutros.

Não utilize alvejantes.

Não utilizar máquina de lavar e secar roupas.

Na parte plástica da cadeira e cinto usar pano úmido.

Secar tecido á sombra.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Em caso de problemas ou necessidades de assistência para o produto, por favor entre em contato com o nosso serviço de atendimento.

DISTRIBUIDO POR:

TAPUZIM COML. LTDA

AV. MONTE CELESTE 230

VILA S. MARIA

SÃO PAULO -- S.P.

C.N.P.J.00,513,418/0001-00

FONE: (11) 3856-9063