## BRASTEMP Gourmand



micro-ondas de embutir

manual do consumidor

# BRASTEMP Gourmand

Bem vindo à linha Brastemp Gourmand. Nossa idéia quando desenvolvemos esta linha foi de incentivar a inspiração, a criatividade, a celebração para aqueles que gostam de se aventurar na cozinha e proporcionar momentos descontraídos no melhor lugar da casa.

Agora que você já tem um produto Brastemp Gourmand, siga essa receita infalível:

Pique o stress, misture criatividade, tempere com ousadia, junte bons amigos e... Boas risadas!

Desejamos muito sucesso com o seu novo micro-ondas!

## Todas as informações você encontra aqui



01 segurança	5
02 Conhecendo seu micro-ondas	10
03 Instalação	13
Recomendação prévia de confi do nicho	ecção
Requisitos para a instalação	14
Ferramentas e Peças	
Ferramentas:	
Peças fornecidas:	
Nicho	
Instalação elétrica	
Necessidades	
Recomendações	15
Procedimento de instalação	
Preparação do nicho	
Preparação do produto	
Colocando o produto no nicho	1
Fixação do produto no nicho	
Teste de uso Montagem do prato giratório	
Testando o micro-ondas	
04 Uso do micro-ondas	20
Ajuste do Relógio	
Programando o Timer	20
Proteção de aquecimento	
Bloqueio das teclas	2
Grau de cozimento (apenas nas	s fun-
ções automáticas)	2
Mensagens	2
Resfriamento	2
Atalhos	
Ligar/desligar	
Alterar as definições	
ldioma	24
Ajuste do relógio	24

Ajuste do som	25
Luminosidade	25
Eco	
Durante o cozimento	
Timer de cozinha	26
Cozinhar e aquecer com	
micro-ondas	
Função Jet Start	
Função Crisp	
Função grill Seleção do nível de potência	
Função Grill+MO	
Seleção do nível de potência	
Função Descongelamento	
Manual	32
Função Jet Defrost	
(descongelamento rápido)	32
Funções Especiais	
Função Aquecimento Especial	
Função Crisp Especial	
Função vapor especial	
Tampa	
Recipientes Cozinhar legumes	
Cozinhar arroz	
Receitas	
05 Manutenção	
06 Soluções para a maioria	
dos problemas	47
07 Dados técnicos	49
08 Questões ambientais	50
09 fale com a Brastemp	51
10 Termo de garantia	52

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



## 01 segurança

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

#### A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:



Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas <u>imediatamente</u>.



Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

- Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, como:
  - Equipe de áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casas de campo;
  - Por clientes em hotéis, pousadas e outros ambientes residenciais:
  - Leito e ambientes tipo café da manhã.

- Leia atentamente este manual antes de começar a operar o micro-ondas.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Cuidado: se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.

- Cuidado: é perigoso para qualquer pessoa que não seja qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolve a remoção da cobertura que dá proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
- Cuidado: líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis de explodir.
- Cuidado: partes acessíveis podem tornar-se quentes durante o uso, mantenha as criancas afastadas.
- A primeira instalação do seu forno de micro-ondas deve ser feita por um técnico treinado e certificado pela Brastemp seguindo as informações descritas neste manual. Esta instalação é gratuita dentro de 12 meses após a compra.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes e evite deixá-lo pendurado.
- Antes da instalação, verifique a voltagem (tensão) do micro-ondas. O forno de micro-ondas não é "Bi-Volt".
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Só permitir que as crianças usem o forno sem supervisão, quando as instruções adequadas foram dadas para que a criança seja capaz de usar o forno de uma forma segura e entenda os perigos do uso indevido

- Seu micro-ondas deve ser utilizado somente por pessoas que conheçam todos os procedimentos e cuidados descritos neste manual de instruções. Certifique--se de que sejam capazes de operar o micro-ondas de modo seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. Ensine corretamente todas as funções e passe as instruções de segurança contidas neste manual.
- Durante o uso o aparelho torna-se quente. Devem ser tomados cuidados para que se evite o toque em elementos de aquecimento no interior do forno.
- O uso de acessórios não recomendados pela Brastemp pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
- Não ligue o micro-ondas se ele estiver vazio. Isto danificará o aparelho.
- Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório que acompanha o produto.
- Não utilize o micro-ondas se o cabo de força, o plugue ou o próprio aparelho estiverem danificados. Entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.
- Ao retirar os alimentos de dentro do micro-ondas, use sempre luvas térmicas para evitar queimaduras.
- Não utilize o forno para secar roupas ou guardar utensílios, pães ou alimentos.
- Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do micro--ondas
- Ao usar o micro-ondas, se você observar fumaça, ou retire o plugue da tomada. Mantenha a porta fechada para conter gualquer chama.
- Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se a ebulição repentina



do líquido devido às características do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás ou num cooktop elétrico, no forno micro-ondas não há formação das bolhas características da fervura. Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à temperatura de ebulição (100 °C) e pode vir a ter uma ebulição repentina quando o recipiente for manipulado para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo do micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar sólidos solúveis, como café, ao líquido muito auente.

- Alimentos inteiros com pele, casca ou membrana, como tomate, batata, linguiça, salsicha, pimentão, beringela, etc., devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso contrário, esses alimentos poderão explodir.
- Embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas, pois podem explodir.
- Ovos sempre devem ser cozidos com a casca e com a gema furada. Ovos já cozidos, mesmo sem casca, devem ser cortados para serem reaquecidos. Se esta recomendação não for seguida, os ovos poderão explodir.
- Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, etc, não devem ser aquecidos por muito tempo, pois poderão incendiar-se.
- Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM

- DISTRIBUÍDO no alimento, pode provocar queimaduras!
- Não refogue os alimentos diretamente em óleo ou gordura e nem utilize quantidades superiores àquelas indicadas nas receitas deste manual.
- Não coloque mamadeiras com bico no micro-ondas, pois a mesma pode explodir devido ao entupimento do bico durante o processo de aquecimento.
- Não coloque em cima de seu micro-ondas objetos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.
- O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as orientações de limpeza descritas neste manual.
- A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e também gerando situações de risco.
- Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do mesmo.
- Peso máximo na porta: ao preparar alimentos em recipientes sobre a porta, apoie o recipiente no centro da porta, enquanto mexe ou vira o alimento (peso máximo é de 7 kg).
- Não coloque nenhum animal vivo no interior do micro-ondas.
- Não utilize estabilizador, adaptadores, "benjamins" ou "no-break" de computadores para ligar o micro-ondas, eles poderão incendiar-se ou danificar o produto.
- Não recomendamos que sejam feitas caldas açucaradas e caramelos no micro-ondas. Devido a altíssima temperatura que estas preparações atingem, podem ocorrer danos nos acessórios ou em partes do produto.

No caso de quebra do prato giratório original do produto, não use o micro-ondas com outro que não tenha sido comprado diretamente no Rede de Serviços Brastemp. Este prato é de uso exclusivo para este micro-ondas.

### RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO EM MICRO-ONDAS

- Utilize somente utensílios próprios para uso em micro-ondas.
- Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâmica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem derreter. Recipientes de papel também não devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.
- Utilize recipientes de tamanhos adequados para o micro-ondas. Assegure-se que o prato giratório não está sendo bloqueado por nada e pode girar livremente.
- Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use recipientes adequados para uso em micro-ondas.
- Quando aquecer alimento em utensílios de plásticos ou papel, verifique frequentemente o forno devido a possibilidade de ignicão.
- Quando usar filme plástico ou papel para cobrir os alimentos ou os recipientes, verifique constantemente o forno devido a possibilidade de incendiar-se e também sempre deixe uma pequena abertura para a saída dos vapores provenientes do cozimento do alimento.
- Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento do micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.

- Os recipientes de plástico devem ser apropriados para uso em micro-ondas.
   Sempre é importante verificar as instruções dos fabricantes destes recipientes.
   Evite acidentes.
- Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no micro-ondas. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.
- Não coloque materiais como tecido, jornal e papel comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, danificando o aparelho.
- Fique atento às ilustrações e explicações de cada função para a correta utilização de recipientes. Assim, você garante o sucesso de seus preparos e a vida útil de seu produto.

#### TÉCNICAS PARA COZINHAR EM MICRO-ONDAS

- Posição dos alimentos: procure sempre arrumar os alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, formando um anel na borda do prato. Alguns alimentos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem ser virados de lado para acelerar o cozimento mais uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-versa, uma ou duas vezes.
- Cozimento lento: o uso de potências menores permite uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz com que os cremes mantenham sua cremosidade e que as carnes mais duras amolecam.



#### PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICRO-ONDAS

- a) Não tente operar o forno de micro--ondas com a porta aberta, já que isto pode resultar na exposição perigosa à energia de micro-ondas. É importante não anular ou adulterar as conexões de segurança.
- Não coloque qualquer objeto entre a face frontal do forno e a porta ou permita que resíduos de sujeira ou detergente acumulem sobre as superfícies de vedação.
- Não opere o forno se estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche apropriadamente e que não haja danos na:
  - 1. Porta:
  - 2. Dobradiças e trincos (quebrados e soltos):
  - 3. Fechamento da porta e vedação das superfícies.

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS

Leia com atenção todas as informações deste manual, para que você possa tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece, com toda a segurança que a Brastemp proporciona a você.

## 02 CONHECENDO SEU MICRO-ONDAS



#### **CONHECENDO OS ACESSÓRIOS**

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprá-los, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com micro-ondas.

Certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as micro-ondas passem através deles.


Tome cuidado para que os alimentos ou utensílios não entrem em contato com as paredes / interior do forno

Se acessórios com partes metálicas entrarem em contato com o interior do forno, enquanto este estiver em funcionamento, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato giratório conseque rodar livremente.



#### ITENS OBRIGATÓRIOS



#### SUPORTE DO PRATO GIRATÓRIO

Utilize o suporte do prato giratório por baixo do prato giratório. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no mesmo. Monte o suporte do prato giratório no forno.



#### PRATO GIRATÓRIO

Utilize o prato giratório com todos os métodos de cozimento. Este prato recolhe os respingos de líquidos e as partículas de comida que poderiam manchar e sujar o interior do forno. Coloque-o no respectivo suporte.

#### **ITENS OPCIONAIS**



#### SUPORTE METÁLICO

Utilize o suporte metálico sempre que utilizar a função Grill.



#### **PEGADOR DO PRATO CRISP**

Utilize o pegador especial para retirar o prato Crisp quente do forno.




#### **PRATO CRISP**

Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp. Quando utilizá-lo, use sempre o prato giratório de vidro como suporte. Não coloque quaisquer utensílios no prato Crisp já que este aquecerá rapidamente e poderá danificar o utensílio.

O prato Crisp pode ser preaquecido antes de ser utilizado (máx. 3 min.). Use sempre a função Crisp para preaquecê-lo.

Comece utilizando o seu micro-ondas com as






#### **VAPOREIRA**

A Vaporeira possui 3 peças: a base, a grade intermediária e a tampa. Para fazer alimentos como peixe, legume e batatas utilize as 3 pecas juntas.

Para preparar alimentos como arroz e massas utilize apenas a base e a tampa.

Lembre-se de sempre colocar a vaporeira no prato giratório.



#### ΤΔΜΡΔ

A tampa é utilizada para cobrir alimentos durante o processo de cozimento ou de aquecimento apenas com micro-ondas. Ajuda a diminuir os respingos e reter a umidade dos alimentos, bem como a reduzir o tempo de cozimento.

#### **CONHECENDO O PAINEL**



#### 1 tecla On/Off

Liga e desliga o micro-ondas.

#### 2 tecla MENU

Acessa o menu para selecionar a função desejada.

#### 3 tecla Atalhos

Acessa diretamente as funções mais utilizadas do produto.

#### 4 tecla Voltar

Retorna à tela anterior.

#### **5** Visor

#### 6 tecla para cima/baixo

Utilize-as para percorrer os menus, ajustar tempo, quantidade e outras funções.

#### 7 tecla OK

Seleciona a opção escolhida e segue para a próxima tela.

#### 8 tecla Start (Iniciar)


Inicia o aquecimento.



## 03 INSTALAÇÃO

#### RECOMENDAÇÃO PRÉVIA DE CONFECÇÃO DO NICHO

Caso o nicho que você venha a embutir o produto tenha portas ou outros produtos de embutir, é necessário que as seguintes dimensões sejam seguidas na confecção do nicho a fim de evitar custos extras de instalação.



#### **IMPORTANTE**

Para garantir um alinhamento perfeito, use portas com 20 mm de espessura no seu móvel.

#### **REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO**


- Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C;
- Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência do microondas.

#### FERRAMENTAS E PEÇAS

#### FERRAMENTAS:

Ter em mãos as ferramentas necessárias antes de iniciar a instalação. Ler e seguir as instruções fornecidas neste manual com as ferramentas listadas abaixo:


- Trena
- Parafusos Philips Ø 2 mm
- Furadeira Elétrica
- Broca de 5/64" (2 mm)
- · Chave Philips



#### PECAS FORNECIDAS:


Todas as peças seguintes são fornecidas:

- suporte (A) 1 unidade
- · Parafuso (B) 2 unidades
- Parafuso (C) 2 unidades




#### **NICHO**

Existem dois tipos de nichos para que a instalação seja realizada:



 Nicho com portas onde o micro--ondas ficará embutido e exatamente alinhado.





 Nicho normal, onde não é necessário o alinhamento com portas.

#### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

### **A** ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Ligue em uma tomada tripolar aterrada.

Não remova o pino de aterramento do plugue do produto.

Não use adaptadores, Ts ou "benjamins".

Não use extensões elétricas ou fios expostos.

Não seguir estas instruções pode trazer riscos de vida, incêndio ou choque elétrico


#### **NECESSIDADES**

 Uma alimentação elétrica de 220 Volts / 60 Hz (CA).

#### **RECOMENDAÇÕES**

Para instalar corretamente o forno micro--ondas, verifique se a sua residência possui:

- Instalação elétrica adequada para a tensão de 220 V / 60 Hz.
- Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a voltagem correspondente à do micro-ondas para ligar o aparelho:
- Somente disjuntores térmicos ou termomagnéticos exclusivos de 16 A para a tomada onde será ligado o micro-ondas:
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo 10%:
- Aterramento conforme a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 – Secão Aterramento;
- O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.



Se necessário, contrate um eletricista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação elétrica de sua residência.

#### **ATENÇÃO**

- Este produto NÃO É "BI-VOLT".
- Não use transformadores, estabilizadores ou "no-break".
- O uso de adaptadores ou equipamentos não autorizados pela Brastemp pode causar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica ou danos no cabo de forca.
  - Produto disponível somente em 220 V / 60 Hz.

#### **INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO**


O forno de micro-ondas deve ser aterrado. No caso de um curto circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico fornecendo um fio de escape para a corrente elétrica

O forno de micro-ondas é equipado com um cordão de alimentação com um plugue tripolar, que deve ser conectado a uma tomada adequadamente instalada e aterrada

AVISO: O uso impróprio do plugue aterrado pode resultar em risco de choque elétrico. Consulte um eletricista qualificado ou a assistência técnica se as instruções de aterramento não foram compreendidas completamente ou se houver dúvidas se o forno de micro-ondas está aterrado adequadamente. Não usar um cordão de extensão. Se o cabo de alimentação fornecido for muito curto, entre em contato com um eletricista ou assistente técnico para instalar uma tomada, mais próxima do forno de micro-ondas.

#### PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Siga as etapas do processo de instalação a seguir, atento a todas as notas que permeiam as instruções:





#### PREPARAÇÃO DO NICHO

Siga as orientações de dimensões mínimas e máximas da figura acima. O nicho tem de ser projetado/adaptado para essas dimensões. É importante que a tomada elétrica não esteja no mesmo gabinete que o forno de micro-ondas. A tomada precisa estar acima ou abaixo com espaço para passagem do cabo de alimentação até a tomada.


### **A** ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

São necessários pelo menos duas pessoas para mover e instalar o forno de micro-ondas.


Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos no produto.

Na parte superior da embalagem do produto encontra-se uma base metálica que deve ser instalada no nicho antes da instalação do micro-ondas. Posicione a barra como na imagem abaixo e fixe-a com os parafusos. Ela servirá como um acabamento para o móvel.



#### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Retire o produto da caixa e leve-o até o local da instalação. Retire o isopor e possíveis grãos que possam ficar na parte externa do produto. Re-




tire todos os acessórios que encontram-se no interior do micro-ondas.

Ligue o produto a uma tomada tripolar, conforme novo padrão brasileiro NBR14136.

#### COLOCANDO O PRODUTO NO NICHO

Coloque-o cuidadosamente no nicho, até que se encaixe completamente no móvel. Durante o movimento, garanta que o cabo de alimentação não seja esmagado pelo produto.



### **A** ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.


Recoloque todas as partes antes de ligar o produto.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

#### FIXAÇÃO DO PRODUTO NO NICHO

Após o encaixe no nicho, confirme que o cabo de alimentação está todo no outro compartimento. Em seguida, com as portas do forno abertas faça a furação no móvel no local indicado nas laterais do produto com uma broca de 2 mm. Depois coloque os dois parafusos C e aperte.





#### **IMPORTANTE**

Certifique-se que o produto tenha sido fixado corretamente. O não cumprimento disso pode causar a queda do produto e danos ao usuário e ao produto.

#### TESTE DE USO

Retire todo o material utilizado na instalação, esvazie o interior do produto, deixando apenas o suporte do prato, guia do prato e prato giratório; estes componentes fazem parte do forno, que só deve ser ligado com todos devidamente posicionados.





#### MONTAGEM DO PRATO GIRATÓRIO

 Posicione o guia do prato giratório na parte inferior da cavidade.



- 2. Encaixe o suporte do prato giratório e coloque o prato sobre ele.
- 3. Com a mão, verifique se o prato está bem instalado no produto.



#### **TESTANDO O MICRO-ONDAS**

Ao ligar o seu micro-ondas pela primeira vez aparecerá uma tela para a seleção do idioma. Use as teclas para cima/baixo para encontrar o idioma desejado e pressione a tecla OK para selecioná-lo. Em seguida aparecerá uma tela de confirmação da seleção do idioma e depois solicitará a definição da hora. Com as teclas para cima/baixo configure a hora correta e pressione a tecla OK . O micro-ondas desligará automaticamente após a configuração da hora.

- Pressione a tecla On/Off 1 para ligá-lo.
- Abra a porta do forno e coloque um copo com água limpa e fria sobre o prato giratório.
- Feche a porta do forno.
- Selecione a opção MANUAL e pressione a tecla OK . Em seguida, selecione MI-CRO-ONDAS e pressione OK . Ajuste um tempo de 10 segundos, seguido de OK .
- Pressione a tecla de **Start (Iniciar) 8**.
- Para verificar o sistema de segurança do seu forno, abra a porta durante seu funcionamento. Ele deve parar de funcionar. Este procedimento deve ser utilizado sempre que você queira interromper temporariamente o funcionamento sem cancelar a programação.
- Para retomar o funcionamento do ponto onde foi interrompido, feche a porta do forno e pressione a Start (Iniciar) 8.
- Ao finalizar seu funcionamento, o forno emite um 'bip'. O 'bip' é emitido de 30 em 30 segundos caso a porta do forno não seja aberta, lembrando o consumidor de retirar o alimento de dentro do forno

## 04 uso do micro-ondas

Siga as orientações abaixo para ativar todas as funções disponíveis no seu micro--ondas Gourmand. A figura abaixo mostra a descrição do painel de controle e a identificação de cada uma das teclas disponíveis. As instruções serão dadas pela repetição das teclas conforme abaixo identificados.



#### AJUSTE DO RELÓGIO

Para alterar a hora do relógio após a configuração inicial, siga as instruções abaixo:

- 1. Acesse a tecla **MENU 2**, e selecione a opção Definições. Pressione a tecla **OK 7**.
- 2. Selecione a opção TEMPO e pressione OK 7
- 3. Defina a hora com as teclas para cima/baixo 6.
- 4. Para confirmar pressione a tecla **OK 7**.

#### PROGRAMANDO O TIMER

Use essa função como um timer de cozinha. Utilize para marcar o tempo de descanso dos alimentos após cozidos, para fermentação de uma massa ou em outros momentos que seja necessário marcar o tempo na cozinha. O uso do timer está disponível quando o forno está desligado, ou em modo de espera.

- 1. Pressione a tecla **OK 7**
- 2. Utilize as teclas para cima/baixo 6 para regular o tempo desejado no timer.
- Pressione a tecla OK para iniciar a contagem regressiva do tempo.
   Um bip será emitido quando a contagem do timer terminar.

Se a tecla **On/Off** for pressionado durante a contagem do tempo, a função timer será desativada.

#### PROTEÇÃO DE AQUECIMENTO

A função de PROTEÇÃO DE AQUECIMENTO é ativada um minuto após o forno ter regressado ao "modo de espera".

A porta deve ser aberta e fechada por ex. quando colocar alimentos no interior, antes de soltar o fecho de segurança.



#### **BLOQUEIO DAS TECLAS**

Utilize esta função para evitar que crianças utilizem o forno sem vigilância.

Com o bloqueio ativo, todas as teclas ficam desativados.



 Pressione as teclas Voltar e OK simultaneamente e mantenha-as pressionados até ouvir dois sinais sonoros (3 segundos).

Trava de segurança ativada

**Lembre-se**: estes botões só funcionam simultaneamente quando o forno está desligado.

Uma mensagem de confirmação é apresentada durante 3 segundos antes de regressar a vista anterior.




Para desativar o bloqueio das teclas utilize o mesmo procedimento da ativação.

#### GRAU DE COZIMENTO (APENAS NAS FUNÇÕES AUTOMÁTICAS)

O grau de cozimento está disponível em grande parte das funções automáticas. Tem a possibilidade de controlar o resultado final utilizando a função AJUSTAR GRAU DE COZIMENTO. Esta funcionalidade permite-lhe ajustar uma temperatura final superior ou inferior a temperatura normal predefinida.

Ao utilizar uma destas funções, o forno escolhe a definição normal predefinida. Este ajuste proporciona normalmente o melhor resultado. Mas




se o alimento ficar muito quente para ser imediatamente servido, você pode ajustar o preparo facilmente antes de utilizar novamente a mesma função.

Esse ajuste é feito após escolhida a função e a receita, selecionado um nível do grau de preparação com as teclas **para cima/baixo** antes de pressionar a tecla **Start (Iniciar)**.

GRAU DE PREPARAÇÃO		
Nível	Efeito	
Extra	Fornece maior grau de cozimento	
Normal	Valor normal predefinido	
Suave	Fornece menor grau de cozimento	

#### **MENSAGENS**



Ao utilizar diversas funções o forno poderá parar e solicitar que execute uma ação ou indicar o acessório mais adequado.

Sempre que surgir uma mensagem:

- · abra a porta (se necessário).
- execute a ação (se necessário).
- feche a porta e reinicie pressionando a tecla Start (Iniciar).

#### **RESFRIAMENTO**

Sempre que uma função é concluída, o forno inicia um procedimento de resfriamento. É normal. Após este procedimento o forno desliga-se automaticamente.

O procedimento de resfriamento pode ser interrompido através da abertura e fechamento da porta, pois não provocara qualquer tipo de dano ao forno.



#### **ATALHOS**

Para aumentar a facilidade de utilização, o forno compila automaticamente uma lista dos atalhos favoritos do utilizador.

Quando começar a utilizar o forno, a lista consistirá em 10 posições vazias assinaladas como ATALHO. A medida que for utilizando o forno, este começará a preencher automaticamente a lista com os atalhos das funções mais frequentemente utilizadas.

Ao entrar no menu de atalhos, a função mais utilizada estará pré--selecionada e posicionada no atalho #1.


**NOTA:** a ordem das funções apresentadas no menu de atalhos será automaticamente alterada de acordo com a frequência de uso.







- Pressione a tecla Atalhos.
- Utilize as teclas para cima/baixo para selecionar o seu atalho preferido. A função



- utilizada de forma mais frequente estará pré-selecionada.
- 3. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.
- 4. Utilize as teclas **para cima/baixo** e **OK** para efetuar os ajustes necessários de tempo ou quantidade ou potência.
- 5. Pressione a tecla Start (Iniciar).

#### LIGAR/DESLIGAR

Para ligar ou desligar o aparelho, utilize a tecla On/Off.

Quando o aparelho é ligado, todas as teclas funcionam normalmente e o relógio de 24 horas não é apresentado no visor.

Quando o aparelho é desligado, todos as teclas, à exceção de duas, ficam desativadas: a tecla **Start (Iniciar)** e a tecla **OK** (consulte a seção TIMER DE COZINHA, na pág 26). O relógio de 24 horas é apresentado.

**NOTA:** o comportamento do forno pode diferir do descrito acima, dependendo do fato de a função ECO ser ligada ou desligada (consulte a seção relativa a função ECO, na pág. 25, para obter mais informações).

As descrições presentes neste manual de instruções assumem que o forno está ligado.

#### ALTERAR AS DEFINIÇÕES

Quando o aparelho for ligado pela primeira vez, irá solicitar a configuração do idioma e das horas. Após uma falha de energia, o relógio fica intermitente e necessita de ser novamente ajustado. O forno possui diversas funções que podem ser ajustadas de acordo com o seu gosto pessoal.

- 1. Pressione a tecla **MENU**.
- Utilize as teclas para cima/baixo até surgir no visor a opção DEFINICÕES.



- Pressione a tecla OK.
- 4. Utilize as teclas para cima/baixo para selecionar a definição a regular.
- 5. Quando terminar, pressione a tecla **Voltar** para sair da função de definições.

#### IDIOMA




- 1. Pressione a tecla OK.
- Utilize as teclas
   para cima/bai xo para sele cionar um dos
   idiomas disponíveis.



Pressione novamente a tecla **OK** para confirmar a alteração.



#### AJUSTE DO RELÓGIO



- 1. Pressione a tecla **OK** (os dígitos esquerdos (horas) começam a piscar).
- Utilize as teclas para cima/baixo para definir o relógio de 24 horas.



3. Pressione novamente a tecla **OK** para confirmar a



alteração. O relógio fica ajustado e em funcionamento.



#### AJUSTE DO SOM



- 1. Pressione a tecla OK.
- 2. Utilize as teclas para cima/baixo para definir o volume para



alto, médio, baixo ou silencioso.

ATENCÃO: O modo silencioso desativa todos os sons, inclusive o timer.

3. Pressione novamente a tecla OK para confirmar alteração.



#### **LUMINOSIDADE**



- 1. Pressione a tecla OK.
- 2. Utilize as teclas para cima/baixo para definir o nível de luminosidade mais adequado a sua prefe-


rência.



3. Pressione tecla OK novamente para confirmar seleção.



#### **ECO**



- 1. Pressione a tecla OK.
- 2. Utilize as teclas para cima/bai**xo** para ligar ou desligar o modo ECO.



3. Pressione novamente a tecla **OK** para confirmar alteração.



Quando o modo ECO está ligado, o visor desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo para poupar energia. O visor acenderá automaticamente sempre que pressionar um botão ou se abrir a porta do forno.

Quando o modo ECO estiver desligado, o visor não será desativado e o relógio de 24 horas estará sempre visível.

#### DUBANTE O COZIMENTO

Assim que o processo de cozimento tiver sido iniciado:

O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, pressionando a tecla **Start (Iniciar)**. Cada vez que a **tecla Start (Iniciar)** for pressionada, aumentará o tempo em 30 segundos.

É possível regressar diretamente ao último parâmetro alterado pressionando a tecla Voltar.

Ao pressionar as teclas **para cima/baixo**, poderá percorrer os diversos parâmetros e selecionar o parâmetro que pretende alterar. Pressione a tecla **OK**, para selecionar e ativar o parâmetro a ser alterado (começará a piscar). Utilize as teclas **para cima/baixo** para alterar a definicão.



Pressione a tecla **OK** novamente para confirmar a seleção. O forno continua automaticamente com a nova definição.

#### TIMER DE COZINHA

Utilize esta função sempre que necessitar de um timer de cozinha para medir o tempo exato em vários procedimentos tais como o cozimento de ovos, fermentação da massa para preparo de bolos, etc.

Esta função só está disponível quando o forno é desligado ou se encontra no modo de espera.



- 1. Pressione a tecla OK.
- Utilize as teclas para cima/baixo para ajustar o tempo desejado no timer.



3. Pressione a tecla **OK** para iniciar a contagem decrescente do timer.

Um sinal sonoro será emitido sempre que o timer tiver concluído a



contagem decrescente.

Se pressionar a tecla **On/Off** antes do timer terminar a contagem, desativara o timer.

ATENÇÃO: se o micro-ondas estiver no modo silencioso, o sinal sonoro não será emitido. Altere as definições de volume para utilizar o timer.



#### COZINHAR E AQUECER COM MICRO-ONDAS

Utilize esta função para cozinhar e aquecer normalmente legumes, peixe, batatas e carne.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- Pressione a tecla **OK** quando MANUAL surgir no visor.
- 3. Pressione a tecla **OK** quando MICRO-ONDAS surgir no visor.
- Utilize as teclas para cima/baixo para definir o tempo de cozimento.





- 5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a definicão.
- Utilize as teclas para cima/baixo para definir o nível de potência das micro-ondas.
- 7. Pressione a tecla Start (Iniciar).

#### **ATENÇÃO**

Não utilize o prato Crisp e/ou o suporte metálico que acompanham este produto durante a função MICRO-ONDAS!





NÍVEL DE POTÊNCIA (Apenas micro-ondas)		
Potência	Uso sugerido	
900 W	Aquecer bebidas, água, sopas, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, selecione uma potência inferior.	
750 W	Cozimento de legumes, carne, etc.	
650 W	Cozimento de peixe.	
500 W	Preparos mais delicados, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos.	
350 W	Cozinhar legumes recheados, derreter manteiga e chocolate.	
160 W	Descongelar. Derreter manteiga, queijos.	
90 W	Amolecer sorvetes.	
0 W	Apenas quando utilizar o timer.	

#### **FUNÇÃO JET START**

Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água tais como; sopas claras, café ou chá.

Esta função só está disponível quando o forno é desligado ou se encontra no modo de espera.



- Pressione a tecla Start (Iniciar) para iniciar automaticamente com o nível de potência máximo das micro-ondas e com o tempo de cozimento ajustado para 30 segundos.
- 2. Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos.







#### **FUNÇÃO CRISP**

A função Crisp é utilizada para deixar a superfície dos alimentos crocantes. Utilize esta função para aquecer e cozinhar pizzas e outras preparações em que deseje conferir crocância e douramento. Serve ainda para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Pressione a tecla **OK** quando MANUAL surgir no visor.
- Utilize as teclas para cima/ para baixo até surgir no visor a opcão CRISP.



- 4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- 5. Utilize as teclas para cima/para baixo para definir o tempo de cozimento.



6. Pressione a tecla Start (Iniciar).

O forno trabalha automaticamente com a função MICRO-ONDAS e o grill de modo a aquecer o prato Crisp. Deste modo o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a aquecer e gratinar os alimentos.

Certifique-se de que o prato Crisp está corretamente posicionado no centro do prato giratório de vidro.

O forno e o prato Crisp ficam muito quentes ao utilizar esta função.

Não coloque o prato Crisp quente em superfícies sensíveis ao calor.

Seja cuidadoso, não toque na resistência do arill.

Utilize luvas para fornos ou o pegador especial para retirar o prato Crisp quente.

Utilize apenas o prato Crisp que acompanha o produto. E lembre-se: o alimento deverá ser colocado diretamente no mesmo, não devendo-se utilizar filmes plásticos e outras embalagens nesta função.







#### **FUNÇÃO GRILL**

Utilize esta função para dourar e gratinar alimentos, como lasanhas e outros asados. Utilize o suporte metálico que acompanha este produto sempre que utilizar esta função. Ele aproxima o alimento da resistência elétrica, melhorando a performance do seu produto.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Pressione a tecla **OK** quando MANUAL surgir no visor.
- 3. Utilize as teclas para cima/baixo até surgir no visor a opção GRILL.



- 4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a definição.
- Utilize as teclas para cima/ baixo para definir o tempo de cozimento.



6. Pressione a tecla **OK** para confirmar a definicão.

 Utilize as teclas para cima/baixo para definir o nível de potência do arill.



8. Pressione a tecla Start (Iniciar).

Coloque o alimento no suporte metálico. Certifique-se de que os utensílios utilizados são resistentes ao calor e adequados para utilização num forno micro-ondas antes de grelhar com eles.

Não utilize utensílios de plástico para grelhar, pois poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

#### SELEÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA

Faça um preaquecimento do grill durante 3 a 5 minutos no nível de potência do GRILL ALTO.

Grill		
Uso sugerido	Potência	
Torradas de queijo, pedaços de peixe e hambúrgueres.	Alta	
Salsichas.	Média	
Dourar ligeiramente as superfícies dos alimentos.	Baixa	







#### **FUNÇÃO GRILL+MO**

Utilize esta função para cozinhar e ao mesmo tempo dourar alimentos como lasanha, peixe e gratinado de batatas.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Pressione a tecla **OK** quando MANUAL surgir no visor.
- 3. Utilize as teclas para cima/baixo até surgir no visor a opção GRILL+MO.



- Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- Utilize as teclas para cima/baixo para definir o tempo de cozimento.



- Pressione a tecla **OK** para confirmar a definição.
- 7. Utilize as teclas **para cima/baixo** para definir o nível de potência do grill.
- 8. Pressione a tecla **OK** para confirmar a definicão.
- Utilize as teclas para cima/baixo para definir o nível de potência de microondas.
- 10. Pressione a tecla **Start (Iniciar)**.



#### SELEÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA

Coloque o alimento no suporte metálico ou no prato giratório.

Função Grill+MO		
Uso sugerido	Potência do Grill	Nível de potência do micro-ondas
Lasanha	Média	350 - 500 W
Gratinado de batata	Média	500 - 650 W
Gratinado de peixe	Alta	350 - 500 W
Maçãs assadas	Média	160 - 350 W
Gratinado congelado	Alta	160 - 350 W







#### **FUNÇÃO DESCONGELAMENTO MANUAL**

Siga o procedimento "Cozinhar e aquecer com o micro-ondas" (pág. 27) e selecione o nível de potência de 160 W sempre que descongelar manualmente.

Verifique e inspecione os alimentos frequentemente. A experiência fará com que consiga obter os tempos corretos para as diferentes quantidades de alimentos.

- Alimentos congelados em sacos de plástico, películas de plástico ou embalagens de papelão podem ser colocados diretamente no forno, desde que a embalagem não tenha partes metálicas (por ex. fios ou laços de metal) e desde que haja informação clara do fabricante indicando a possibilidade de uso de micro-ondas.
- A forma da embalagem altera o tempo de descongelamento. Embalagens finas descongelam mais depressa do que um bloco profundo.

- Separe os pedaços a medida que comecarem a descongelar.
- Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.
- Vire grandes pedaços na metade do processo de descongelamento.
- Alimentos cozidos, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelamento.
- É aconselhável não deixar descongelar completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera.
- O tempo de espera após o descongelamento melhora sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme por todos os alimentos.

#### FUNÇÃO JET DEFROST (DESCONGELAMENTO RÁPIDO)

Utilize esta função para descongelar carnes, aves, peixes, legumes e pães.

A função JET DEFROST só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 a - 3.0 ka.

Coloque sempre o alimento no prato giratório.





- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Utilize as teclas **para cima/baixo** até surgir no visor a opção AUTOMÁTICO.
- Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.
- Utilize as teclas
   para cima/bai xo até surgir
   no visor a op cão JET DEFROST.



- Pressione a tecla **OK** para confirmar a selecão.
- 6. Utilize as teclas para cima/baixo para selecionar o alimento



- Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- 8. Utilize as teclas **para cima/baixo** para definir o peso.
- 9. Pressione a tecla **Start (Iniciar)**.



#### PESO:

Nesta função é preciso indicar o peso líquido do alimento. O forno calcula, então, automaticamente o tempo necessário para concluir o processo.

Se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado: siga o procedimento "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" (pág. 27) e selecione 160 W para descongelar.

#### ALIMENTOS CONGELADOS:

Se o alimento estiver mais quente do que a temperatura de congelamento (-18°C), selecione um peso inferior para o alimento. Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de congelamento (-18°C), selecione um peso superior para o alimento.

	Alimento	Sugestões
\$ 10 W	Carne (100 g a 2,0 kg)	Pedaços de carne, costelas, bifes ou assados. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.
***	Aves (100 g a 3,0 kg)	Frango inteiro, frango em pedaços ou filés de frango. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.
وه وه وه آل خشنستان	Peixe (100 g a 2,0 kg)	Inteiro, postas ou filés. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.
	Legumes (100 g a 2,0 kg)	Legumes, ervilhas, brócolis, etc. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.
***	Pão (100 g a 2,0 kg)	Bolos e todo tipo de pães. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.

Para alimentos não indicados na tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento "Cozinhar e aquecer com o micro-ondas" e escolha 160 W para descongelar.


#### **FUNCÕES ESPECIAIS**

As funções especiais do seu produto Brastemp utiliza sensores que detectam o nível de umidade do seu alimento, determinando automaticamente o tempo e a potência necessários para um resultado de cozimento perfeito. Leia as instruções a seguir para cozinhar com perfeição utilizando Aquecimento. Vapor e Crisp Especiais, indicados para diferentes alimentos.

#### **FUNÇÃO AQUECIMENTO ESPECIAL**

Utilize esta função quando aquecer refeições prontas, estejam elas congeladas, frias ou à temperatura ambiente.

Coloque os alimentos numa travessa ou prato resistente ao calor e próprio para fornos micro-ondas.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Utilize as teclas para cima/ para baixo até surgir no visor a opcão FUNCÕES ESPECIAIS.



- 3. Pressione a tecla **OK** para confirmar a
- seleção. 4. Utilize as teclas para cima/ para baixo até surgir no visor



- a opcão AQUECIMENTO ESPECIAL.
- 5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.
- 6. Pressione a tecla Start (Iniciar).

#### Não interrompa o programa.

O peso líquido deverá situar-se entre os 250 - 600 g sempre que utilizar esta funcão. De outro modo deverá considerar a utilização da função manual para obter o melhor resultado.

Certifique-se de que o forno está à temperatura ambiente antes de utilizar esta funcão para obter o melhor resultado.

Quando quardar uma refeição no refrigerador ou preparar uma refeição para aquecer, disponha os alimentos mais espessos e densos na parte de fora do prato e os alimentos mais finos ou menos densos no meio.

Coloque fatias finas de carne umas por cima das outras ou interlace-as.

Pedaços mais grossos, como bolo de carne e salsichas, têm de ser dispostos perto umas das outras

Um período de repouso de 1-2 minutos após o cozimento melhora sempre o resultado, sobretudo no caso de alimentos congelados.

Tampe sempre os alimentos quando utilizar esta função.

Se o alimento estiver embalado, a embalagem deve ser furada em 2-3 pontos para permitir que a pressão excessiva se liberada durante o aquecimento.



#### **FUNÇÃO CRISP ESPECIAL**

Utilize esta função quando quiser, além de aquecer, conferir crocância e douramento para alimentos prontos, estando congelados ou em temperatura ambiente. Mas lembre-se: se o seu alimento estiver congelado, esta função só se aplica se já ele estiver pronto.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Utilize as teclas para cima/ para baixo até surgir no visor



a opção FUNÇÕES ESPECIAIS.

- Pressione a tecla **OK** para confirmar a selecão.
- 4. Utilize as teclas para cima/
  para baixo até
  surgir no visor
  a opcão CRISP ESPECIAL.



5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a selecão.

- Utilize as teclas para cima/ para baixo para selecionar o alimento.
- Automático TIAMPO
  CONTROLE Pizza massa fina
  200 g
  PESD HORA RINAL
- Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- 8. Pressione a tecla Start (Iniciar).

Utilize apenas o prato Crisp que acompanha este produto. E lembre-se: o alimento deverá ser colocado diretamente no mesmo, não devendo-se utilizar filmes plásticos e outras embalagens nesta função.

Alimento		Sugestões
***	Batatas fritas (300 g a 600 g)	Espalhe as batatas numa camada uniforme sobre o prato Crisp. Polvilhe com sal, se desejar. Mexa o alimento quando lhe for solicitado pelo forno.
***	Pizza, massa fina (250 g a 500 g)	Para pizzas de massa fina.
% 40 40	Pizza massa grossa (300 g a 800 g)	Para pizzas de massa grossa.
***	Asas de frango (300 g a 600 g)	Para pedaços de frango, unte o prato Crisp e cozinhe com a função grau de preparação definida para suave. Vire o alimento quando for solicitado pelo forno.
Dli		tabela a sa a pasa fan infanian ay synanian as pasa pasa

Para alimentos não indicados na tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento da função CRISP manual.


#### **FUNÇÃO VAPOR ESPECIAL**

Utilize esta função para alimentos como legumes, peixe, arroz e massas.

Esta função funciona em 2 passos. O primeiro passo coloca rapidamente o alimento à temperatura de ebulição. O segundo passo ajusta automaticamente para a temperatura de cozimento de modo a evitar uma ebulição excessiva.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- Utilize as teclas para cima/
  para baixo até
  surgir no visor
  a opção EUNCÕ:



- a opção FUNÇÕES ESPECIAIS.
- Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.
- 4. Utilize as teclas para cima/
  para baixo até
  surgir no visor
  a opcão VAPOR ESPECIAL.



- 5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.
- 6. Utilize as teclas para cima/para baixo para definir o tempo de cozimento.



7. Pressione a tecla Start (Iniciar).

A vaporeira foi concebida para ser utilizada apenas com micro-ondas! Nunca a utilize com outra função.

A utilização da vaporeira em outra função poderá provocar danos.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato giratório consegue rodar livremente.

Coloque sempre a vaporeira no prato giratório de vidro.

#### TAMPA

Tampe sempre o alimento com uma tampa. Certifique-se de que o recipiente e a tampa são apropriados para uso em micro-ondas antes de os utilizar. Se não possuir uma tampa disponível para o recipiente escolhido, poderá utilizar um prato. Deverá ser colocada com a parte inferior virada para o interior do recipiente, deixando uma abertura para saída de vapor.

Não utilize embalagens de alumínio ou de plástico para tapar os alimentos.

#### **RECIPIENTES**

Os recipientes utilizados deverão estar cheios apenas até metade. Se pretender ferver grandes quantidades, deverá selecionar um recipiente maior de modo a assegurar que este não fique cheio até mais de metade do seu tamanho. Evitará assim o derramamento de líquidos.

#### **COZINHAR LEGUMES**

Coloque os legumes na grade intermediária da vaporeira. Adicione 100 ml de água na base. Tampe com a tampa e ajuste o tempo. Os legumes moles como os brócolis requerem um tempo de cozimento de 2-3 minutos.

Os legumes duros como as cenouras e as batatas requerem um tempo de cozimento de 4-5 minutos.



#### COZINHAR ARROZ

Utilize as recomendações da embalagem relativas ao tempo de cozimento e à quan-

tidade de água e de arroz.

Coloque os ingredientes na base, tampe com a tampa e defina o tempo.

#### **RECEITAS**

Utilize esta função para navegar rapidamente até a sua receita preferida.



- 1. Pressione a tecla MENU.
- 2. Utilize as teclas **para cima/baixo** até surgir no visor a opção AUTOMÁTICO.
- Pressione a tecla **OK** para confirmar a selecão.
- Utilize as teclas para cima/baixo até surgir no visor a opcão RECEITAS.



5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a selecão.

- 6. Utilize as teclas **para cima/baixo** para selecionar uma receita.
- Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- 8. Utilize as teclas **para cima/baixo** para selecionar um alimento
- 9. Pressione a tecla **OK** para confirmar a sua selecão.
- Utilize as teclas OK e para cima/baixo para percorrer e executar as definições necessárias.
- 11. Pressione a tecla Start (Iniciar).

Alimento		Quantid.	Acessórios	Sugestões
	Cozidas	300 g a 1 kg	Base + tampa da Vaporeira.	Coloque na base da Vaporeira e adicione 100 ml de água. Tampe com a tampa.
	Assadas	200 g a 1 kg	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	Descasque, lave e corte as batatas em rodelas de aprox. 1,5 cm de espessura. Posicione-as no recipiente e vire quando lhe for solicitado pelo forno.
Batata	Gratinadas	4 a 10 porções	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	Corte as batatas em fatias finas (aprox. 1 cm) e disponha-as intercalando com rodelas de cebola. Tempere tudo com sal, pimenta, alho e por cima adicione creme de leite fresco e polvilhe queijo por cima.

	Aliment	0	Quantid.	Acessórios	Sugestões
	(Conge- Batatas lada) fritas		300 g a 600 g	Prato Crisp	Posicione as batatas no prato Crisp, sem sobrepor. Tempere com sal.
Batata (continuação)	Fatiada		300 g a 800 g		Descasque, lave e corte as batatas em fatias de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Tempere com sal, pincele óleo dos dois lados. Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno.
	Costelinh	na	700 g a 1,2 kg	Prato Crisp	Tempere e coloque no prato Crisp.
	Entrecôt		2 a 6 unidades	Prateleira metálica	Adicione a carne quando a prateleira metálica estiver
	Carré de	cordeiro	2 a 8 unidades	no prato giratório	preaquecida. Vire quando lhe for solicitado pelo forno. Tempere.
	Salsicha grelhada		200 g a 800 g	Prato Crisp	Unte ligeiramente o prato Crisp e posicione as salsichas. Vire o alimento quando lhe for solicitado pelo forno.
	(Cozida)	Cachorro- -quente	4 a 8 unidades	Base da Vaporeira sem tampa	Coloque na base da Vaporeira e cubra o alimento de água.
Carne	(Conge- lada)	Hambúr- guer	100 g a 500 g	Prato Crisp	Unte e preaqueça o prato Crisp. Posicione então os hambúrgueres e vire quando tal lhe for solicitado pelo produto.
	Bacon		50 g a 150 g	Prato Crisp	Adicione o alimento quando o prato Crisp estiver preaquecido e vire quando lhe for solicitado pelo forno.
	Bolo de carne		4 a 8 porções	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório	Prepare a sua receita preferida de bolo de carne e leve ao micro-ondas.



	Aliment	0	Quantid.	Acessórios	Sugestões
	Frango	Filé (vapor)	300 g a 800 g	Vaporeira	Tempere e coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml de água na base e tampe com a tampa.
Aves		Filé (frito)	300 g a 1 kg	Prato Crisp	Unte ligeiramente o prato Crisp. Tempere e adicione os filés quando o prato Crisp estiver preaquecido. Vire o alimento quando tal lhe for solicitado pelo forno.
		Coxa/ sobre- coxa	400 g a 1,2 kg		Tempere os pedaços e coloque-os no prato Crisp com a pele virada para cima.
Peixe	Peixe inteiro	Assado	600 g a 1,2 kg	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório	Tempere e pincele com uma pequena quantidade de manteiga no topo.
		Cozido	600 g a 1,2 kg	Recipiente resistente às micro-ondas com tampa ou utilize película de plástico para tapar.	Tempere e adicione 100 ml de caldo de peixe. Cozinhe com a tampa.
	Filé (vapo	r)	300 g a 800 g	Vaporeira	Tempere e coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml de água na base e tampe com a tampa.
	Postas	(Frito)	300 g a 800 g	prato Crisp	Unte ligeiramente o prato Crisp. Tempere e adicione o alimento quando o prato Crisp estiver preaquecido. Vire o alimento quando tal lhe for solicitado pelo forno.
		(Vapor)	300 g a 800 g	Vaporeira	Tempere e coloque na grelha. Adicione 100 ml de água na base e tampe com a tampa.

	Aliment	0	Quantid.	Acessórios	Sugestões
Peixe	(Conge- lado)	Gratinado	600 g a 1,2 kg	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	
(continuação)		Filé empanado	200 g a 600 g	prato Crisp	Unte ligeiramente o prato Crisp. Adicione o alimento quando o prato Crisp estiver preaquecido. Vire o alimento quando lhe for solicitado pelo forno.
	(Conge- lado)	Legumes	300 g a 800 g	Vaporeira	Coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml
	Cenoura		200 g a 500 g		de água na base e tape com a tampa.
	(Verde)	Vagem	200 g a 500 g	Base + tampa da Vaporeira	Coloque na base da Vaporeira e adicione 100 ml de água. Tampe com a tampa.
	Brócolis		200 g a 500 g	΄ (ε	Coloque na grade intermediária e adicione 100 ml de água na
	Couve-flor		200 g a 500 g	base e tampe com a tamp	
- Lagruman	(Conge- lado)	Grati- nado	400 g a 800 g	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	
Legumes	Pimen- tão	Vapor	200 g a 500 g	Vaporeira	Coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml de água na base e tape com a tampa.
		Frito	200 g a 500 g	Prato Crisp	Unte o prato Crisp ligeiramente com óleo. Adicione o alimento cortado em pedaços quando o prato Crisp estiver preaquecido. Tempere e salpique com óleo. Mexa o alimento sempre que lhe for solicitado pelo forno.



Alimento		Quantid.	Acessórios	Sugestões	
	Berin- gela		300 a 800 g	Prato Crisp	Corte em metades, polvilhe com sal e deixe repousar durante um breve período de tempo. Unte ligeiramente o prato Crisp e adicione o alimento quando o prato Crisp estiver preaquecido. Vire quando lhe for solicitado pelo forno.
Legumes	Abó- bora	Vapor	200 g a 500 g	Vaporeira	Coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml
(continuação)	Milho em espiga		300 g a 1 kg		de água na base e tampe com a tampa.
	Tomates		300 g a 800 g	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno na prateleira metálica	Corte em metades, tempere e polvilhe com queijo sobre o topo.
	Massa		1 a 4 porções	Base e tampa da Vaporeira	Defina o tempo de cozimento recomendado para a massa. Adicione água na base da Vaporeira. Tampe com a tampa. Adicione a massa quando lhe for solicitado pelo forno e continue o cozimento com a tampa.
Massa	Lasanha	Caseira	4 a 10 porções	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	Prepare a sua receita favorita ou siga as instruções na embalagem da lasanha.
		Conge- lada	400 g a 1 kg	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	

Alimento		Quantid.	Acessórios	Sugestões	
	Cozido	Arroz	100 ml a 400 ml	Base e tampa da Vaporeira	Defina o tempo de cozimento recomendado para o arroz. Adicione água e arroz na base e tape com a tampa.
Arroz	Mingau	Arroz	2 a 4 porções		Coloque o arroz e a água na base da Vaporeira. Tampe com a tampa. Adicione leite quando lhe for solicitado pelo forno e prossiga com o cozimento. Adoce a gosto.
		Aveia	1 a 2 porções	Prato resistente às micro-ondas sem tampa	Misture os flocos de aveia, açúcar e água.
	Pizza	Caseira	1 fornada	Prato Crisp	Prepare a sua receita favorita (massa preparada com 150 ml de água) e coloque no prato Crisp.
		Fina (con- gelada)	250 g a 500 g		Retire a embalagem.
		Grossa (conge- lada)	300 g a 800 g		
		Fria	200 g a 500 g		Adicione a pizza quando o prato Crisp estiver preaquecido.
Pizza/ Torta	Quiche	Lorraine	1 fornada	Prato Crisp	Prepare a massa (250 g de farinha, 150 g de manteiga + 2 colheres e meia de sopa de água). Abra e preencha o prato Crisp com a massa. Retire os excessos. Cozinhe previamente a massa. Quando o forno solicitar para adicionar o recheio, adicione 200 g de presunto e 175 g de quejjo e deite uma mistura de 3 ovos e 300 ml de creme de leite. Coloque no forno e prossiga com o cozimento.
		(Conge- lada)	200 g a 800 g		Retire a embalagem e posicione sobre o prato Crisp.



	Alimento		Quantid.	Acessórios	Sugestões
Pão/ bolos	Trouxinh	as de queijo	4 a 6 unidades	Prato Crisp	Bata no liquidificador ½ xícara (chá) de leite morno, 15 g de fermento biológico, 3 colheres (sopa) de óleo, 2 ovos, 1 colher (chá) de sal e 4 colheres (sopa) de açúcar. Misture 3½ xícaras (chá) de farinha de trigo e mexa com uma colher, até formar uma bola lisa que se solte facilmente das mãos. Deixe crescer até dobrar de volume. Enquanto isso, misture 100 g de queijo parmesão, 100 g de muçarela e 8 colheres (chá) de requeijão cremoso para o recheio. Faça 6 bolas com a massa. Abra as com rolo em espessura média, recheie com 2 colheres (sopa) dos queijos misturados. Feche as pontas fazendo uma trouxinha. Distribua-os no prato Crisp e leve ao micro-ondas, selecionando a porção desejada.
	Pão doce		1 fornada		Faça sua receita preferida e molde num único pão doce, ou em pedaços menores sobre o prato Crisp untado.
	Pipocas		90 a 100 g	'	o no prato giratório. Prepare cote de cada vez.
Refei- ções rápidas	Castanhas assadas		50 g a 200 g	Prato Crisp	Adicione as castanhas quando o prato Crisp estiver preaquecido. Mexa quando lhe for solicitado pelo forno.
	Frango	Asas de frango	300 g a 600 g		
		Nuggets (conge- lados)	250 g a 600 g		Adicione os nuggets quando o prato Crisp estiver preaquecido. Vire quando lhe for solicitado pelo forno.

	Alimento		Quantid.	Acessórios	Sugestões
	Torta Caseira de frutas		1 fornada	Prato Crisp	Prepare a massa com 180 g de farinha, 125 g de manteiga e 1 ovo (ou utilize uma massa já confeccionada). Revista o prato Crisp com a massa e encha com 700 a 800 g de maçãs em fatias, misturadas com açúcar e canela.
		(Conge- lada)	300 g a 800 g		Retire a embalagem.
	Maçãs assadas		4 a 8 unidades	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno no prato giratório.	Retire os caroços e encha com macapao ou canela, açúcar e manteiga.
Sobre- mesa	Crème B	rûlée	2 a 6 porções	Recipiente resistente às micro-ondas e ao calor do forno e prato Crisp	Para 4 porções, misture 4 gemas de ovo, 75 g de açúcar e 1 colher de chá de essência de baunilha. Aqueça 200 ml de creme de leite + 150 ml de leite durante 3-3½ minutos na função MANUAL: MICRO-ONDAS e adicione aos ovos. Distribua a mistura em ramequins. Adicione 500 ml de água ao prato Crisp e coloque os ramequins na água, assim que o forno emitir um sinal sonoro. Polvilhe o topo com açúcar depois de esfriar e derreta com um queimador a gás.
	Compota de fruta		300 g a 800 ml	Vaporeira	Coloque na grade intermediária. Adicione 100 ml de água na base e tape com a tampa.



## 05 MANUTENÇÃO

#### LIMPEZA GERAL

#### **IMPORTANTE**

Antes de limpar, certifique-se de que todos os controles estão desligados e que o forno de micro-ondas está frio. Sempre siga as instruções das etiquetas dos produtos de limpeza. Sabão, água e pano macio ou esponja são sugeridos. Fique atento às instruções e indicações fornecidas pelos fabricantes de produtos de limpeza.

### **A** ADVERTÊNCIA

Risco de Contaminação do Alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.

Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.


A falta de limpeza do forno pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar de maneira adversa a vida útil do aparelho e resultar na possibilidade de situações de risco.

#### IMPORTANTE:

 Não use espátulas metálicas, limpadores abrasivos, esponjas de aço, panos ásperos que possam danificar o painel de controle e as superfícies interior e exterior do forno. Use uma esponja macia com detergente neutro ou papel toalha com limpador de vidro. Aplique o limpador de vidro em uma toalha de papel. Não coloque o limpador de vidro diretamente sobre o forno.

- Em intervalos regulares, especialmente se tiverem ocorrido derramamentos, remova o prato giratório, o suporte do prato giratório e limpe a base do forno.
- Este forno foi projetado para operar com o prato giratório posicionado. Não use o forno de micro-ondas quando o prato giratório tiver sido removido para limpeza.
- Use um detergente neutro, água e um pano macio para limpeza das superfícies internas, frontal e traseira da porta e da abertura da porta.
- Não permita o acúmulo de gordura ou partículas de alimentos em torno da porta. Para manchas persistentes, ferva um copo com água no forno por 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer as manchas.
- Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpar o seu forno de micro-ondas. Aqueça 1 copo com água (250 ml) com 1 colher de sopa de suco de limão ou vinagre (15 ml) por 2 até 5 minutos no forno de micro-ondas para eliminar odores no interior do forno.
- A resistência do grill não precisa ser limpa, já que calor intenso irá queimar quaisquer respingos, mas o teto sobre a mesma pode necessitar de limpeza regular. Isso deve ser feito com água quente, detergente e uma esponja.

- Para limpar o teto, empurre a resistência do grill para cima;



- Gire o gancho cerâmico para a direita;
- Solte a resistência. Esta ficará suspensa para que a limpeza do teto possa ser realizada.
- Para retornar a resistência, levante a mesma e prenda o gancho novamente.
- LIMPE COM CUIDADO: O prato Crisp deve ser limpo em água com detergente neutro. Áreas com sedimentos acumulados podem ser limpas com uma esponja macia e um detergente neutro. Deixe sempre o prato Crisp esfriar antes de limpá-lo. Não o coloque em contato nem o enxágue com água enquanto o prato Crisp estiver quente. O resfriamento rápido pode danificá-lo.

# 06 soluções para a maioria dos problemas

Antes de chamar a Rede de Serviços, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Verifique					
O forno não liga	Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.					
	Se a tomada está com defeito.					
	Se há falta de energia elétrica na sua residência.					
O visor está	Se a porta está bem fechada.					
aceso, mas o forno não	Se o tempo de cozimento foi programado.					
funciona	Se a tecla <b>Start (Iniciar)</b> foi acionada.					
	Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.					
	Se não está com a trava de segurança					
Cozimento incompleto	Se foi selecionada a potência adequada (quando um tempo é programado e a tecla <b>Start (Iniciar)</b> é pressionada, a potência padrão é de 500 W, altere a potência para 750 W, caso deseje).					
	Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.					
	Se o alimento foi colocado na posição correta.					
	Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.					
	Se a tensão da rede elétrica está entre 198 e 242 V.					
	Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.					
	Se as saídas de ar estão obstruídas.					
Estalos e faíscas	Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às paredes do forno (distância mínima de 5 mm).					
	Se estiver utilizando papel alumínio para cobrir alimentos. Não utilize papel alumínio.					
	Se a embalagem utilizada contém clipes ou grampos de metal.					
	Se o alimento está embalado em papel reciclado.					
	Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.					

Problema	Verifique
Ocorrências especialmen-	Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
te normais	Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (sa- ídas de ar).
	Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima.
	Prato giratório alternando o sentido do giro.
	Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
	Estalos durante o cozimento.
Oscilação de voltagem	A oscilação de voltagem da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.



# 07 DADOS TÉCNICOS

#### micro-ondas de Embutir Gourmand

	BMO40ARBNA
Dimensões Externas do Produto (altura x largura x profundidade) em mm	455 x 595 x 545
Dimensões do Produto Embalado (altura x largura x profundidade) em mm	561x 685 x 669
Peso Líquido (kg)	35
Peso do Produto Embalado (kg)	37
Volume da Cavidade (litros)	40
Tensão (V)	220
Frequência da Rede (Hz)	60
Frequência de Operação (MHz)	2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V)	198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A)	16
Potência Útil - micro-ondas (W)	900
Potência (W)	2800

## 08 QUESTÕES AMBIENTAIS

#### **EMBALAGEM**

A Brastemp procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

#### **PRODUTO**

Este produto foi construído com materiais

que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

#### DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.



### 09 FALE COM A BRASTEMP

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte inferior do micro-ondas, em uma etiqueta com o logotipo da Brastemp.

Entre em contato com a Rede de Servicos Brastemp, através dos números de telefone abaixo:

Ligue para:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br



Rede de Serviços

#### Rede de Serviços Brastemp

- · Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- · Atendimento em horário comercial

### 10 termo de garantia

O seu micro-ondas Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

Os 03 (três) primeiros meses - garantia

legal:

Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A.:

Os acessórios de seu micro-ondas Brastemp, são garantidos contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 03 meses (garantia legal), contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Brastemp, como

sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Rede

de Servicos Brastemp.

Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

### As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico:
- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto, bem como dos acessórios que acompanham o produto;

 Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;

Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

 Na instalação, as condições elétricas e/ ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor do produto;

- Tenha ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.



### As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp, ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos mencionados no Manual do Consumidor:
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, como relâmpago, chuva inundação, etc.:

Importante: NÃO NOS RESPONSABI-LIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
  - Instalação em ambientes de alta concentração salina como regiões litorâneas;
  - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos

que possam agredir a pintura do mesmo:

- Utilização de produtos químicos ina-

dequados para limpeza.

 Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

 Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em Etiquetas Orientativas que

acompanham o produto, serão cobrados

dos consumidores.

### A garantia especial não cobre:

 Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

Todo e qualquer vício de fabricação apa-

rente e de fácil constatação;

 Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, como, acessórios, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.


A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675 Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas:
3003 0099
Demais localidades:
0800 970 0999





CONUSCO CONUSCO

A Brastemp está à sua disposição para tirar qualquer dúvida, ouvir sua crítica ou sugestão.
Para entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento Brastemp, utilize os números de telefone abaixo:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o nosso site: www.brastemp.com.br

**BRASTEMP** 

seja autêntico

### Rede de Serviços Brastemp

Endereço para correspondência Rua Olympia Semeraro, 675 Bairro: Jardim Santa Emília CEP: 04183-901 São Paulo / SP