

MANUAL DO USUÁRIO

REFRIGERADOR

Por favor, leia este manual com atenção antes de operar o aparelho e guarde-o para consulta futura.

Registro

O modelo e o número de série figuram na parede posterior do aparelho. Tal número foi atribuído expressamente a este aparelho, não estando, portanto, disponível para outros. Aconselha-se preencher os dados abaixo e guardar esta guia como registo permanente da sua compra.

Data de compra : _____

Estabelecimento vendedor : _____

Endereço do estabelecimento vendedor : _____

Nº de telefone do estabelecimento vendedor : _____

Nº de modelo : _____

Nº de série : _____

Índice

Introdução	Medidas de Segurança	3
	Identificação das Peças	9
Instalação	Instalação	10
	Início de funcionamento	10
Operação	Controle de Temperatura	11
	Hygiene Fresh (Opcional)	12
	Congelador Express	12
	Eco Friendly	13
	Autoteste	13
	Alarme da Porta	13
	Bloqueio	13
	On/Off	13
	Fazer gelo	14
	Descongelamento (Opcional)	14
	Depósito de Água	14
	Prateleira deslizante (Opcional)	15
	Prateleira móvel (Opcional)	16
Sugestões de economia de energia	17	
Recomendações quanto ao armazenamento de alimentos	Armazenamento de comida	18
	Sugestões de economia de energia	18
Cuidados e Manutenção	Informação Geral	19
	Limpeza	20
	SmartDiagnosis™	21
	Localização e reparo de defeitos	22
	É normal...	24

Medidas de Segurança

▲ AVISO

- ▲ Não tape as aberturas de ventilação da caixa exterior ou interior do aparelho.
- ▲ Não utilize aparelhos mecânicos para acelerar o processo de **descongelamento** a não ser os que tenham sido recomendados pelo fabricante.
- ▲ Não cause danos no circuito refrigerador.
- ▲ Não utilize aparelhos **elétricos** no interior dos compartimentos para guardar comida do aparelho, a não ser os que tenham sido recomendados pelo fabricante.
- ▲ O gás de refrigeração e de isolamento que é usado no aparelho requer procedimentos de substituição especiais. Quando for necessária a substituição contacte um técnico ou alguém igualmente qualificado.



Este aparelho contém uma pequena porção de refrigerante isobutânico (R600a), um gás natural altamente compatível com o ambiente, mas que também é combustível. Sempre que transporte ou instale o aparelho, deve certificar-se que não são danificadas quaisquer peças do circuito de refrigeração. Refrigerante vazando dos tubos pode incendiar ou causar danos nos olhos. Se for detectado um vazamento, evite chamas ou quaisquer outras fontes potenciais de incêndio e areje o local em que está o aparelho durante alguns minutos.

Para evitar a possibilidade de surgir uma mistura de gás inflamável se houver um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do **local** em que o aparelho estiver instalado depende da quantidade de refrigerante utilizado. O **local** deve ter um tamanho de 1 m² por cada 8 g de refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de refrigerante no seu caso específico vem indicada na chapa de identificação no interior do aparelho. Nunca **instale** um aparelho que indique quaisquer sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte o seu vendedor.

▲ CUIDADO

- Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue de energia. Pode causar choque eléctrico ou incêndio.
- Nunca desligue o seu refrigerador puxando o plugue de energia. Segure sempre o plugue com força e puxe-o direito da tomada. Pode desligar um fio e causar um curto-circuito.
- Não utilize um pano molhado ou úmido para limpar o plugue. Retire quaisquer materiais estranhos dos pinos do plugue de energia. Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Depois de ter desligado o seu aparelho, espere pelo menos cinco minutos antes de votar a ligá-lo na tomada de parede. A operação anormal do freezer pode causar danos materiais.
- Se o aparelho não estiver em uso durante um longo período, desligue a tomada de energia. Qualquer avaria no isolamento pode causar um incêndio.
- Não permita que as crianças mexam ou brinquem com o painel de controle na parte dianteira do aparelho.
- O refrigerante utilizado no refrigerador/freezer e os gases no material isolante exigem procedimentos de eliminação específicos. Certifique-se que nenhum dos tubos na parte traseira do aparelho está danificado antes da sua eliminação.

▲ AVISO

Não utilize a máquina de lavar louças para lavar as gavetas inferiores, uma vez que a temperatura elevada poderá danificar os **compartimentos** tornando-os inutilizáveis.

Medidas de Segurança

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.

▲ Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança que o informam sobre os perigos que podem causar a si próprio ou aos demais, morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no produto. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de precaução AVISO ou CUIDADO. Estas palavras têm os seguintes significados:

▲ AVISO Poderá ser morto ou ficar gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.

▲ CUIDADO Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar apenas ferimentos leves ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

▲ AVISO

Para minimizar o risco de incêndio, choque elétrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas na utilização de seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes. Leia todas as instruções fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a energia


Deverá ser utilizada uma tomada única.

- A ligação de vários dispositivos a uma mesma tomada poderá provocar incêndios.
- O disjuntor de fugas elétricas pode danificar os alimentos e o dispensador poderá apresentar fugas.



Não deixe o cabo de energia virado para cima, nem apertado na parte posterior do refrigerador.

Pode derramar água no plugue ou danificá-lo, provocando risco de incêndio ou de choque elétrico.



Não deixe que o cabo de energia seja pisado ou danificado quando o refrigerador é empurrado durante a instalação.

Pode provocar incêndio ou choque elétrico. Ao afastar o aparelho da parede, tome cuidado para não enroscar ou danificar o cabo de energia.

Não deixe o cabo de energia dobrado, nem comprimido por objetos pesados, pois poderá ficar danificado.

Poderá danificar o cabo de energia e provocar incêndio ou choque elétrico.



Não aumente nem altere a dimensão da tomada elétrica.

Pode causar choques elétricos ou um incêndio, devido aos danos elétricos causados ao cabo elétrico ou demais componentes.



Desligue o cabo de energia para proceder as limpezas e movimentações ou para substituir a lâmpada interior do refrigerador.


- Pode causar choques elétricos ou ferimentos.
- Ao substituir a lâmpada interna do refrigerador, certifique-se de que o anel de borracha, existente para evitar faíscas elétricas no interior da tomada, está instalado.



Medidas de Segurança

Não puxe o cabo nem toque na tomada elétrica com as mãos molhadas.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.



Remova água ou pó que se encontra na tomada elétrica e introduza o cabo de energia com firmeza na tomada.

O pó, a água ou uma ligação instável podem provocar incêndio ou choque elétrico.



Remova o cabo de energia da tomada pegando pelo plugue e não pelo cabo elétrico.

Poderá provocar choques elétricos ou um curto circuito que poderá ter como resultado um incêndio.




Certifique-se de ligar o fio terra. Se não tiver entendido bem as instruções relativas à ligação a terra ou não tiver certeza de que o aparelho está devidamente aterrado, dirija-se a um electricista qualificado ou a pessoal de assistência técnica.

A incorreta ligação do fio terra pode provocar falhas de energia e choques elétricos.


Certifique-se que usa exclusivamente ligações aterradas adequadas e com a tensão adequada para a tomada de energia.

Pode ser a causa de um incêndio.



Se o cabo de energia ou a tomada elétrica estiverem danificados ou os orifícios da tomada estiverem alargados, não os utilize.

Poderá provocar choques elétricos ou curto circuitos originadores de incêndio.



Não coloque gelo em copos de cristal finos nem em material de cerâmica.

Poderá quebrar o copo ou o material de cerâmica e provocar ferimentos.



2. Quando utilizar o refrigerador

Não coloque objetos pesados nem perigosos (contendo líquido) em cima do refrigerador.

Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta.



Não se apoie na porta, nas prateleiras da porta nem na câmara de arrefecimento.

Poderá causar a queda do refrigerador ou ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que as crianças tenham comportamentos semelhantes aos descritos em cima.



Não permita que as crianças entrem para o interior do produto.


Pode colocar a vida da criança em risco se esta entrar no refrigerador.



Abrir e fechar a porta do refrigerador com força pode provocar a queda dos alimentos que se encontram nas prateleiras e provocar ferimentos.

Não instale o refrigerador num local úmido ou onde ocorram respingos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar fugas elétricas.



Medidas de Segurança

Não utilize nem armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, vaporizadores ou cosméticos, na proximidade ou no interior do refrigerador.

Pode causar uma explosão ou um incêndio.



Não use um secador para secar o interior, não acenda velas para remover odores.

Poderá provocar uma explosão ou um incêndio.



Não armazene medicamentos nem materiais de pesquisa no refrigerador.

Se armazenar materiais que necessitam de um controle restrito de temperatura, estes podem deteriorar-se ou provocar qualquer reação inesperada que possa representar algum tipo de risco.



Não utilize vaporizadores combustíveis na proximidade do refrigerador.

Poderá provocar um incêndio.



Evite os dispositivos de aquecimento. Instale em locais afastados de fontes de calor ou onde possam existir vazamentos de gás.

Poderá provocar um incêndio.



Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou outros recipientes em cima do refrigerador.

Podem causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos se caírem.




Em caso de trovoadas ou relâmpagos, ou de não usar durante longos períodos de tempo o refrigerador, desligue-o da corrente elétrica.

Existe risco de choque elétrico ou incêndio.




Se o refrigerador tiver estado submerso, só o utilize após inspeção.

Pode provocar choques elétricos ou um incêndio.



Se ocorrerem vazamentos de gás, não toque no refrigerador nem na tomada e ventile o local de imediato.

- A formação de faíscas pode provocar um incêndio ou queimaduras.
- Uma vez que este refrigerador utiliza gás natural (Isobutano, R600a) como refrigerante amigo do ambiente, mesmo uma pequena quantidade deste gás (80~90 g) pode ser combustível. Se ocorrer um vazamento de gás causado por danos graves ocorridos durante a entrega, instalação ou utilização do refrigerador, basta uma faísca para provocar um incêndio ou queimaduras.



Não vaporize água para o exterior nem para o interior do refrigerador, nem o limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou um incêndio.



Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumaça a sair do refrigerador, desligue imediatamente a tomada e entre em contato com a assistência técnica.

Pode ocorrer um incêndio.



Medidas de Segurança


Não permita que ninguém, exceto um técnico devidamente qualificado, desmonte, repare ou altere o refrigerador.

Podem ocorrer ferimentos, choques elétricos ou um incêndio.



Não utilize o refrigerador para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de pesquisa, utilização num navio, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados como um incêndio, choques elétricos, deterioração dos materiais armazenados ou reações químicas.



Quando eliminar o refrigerador, remova os materiais de isolamento da porta.

Poderá provocar o confinamento de crianças.



Este aparelho não está destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso do aparelho, por uma pessoa responsável por sua segurança.

As crianças deverão ser vigiadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

Instale o refrigerador num pavimento sólido e nivelado.

Se o instalar num local instável, poderá provocar mortes devido à queda do refrigerador, quando da abertura ou fechamento da porta.



Não introduza as mãos nem varetas de metal nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte inferior do refrigerador, nem na grelha à prova de calor (orifício de exaustão) na parte posterior do aparelho.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.



⚠ CUIDADO

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou mobiliário. Seja sempre cuidadoso.

Não toque nos alimentos nem nos recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Poderá provocar queimaduras de frio.



Não coloque alimentos desordenadamente no interior do refrigerador.

Os alimentos podem cair durante a abertura e o fecho da porta do refrigerador e provocar ferimentos.

Não coloque garrafas no congelador.

Ao congelar, o conteúdo destas pode partir a garrafa e causar ferimentos.



Não introduza as mãos na parte inferior do refrigerador.


A placa de ferro da parte inferior pode causar ferimentos.



Medidas de Segurança

Transporte o refrigerador com a barra de transporte colocada na parte inferior da face frontal e na parte superior da face posterior.

Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e provocar ferimentos. Porque este produto é pesado, transportá-lo sozinho pode provocar ferimentos ou acidentes.




Tenha cuidado ao abrir e fechar as portas do refrigerador-freezer pois pode ferir pessoas que se encontrem à sua volta.

A abertura ou o fechamento da porta pode provocar o fechamento dos pés ou das mãos na porta ou o ferimento das crianças.



Não coloque no interior do refrigerador nenhum animal vivo.



Advertências

⚠ Aviso

- O aparelho não deve ser utilizado até estar devidamente instalado e de acordo com as instruções.
- Nunca desligue o seu refrigerador-freezer puxando pelo cabo de alimentação. Firme o plug e retire-o da tomada de energia .
- Uma vez que o seu refrigerador-freezer esteja a funcionar, não toque as superfícies frias do compartimento do freezer, sobretudo quando as mãos estiverem molhadas ou úmidas, já que a pele pode ficar aderida às mesmas.

Acesso à tomada

A tomada do refrigerador/freezer deve estar num local de fácil acesso, de maneira a que possa ser rapidamente desligada em caso de emergência.

Reposição de Fio de Energia

Se o fio de energia for danificado, tem que ser substituído pelo fabricante ou sua assistência técnica ou outra pessoa qualificada para evitar o risco.

Perigo

Para evitar que crianças fiquem trancadas no refrigerador, retire as portas do mesmo e deixe as prateleiras no lugar para dificultar a entrada de crianças.


Inflamáveis

- Não guarde nem use gasolina ou demais produtos inflamáveis perto deste ou de outros aparelhos.
- Não guarde substâncias explosivas como latas de aerossóis com um propulsor inflamável neste aparelho.

Aterramento

Caso se produza um curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico já que oferece à corrente elétrica uma via de escape. Para evitar possíveis choques elétricos, este aparelho deverá dispor de aterramento.

Identificação das Partes



Nota

Se você achar partes ausentes da sua unidade, talvez sejam peças usadas apenas em outros modelos.

Instalação

1. Procure um lugar apropriado. Instale o seu refrigerador-freezer onde o acesso seja fácil.
2. Evite expor o aparelho a fontes de calor, luz solar direta ou umidade.
3. Para garantir uma circulação de ar adequada ao redor do aparelho, por favor mantenha livre um espaço suficiente de ambos os lados, bem como na parte superior, e mantenha livre pelo menos 2 polegadas (5 cm) de espaço entre o aparelho e a parede posterior.
4. Para evitar trepidações, comprove o perfeito nivelamento do aparelho.
Se o chão for irregular, adapte os pés niveladores para compensar o **desnível**. O aparelho deverá ficar ligeiramente inclinado para trás de modo que as portas tendam a fechar-se por si mesmas.
Para girar facilmente os pés niveladores basta inclinar ligeiramente o aparelho.
Gire os pés niveladores no sentido (➡) contrário aos ponteiros do relógio para levantar o aparelho e no sentido (⬅) oposto para o baixar.
5. Limpe a fundo o seu refrigerador-freezer e tire todo o pó acumulado durante o transporte.
6. Instale os acessórios como a bandeja para gelo, etc. nos seus devidos lugares. Embalame-se juntos para evitar estragos durante o transporte.
7. Ligue o cabo de alimentação à tomada de energia. Não utilize a mesma tomada para outros aparelhos.

Utilização do aparelho

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes como em:

- áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho,
- casas rurais e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial,
- ambientes de tipo pensão residencial e
- restauração e aplicações semelhantes não comerciais.

Classe de clima

A aplicação foi concebida para funcionar numa amplitude limitada de temperatura ambiente, dependendo das zonas climáticas. Não use o aparelho na temperatura fora do limite. A Classe de clima do seu aparelho vem indicada no rótulo com a descrição técnica no interior do compartimento do refrigerador.

Classe	Símbolo	Amplitude da temperatura ambiente °C
Temperatura alargada	SN	+10 ~ +32
Temperada	N	+16 ~ +32
Subtropical	ST	+16 ~ +38
Tropical	T	+16 ~ +43

Início de funcionamento

Uma vez instalado o refrigerador-freezer, deixe que se estabilize durante 2-3 horas a uma temperatura normal de funcionamento antes de o encher com produtos frescos ou congelados. Se desligar a energia elétrica, aguarde 5 minutos antes de iniciá-lo novamente. O seu refrigerador-freezer já está pronto para usar.

Nota

Se o compressor estiver em funcionamento. O compressor pode emitir um ruído temporário. (Isso é normal e não terá impacto sobre o desempenho ou sobre a durabilidade do compressor. O ruído vai parar depois do refrigerador repousar)


Controle de Temperatura

O seu refrigerador/freezer tem controles que lhe permitem regular a temperatura nos compartimentos do refrigerador e do freezer.

Mostrador para Controle de Temperatura

Como ajustar as temperaturas e funções

< Tipo Exterior >



< Tipo Interior >




Nota

Consulte a descrição detalhada dos botões nas páginas 12~13.

Como ajustar a temperatura nos compartimentos do refrigerador e do freezer

- A temperatura inicial do compartimento de freezer e do refrigerador é -20°C e 3°C respectivamente.
Pode agora ajustar a temperatura dos compartimentos como desejar.

< Tipo Exterior >



< Tipo Interior >



Refrigerador

Ao pressionar o botão, a temperatura do refrigerador é sequencialmente definida para 3°C ▶ 2°C ▶ 1°C ▶ 7°C ▶ 6°C ▶ 5°C ▶ 4°C ▶ 3°C .

Freezer

Ao pressionar o botão, a temperatura do freezer é sequencialmente definida para -20°C ▶ -21°C ▶ -22°C ▶ -23°C ▶ -15°C ▶ -16°C ▶ -17°C ▶ -18°C ▶ -19°C ▶ -20°C .

Nota

A temperatura interior real varia de acordo com o estado dos alimentos, pois a temperatura de regulação indicada é uma temperatura alvo, e não a temperatura real no interior do refrigerador. A função de refrigeração é fraca durante o período inicial. Por favor ajuste a temperatura como indicado acima depois de ter utilizado o refrigerador durante pelo menos 2~3 dias.

Hygiene Fresh

(Opcional)

A função Hygiene Fresh tem três modos: Auto (modo predefinido quando o ícone está iluminado) Modo Power (o ícone e Power estão iluminados) e Off (desligado) (o ícone não está iluminado). O modo Power é ativado ao tocar, respectivamente, nos controles Hygiene Fresh


Auto>Power>Off>Auto...

Após 4 horas, o modo Power volta automaticamente ao modo Auto.



Express Freezer

- Por favor seleccione.
- Esta função é utilizada sempre que se quiser congelar alimentos rapidamente. Pressione o botão Express Freeze e depois a operação de congelamento rápido irá começar com a lâmpada acendida!
- A operação Express Freeze dura cerca de 24 horas. Quando a operação termina, regressa automaticamente à configuração de temperatura anterior. Se quiser parar a operação de congelamento rápida, pressione o botão Express Freeze mais uma vez, a luz apaga-se, e a operação Express Freeze para e o refrigerador regressa à configuração de temperatura anterior.



- A marca gráfica da seta mantém-se no estado on depois de piscar 4 vezes quando a seleção Express Freeze está ligada "on".

Eco Friendly

- Esta função permite que o refrigerador-freezer funcione em modo de economia de energia, tornando-se útil para quando você sair de férias, reduzindo o consumo de energia. Pressionando 'ECO FRIENDLY' inicia a operação com a luz acesa "on" e pressionando novamente a operação para.



Nota

Quando o modo Eco Friendly está "ON", os outros botões não irão funcionar. Quando retroceder do modo Eco Friendly, pressione o botão Eco Friendly para que os outros botões voltem a funcionar e o refrigerador volte à configuração de temperatura anterior.

Autoteste

- Esta função detecta automaticamente uma falha sempre que se encontrar uma falha no produto durante a utilização do refrigerador.
- Se ocorrer uma falha no produto e este não trabalhar pressionando qualquer botão e não for efetuada a indicação normal, desligue a energia imediatamente e contate a sua assistência técnica local.
- É necessário tempo para o técnico da assistência detectar a peça com problema, desligando-a.

Alarme da Porta

- Quando a porta do refrigerador estiver aberta durante algum tempo o alarme irá tocar. Por favor contate a sua assistência técnica local se o alarme continuar a tocar mesmo depois de ter fechado a porta.
- Pode optar por ligar/desligar o alarme pressionado o botão de alarme levemente.



Bloqueio

Para os botões exteriores

- Ao pressionar esse botão a operação dos outros botões para.
- "Travar" ou "Destruar" repete-se sempre que pressionar o botão LOCK. (Para "bloquear", pressione o botão "LOCK" (BLOQUEAR) durante 3 segundos. Para "desbloquear", pressione o botão "LOCK" (BLOQUEAR) durante 3 segundos.)
- Sempre que 'LOCK' for ativado, pressionar os outros botões não será possível.



On/Off (Ligar/Desligar)

Para os botões interiores


- Pressione este botão para ativar ou desativar a alimentação do refrigerador.
- O processo de ativação ou desativação é repetido sempre que pressionar botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR). (Para "DESATIVAR" pressione o botão "Power Hold 3sec." durante 3~7 segundos. Para "ATIVAR" pressione o botão "Power Hold 3sec." durante 1 segundos.)

Nota

Este botão não corta a energia da tomada ao refrigerador.

Fazer gelo


- Remova as formas de gelo, encha-as e coloque-as novamente no local original.



- O gelo cairá para dentro do cesto de armazenamento, rodando o suporte para separação do gelo do compartimento para fazer gelo.



- Pode também preparar gelo e utilizar este espaço como armazenamento para alimentos Congelados.



Remover (1) (formas de gelo) como apresentado na imagem.


Nota

- Se rodar o suporte para separação do gelo antes do gelo estar completamente gelado, pode fazer com que a água restante caia para dentro do reservatório de gelo.
- Não inserir água diretamente no reservatório de gelo.
- Tenha cuidado para não encher totalmente de gelo o compartimento.
- Ao retirar o gelo, retire o recipiente com cuidado para evitar partir o batente.

Descongelação


- O descongelamento faz-se automaticamente.
- A água de descongelamento desce para o tabuleiro de evaporação e evapora-se automaticamente.

Depósito de Água (Opcional)



Enchimento do Reservatório DE ÁGUA

Como remover o reservatório de água



- A montagem é na ordem inversa à remoção
- Tenha cuidado para não exercer pressão sobre a válvula.
- Quando instalar o reservatório de água na porta, tenha cuidado para que fique bem instalado.

1. Retire o reservatório de água.
Em seguida, abra a tampa.
2. Pode encher de água até 2,3 litros
3. Depois encha de água potável. Feche a Cobertura da Tampa.

Para beber

1. Encoste um copo à alavanca de plástico e pressione.
2. Ao pressionar a alavanca, a água no interior do reservatório sai.
3. Se desencostar lentamente o copo da alavanca, a água para de sair.
4. O ruído escutado após dispensar água é resultado da absorção de água no tubo, por motivos higiênicos.

⚠ CUIDADO

Não utilize outra bebida (leite, suco, bebida gaseificada, etc) que não seja água mineral. Especialmente se tratar de bebidas com grãos (pode causar uma avaria).

⚠ AVISO

Encha apenas com água potável.

Não encha o dispenser com quaisquer outras bebidas além de água.

A água colocada no dispenser deve ser própria para consumo.

Nunca encha com água quente ou morna.


Nota

Em caso de problemas no dispenser, volte a instalar o recipiente de água de modo seguro. Para retirar água, empurre a presilha do dispenser com firmeza.

Se uma grande quantidade de alimento tiver que ser colocada no congelador,

1. A gaveta superior do congelador e o equipamento de giro da máquina de fazer gelo devem ser retirados do aparelho e os alimentos devem ser empilhados diretamente sobre a prateleira de arame.

2. A gaveta intermediária do **freezer** deve ser retirada do aparelho e os alimentos devem ser empilhados diretamente sobre a prateleira de arame. O **freezer** possui prateleira de arame como padrão para maximizar a capacidade de armazenamento de alimentos. E também a gaveta é fornecida para uso conveniente para **carne com líquidos** ou alimento em estado semi-líquido.



Capacidade máxima de congelamento

Se já houver alimentos no compartimento, regule o **freezer** para a temperatura mais baixa (-23°C) e **pressione** o botão "Express Freeze" (congelamento expressa) várias horas antes de colocar alimentos frescos no compartimento do **freezer** para obter a capacidade máxima. Em geral, bastam sete horas.


Prateleira deslizante (Opcional)

Pode deslocar a prateleira caso necessite acomodar recipientes ou produtos mais altos na prateleira inferior.

Nota

Remova todos os itens da meia prateleira traseira e da prateleira deslizante frontal.

1. Levante ligeiramente a parte frontal da prateleira deslizante e empurre para dentro.
2. A meia prateleira traseira irá levantar para permitir que a parte da frente deslize sob a mesma, ou esta pode ser levantada manualmente em direção à parede posterior para facilitar o movimento da prateleira deslizante frontal.
3. Pode simplesmente puxar a prateleira deslizante através do procedimento inverso para voltar a colocá-la na posição estendida.




⚠ CUIDADO

Deve ter cuidado ao ajustar a prateleira, pois poderá cair se não for manuseada corretamente

⚠ CUIDADO

Não deixe a meia prateleira traseira na posição levantada. Não deve colocar itens altos na parte traseira da prateleira.





Como retirar a meia prateleira traseira.

Empurre a prateleira frontal deslizante para debaixo da meia prateleira traseira. Em seguida, levante a meia prateleira traseira para retirar.


Nota

Certifique-se de que a meia prateleira traseira e a prateleira deslizante frontal são colocadas na posição correta, antes de colocar itens sobre as mesmas.





Prateleira móvel (Opcional)

A prateleira móvel permite o acesso fácil aos itens colocados na parte traseira do mesmo.



⚠ CUIDADO

Ao voltar a introduzir a prateleira, não o segure pela parte de baixo, para evitar o risco de apertar a mão.



Como remover a prateleira móvel


Puxe a prateleira móvel completamente para fora, levante a parte frontal e puxe lentamente.

Nota


Antes de remover a prateleira móvel, retire o segundo cesto da porta a contar de baixo.

Nota

Tenha cuidado ao puxar a prateleira para não derrubar os itens. Retire todos os itens da prateleira antes de o remover.




Como separar a gaveta dos legumes



Remover o cesto inferior da porta, elevando-o. Puxe a gaveta até que esta pare, e eleve-a ligeiramente, puxe-a para a retirar.

Como retirar a tampa da gaveta para vegetais

- Para um funcionamento suave da gaveta e da prateleira móvel, a tampa da gaveta para vegetais deve estar bem fixa. Preste atenção à desmontagem. Deverá seguir a operação inversa para a montagem.



- Primeiro, desmonte a prateleira móvel e a gaveta.
 1. Em seguida, introduza a mão no espaço entre o refrigerador e a tampa da gaveta para vegetais e levante-a.
 2. Uma vez levantado, puxe a frente para retirar.

Substituição da lâmpada

Nota

Este modelo utiliza lâmpadas LED que não podem ser substituídas pelo usuário. Deve contatar um centro de assistência autorizado para reparar ou substituir lâmpadas LED.

Armazenamento de comida

▲ CUIDADO

- Não armazene comida que se estraga facilmente a baixas temperaturas, como banana, melão, etc.
- Deixe a comida quente esfriar antes de a guardar. Colocar comida quente no refrigerador-freezer pode estragar outras comidas, e gerar altas contas de luz.
- Para armazenar comida, utilize recipientes com tampas. Isso impede que a umidade evapore, e ajuda a manter o sabor e o valor nutritivo dos alimentos.
- Não bloqueie as passagens de ar com comida. Uma regular circulação de ar frio mantém a temperatura do refrigerador-freezer uniforme.
- Não abra a porta constantemente. Quando se abre a porta entra ar quente no refrigerador-freezer, o que acarreta a elevação da temperatura.
- Nunca guarde muita comida nas prateleiras da porta pois isso pode impedir que a porta se feche
- Nunca coloque garrafas no compartimento do freezer . Elas podem arrebentar ao congelarem-se.
- Não volte a congelar comida que já foi descongelada. Isso acarreta perda de sabor e nutrientes.
- Não guarde no refrigerador produtos farmacêuticos, material científico ou outros produtos sensíveis à temperatura. Os Produtos que requeiram controles de temperatura específicos , não devem ser guardados no refrigerador.
- Se quiser congelar alimentos novos rapidamente, deve colocá-los na gaveta do meio do compartimento do freezer e depois pressione o botão Express Freeze.
- Para assegurar boa circulação de ar no aparelho, insira completamente as gavetas do freezer.

Sugestões de economia de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do refrigerador-freezer mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
Mantenha a distância de pelo menos 5 mm a partir dos sensores.
- Deixe os alimentos quentes esfriarem antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no refrigerador-freezer pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia elétrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do refrigerador-congelador homogênea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no refrigerador-freezer, provocando aumentos de temperatura.
- Para manter a posição das partes interiores como cestos, gavetas (Refrigerador), prateleiras e prateleiras de vidro, as partes fornecidas pelo fabricante são as mais eficientes na economia de energia.

Informação geral

Períodos de férias

- Durante um período de férias de duração média, talvez seja mais adequado deixar o refrigerador em funcionamento. Coloque os alimentos que possam ser congelados no freezer, para prolongar a sua vida útil. Quando planejar não utilizar o aparelho, retire todos os alimentos, desligue o cabo de alimentação, limpe minuciosamente o interior e deixe todas as portas ABERTAS para evitar a formação de odores.

Corte de energia

- Um corte de energia de 1-2 horas não prejudica a conservação dos alimentos. Procure evitar abrir e fechar a porta em demasia.


Em caso de mudança

- Tire toda a comida do refrigerador-freezer e pressione com firmeza todas as peças soltas.
- Gire os pés niveladores até o final antes de retirar o aparelho; caso contrário os parafusos podem arranhar o chão ou impedir a remoção do refrigerador-freezer.

Tubo Anti-condensação

- O tubo Anti-condensação está instalado em volta da parte frontal do freezer, como uma **separação** entre o compartimento do refrigerador e freezer para prevenir o gotejamento.

Tubo Anti-condensação



- É normal que o refrigerador-freezer se aqueça, após a instalação ou quando a temperatura ambiente é alta.

Como Trocar as Portas (Opcional)

- O seu refrigerador-freezer foi desenhado com portas reversíveis, para que possam abrir tanto do lado esquerdo como do direito para se adaptar ao desenho da cozinha.

⚠ CUIDADO

No entanto, quando desejar inverter as portas, deve-se entrar em contato com a assistência técnica local.

Reverter as portas não está coberto pela garantia.

Limpeza

Antes de limpar

Assegure-se de ter desligado o aparelho da tomada de energia.

Exterior

Limpe a parte exterior do aparelho com um pano macio umedecido com água quente ou detergente líquido.

Caso utilize detergente, lembre-se de enxaguar com um pano molhado limpo.

Interior

Idêntico ao anterior.

Depois de limpar

Comprove que o cabo de alimentação não esteja danificado, que o plug não esteja sobreaquecido, e que esteja firmemente inserido na tomada.

⚠ AVISO

Não esqueça de secar o aparelho com um pano após o lavar com água.

Não utilize abrasivos, petróleo, benzeno, dissolvente, ácido clorídrico, água fervente, escovas duras etc, já que podem estragar peças do aparelho.

Bandeja do dispenser

Limpar umidade em volta da porta e o recipiente coletor usando um pano limpo.

Dispenser de Água

Limpe a umidade do controle do dispenser utilizando um pano.

Retirar a tampa do reservatório de água.

- Retire o reservatório de água da porta (consulte a página 14). Levante a alavanca de liberação e solte os 2 cliques laterais na tampa do reservatório.
- Depois de o retirar do refrigerador, lave o reservatório de água utilizando agentes de limpeza neutros. Enxague minuciosamente antes de voltar a instalar e encher o reservatório.

Limpar o reservatório de água e a tampa de enchimento

A tampa do reservatório e a tampa de enchimento devem ser retiradas e limpas regularmente. Utilize uma escova pequena para limpar a parte ranhurada da tampa de enchimento.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que a tampa do reservatório de água está bem colocada antes de encher o reservatório de água através do orifício de enchimento.

Smart Diagnosis™

(Opcional)

Se tiver qualquer problema com o seu refrigerador, este pode transmitir dados através do seu telefone para o centro de assistência da LG. Isto permite falar diretamente com os nossos especialistas habilitados. O especialista registra os dados transmitidos a partir do seu aparelho e utiliza-os para analisar o problema, fornecendo um diagnóstico rápido e eficaz.

Se tiver problemas com o seu refrigerador, contate por telefone o serviço de assistência da LG.

Utilize apenas a função Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente) quando lhe for solicitado pelo agente da assistência técnica. Os sons da transmissão que ouvirá são normais e semelhantes aos de um fax.


A função Smart Diagnosis não pode ser ativada salvo se o refrigerador estiver ligado à rede elétrica.

Se o refrigerador não ligar, deve-se resolver o problema sem se utilizar a função Smart Diagnosis.

Em primeiro lugar, contate por telefone o serviço de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis quando lhe for solicitado pelo agente do centro de chamadas.

1. Feche a porta do refrigerador.
2. Defina um bloqueio do visor mantendo o botão de bloqueio pressionado durante 3 segundos (se passarem 5 minutos após a definição do bloqueio, o diagnóstico inteligente será cancelado).


- Caso esteja desbloqueado.



- Caso esteja bloqueado.



3. Mantenha pressionado o botão Freezer (congelador) por mais de 3 segundos.



O visor apresentará "3" e os restantes LEDs desligar-se-ão.

Nota

Após 5 minutos com a porta fechada, esta opção será desativada e o visor voltará ao estado normal.

4. Abra a porta do refrigerador.
5. Seguindo as instruções do operador, coloque o microfone do telefone próximo do ícone «SmartDiagnosis».



6. Mantenha o telefone no lugar até ao fim da transferência dos dados sonoros.
7. Mantenha o telefone no lugar até terminar a transmissão dos sons. Isto demora cerca de três segundos.
Retome a conversa com o especialista que irá ajudá-lo a utilizar as informações transmitidas para análise.

Nota

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone durante a transmissão dos sons.
- Se o agente da assistência técnica não puder obter um registo preciso dos dados, poder-lhe-á pedir que tente novamente.
- As diferenças em termos de qualidade da chamada por região poderão afetar a função Smart Diagnosis.
- Utilize o telefone fixo para estabelecer uma melhor comunicação que proporcionará um melhor serviço.
- As chamadas de má qualidade poderão resultar na má transmissão de dados do seu telefone para o aparelho, o que pode originar o mau funcionamento da função Smart Diagnosis.

Localização e reparo de defeitos

Antes de ligar à assistência técnica, consulte a lista abaixo.

Isso poderá economizar tempo e dinheiro.

Esta lista apresenta as ocorrências mais comuns que não são fruto de fabricação ou utilização de materiais defeituosos neste aparelho.

Problema	Possíveis causas
O refrigerador não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • O cabo de energia pode estar desligado da tomada. Encaixe na tomada corretamente. • Fusível doméstico queimou-se ou o disjuntor desengatou-se. Verifique e/ou troque o fusível e restabeleça o disjuntor. • Corte de energia. Comprove acendendo as luzes da casa.
Temperatura do refrigerador ou do freezer está quente	<ul style="list-style-type: none"> • O comando do controle de temperatura não está corretamente selecionado. Confira o item Controle de Temperatura. • O aparelho está instalado perto de uma fonte de calor. • Calor ambiental – abrir e fechar constante das portas. • A porta ficou aberta durante muito tempo. • Alguma embalagem está impedindo fechamento da porta ou obstruindo o circuito de ar no compartimento congelador.
Trepidação, vibração ou ruído anormal	<ul style="list-style-type: none"> • O chão que sustenta o aparelho pode estar irregular ou o refrigerador pouco firme. Nivele-o corretamente desenroscando os pés niveladores. • Presença de objetos desnecessários na parte traseira do aparelho.
Gelo ou cristais de gelo em comida congelada	<ul style="list-style-type: none"> • A porta pode ter sido deixada entreaberta ou alguma embalagem está mantendo a porta aberta. • Porta que se abre com demasiada frequência ou durante muito tempo. • É normal que se formem placas de gelo dentro das embalagens.
Acumulação de umidade na superfície do móvel	<ul style="list-style-type: none"> • É plausível que aconteça em ambientes úmidos. Enxugue com um pano seco.
Acumulação de umidade no interior	<ul style="list-style-type: none"> • Porta que se abre com demasiada frequência ou durante muito tempo. • Quando o tempo está úmido, o ar carrega a umidade para dentro do refrigerador quando se abrem as portas.
Refrigerador com odores	<ul style="list-style-type: none"> • Os alimentos que cheiram forte devem ser hermeticamente tampados ou embrulhados. • Comprove se há comida estragada. • É preciso limpar o interior. Confira o item LIMPEZA.

A porta não fecha adequadamente

- **Alguma embalagem está mantendo a porta aberta.**
Retire as embalagens que impedem que a porta se feche.
- **Refrigerador - freezer não está nivelado.**
Regule os pés niveladores.
- **O chão que sustenta o aparelho pode estar irregular ou o refrigerador-freezer pouco firme.**
Deixe a parte dianteira ligeiramente mais alta adaptando os pés niveladores.

As luzes internas não funcionam

- Não há energia na tomada.
- Quando desejar substituir uma lâmpada, deve contatar uma assistência técnica.

Sem distribuição de água

- Diminua o nível de água no depósito de água.
Encha o depósito de água com mais de 2,3 l de água.

É normal...

As seguintes ocorrências são normais.

	Ocorrência	Solução
Ruído	Sons repentinos, como estalos	Este é o som da expansão/contração de diferentes peças ou do acionamento de dispositivos de controle, de acordo com as mudanças de temperatura dentro do refrigerador.
	Sons de arranque ou parada de uma engrenagem ou máquina	Este é o som do arranque ou parada do compressor ou da ventoinha, conforme o funcionamento do refrigerador. O fenômeno sonoro é igual ao arranque ou parada do motor de um automóvel.
	Sons de água corrente	Este é o som da alteração de estado do líquido refrigerante no congelador/refrigerador. Quando o líquido passa do estado líquido ao gasoso e vice-versa, produz um som de água a correr.
	Sons de deslocação ou aspiração de ar imediatamente após o fechamento da porta	Este som é gerado pela descida temporária da pressão interna quando entra ar quente no refrigerador ou quando o freezer arrefece rapidamente.
	Ruído de vibração	Se o refrigerador estiver apoiado num chão de madeira, encostado a uma parede de madeira ou não estiver bem nivelado, o ruído da vibração pode ser intenso.
	Ruído intenso após a primeira instalação do produto	Ao ligar o refrigerador pela primeira vez, este funcionará a alta velocidade para esfriar mais depressa, produzindo um ruído mais intenso. Assim que a temperatura atingir um determinado nível, o ruído será reduzido.
Porta aberta	Porta ligeiramente aberta após o fechamento	"Dependendo da força ou velocidade de fechamento da porta, esta poderá abrir ligeiramente, voltando a fechar-se. Tenha o cuidado de não fechar a porta com força excessiva."
Formação de gelo/gotas de umidade	Formação de gelo ou gotas de umidade na superfície interior ou exterior do refrigerador	"Quando o ar quente do exterior entra em contato com a superfície interior fria do refrigerador, podem formar-se gotas de umidade ou gelo. Isto acontecerá mais facilmente quando a porta é aberta e fechada com muita frequência. Além disso, se o refrigerador estiver instalado num local com muita umidade, durante a estação chuvosa ou em dias de muita chuva, pode formar-se condensação na superfície exterior. Este é um fenômeno natural que ocorre durante o tempo úmido. Limpe a condensação com um pano seco."
Temperatura	Aumento da temperatura na superfície frontal do refrigerador	Estão instalados tubos de aquecimento em torno da parte frontal do refrigerador e na divisória do congelador/refrigerador para impedir a formação de condensação. É normal que o refrigerador fique mais quente ao toque após a primeira instalação ou durante o Verão, não se tratando de uma avaria.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC